

Содержание

[Введение](#)

[Как я проверяю уровни громкости, полученные Сервером TelePresence?](#)

Введение

Этот документ описывает, как проверить уровни громкости, полученные Сервером Cisco TelePresence от конкретной конечной точки.

Как я проверяю уровни громкости, полученные Сервером TelePresence?

Выполните эти шаги для проверки уровней громкости, полученных Сервером TelePresence от конкретной конечной точки:

1. Выберите **Conferences**.
2. Выберите конференцию, в которой находится конечная точка.
3. Нажмите конечную точку, для которой вы хотите просмотреть уровень громкости.
4. Нажмите **Statistics**. Получить энергия в Аудио разделе показывает полученный уровень громкости.