

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Отключите сервис HTTPS и HTTP](#)

Введение

Этот документ описывает, как отключить HTTP и сервис HTTPS на Сервере Cisco TelePresence, который управляется циркулярным контроллером.

Предварительные условия

Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с Сервером Cisco TelePresence.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Сервере Cisco TelePresence.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Отключите сервис HTTPS и HTTP

Необходимо деактивировать любое отношение между циркулярным контроллером и Серверами Cisco TelePresence, которыми оно управляет перед отключением HTTP и сервисов HTTPS на управляемых устройствах. Выполните эти шаги для деактивации отношений между циркулярным контроллером и Серверами Cisco TelePresence и для деактивации сервисов HTTPS и HTTP:

1. Войдите в Сервер TelePresence циркулярного контроллера и перейдите к ***server_name***
Server> TelePresence> Конфигурация.
2. Анчек флажок **Enable** и нажмите **Update TelePresence Server** для отключения соединения.

3. Войдите в управляемый Сервер TelePresence и перейдите к **Сетевому> Services**.
4. Отключите HTTP и сервисы HTTPS как требуется. Также можно соединиться через последовательную консоль и ввести **сервис, 0 http отключают** команду для отключения HTTP на порту А.