

# 最初设置SPA922

## 目录

[简介](#)  
[如何设置](#)  
[SPA922 ?](#)  
[相关信息](#)

## [简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [如何设置SPA922 ?](#)

A.

#### 步骤 1 :

连接SPA922的WAN端口到您的网络(路由器、交换机或者集线器)。确保您有一个DHCP服务器，以便SPA922获得IP地址。

[点击此处注册SPA922到VoIP供应商。](#)

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)