

更改SPA942/962的显示背景

目录

[简介](#)

[如何更改SPA942/962的显示背景？](#)

[相关信息](#)

简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [如何更改SPA942/962的显示背景？](#)

A.

SPA942和SPA962提供选项创建一个定制的背景。对于SPA962，您能使用320个x 240个像素.BMP镜像(1， 4， 8， 24或者32位)出现在LCD显示的后台镜像。对于SPA942，镜像应该是128 x 48黑白(1位)。??

要使用管理Web服务器配置一定制的镜像，执行以下步骤：？

步骤 1：

复制您要使用到TFTP server从SPA962是可访问的.BMP镜像？

步骤 2：

连接浏览器到SPA942或SPA962的管理Web服务器。

步骤 3：

点击**电话**选项卡并且参考**常规**选项卡在页顶部，如说明。

步骤 4：

要控制什么用户看到，当电话开始时，从挑选**洛戈**下拉列表选择以下选项之一：？

默认-使用默认Linksys徽标

BMP图片-在BMP图片下载URL字段使用从URL的.bmp文件，如果选择此选项，输入URL到BMP图片存储的服务器。URL能以一个最大长度255个字符使用HTTP、HTTPS或者TFTP。

什么都-没有徽标

步骤 5：

要控制出现的背景，从挑选**背景图片**下拉列表选择以下选项之一：？

默认-使用默认Linksys背景

BMP图片-在BMP图片下载URL字段使用从URL的.bmp文件。如果选择此选项，请输入URL到BMP图片存储的服务器。URL能以一个最大长度255个字符使用HTTP、HTTPS或者TFTP。

文本洛戈-在文本洛戈字段(仅SPA942使用文本背景)。如果选择此选项，请在文本洛戈字段进入63个字符。

什么都-没有背景

步骤 6：

单击 Submit All Changes (提交所有更改)。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)