



## はじめに

このガイドでは、Cisco Prime Unified Provisioning Manager（Provisioning Manager）と、その使用方法および管理方法について説明します。

## 対象読者

このガイドは、IP テレフォニー システムおよびアプリケーションのステータスのモニタ、保守、設定を行うネットワーク管理者やオペレータを対象としています。

## 表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

項目	表記法
コマンドおよびキーワード	太字
ユーザが値を指定する変数	イタリック体
セッション情報およびシステム情報の表示 出力	screen フォント
ユーザが入力する情報	太字の screen フォント
ユーザが入力する変数	イタリック体の screen フォント
本文中のメニュー項目の選択	[Option]>[Network Preferences]
表中のメニュー項目の選択	[Option]>[Network Preferences]



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

**注意**

「**要注意**」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## 関連資料

すべての Cisco Prime Unified Provisioning Manager 9.0 ガイドのリストは、『[Documentation Guide for Cisco Prime Collaboration Manager 9.0](#)』にあります。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。