



記号

<cr> [2-4](#)

? コマンド [2-3](#)

B

Build, Deploy, Execute OVF (BDEO) ツール [3-6](#)

C

Cisco CSR 1000V

.iso を使用した VMware へのインストール [3-10](#)

Cisco Virtual Appliance Configurator (cVAC) ツールを使用した VMware でのインストール [3-6](#)

OVA 用 BDEO ツールを使用した VMware へのインストール [3-6](#)

機能ライセンスのアクティベーション [3-30](#)

ソフトウェアの入手 [3-1](#)

Cisco CSR 1000V のブート

VM [3-27](#)

Cisco IOS 設定変更、保存 [2-7](#)

Cisco Virtual Appliance Configurator (cVAC) [3-6](#)

H

help コマンド [2-3](#)

P

platform hardware throughput level コマンド [3-29](#)

R

ROMMON [3-2](#)

S

show history コマンド [2-2](#)

T

Tab キー、コマンドの終了 [2-3](#)

V

VMware

環境のセットアップ [3-3](#)

vNIC へのルータ インターフェイスのマッピング [5-1](#)

あ

新しい仮想 UDI の要求 [3-32](#)

い

インストール

.ova を使用して VMware へ [3-6](#)

OVA 用の BDEO ツールを使用した VMware への [3-6](#)

インターフェイス コンフィギュレーション モード、概要 [2-3](#)

き

- キーボード ショートカット [2-1](#)
- 機能ライセンスのアクティブ化 [3-30](#)
- 疑問符 (?) コマンド [2-3](#)

く

- グローバル コンフィギュレーション モード [2-3](#)

こ
コマンド

- default 形式、使用 [2-6](#)
- no 形式、使用 [2-6](#)
- platform hardware throughput level [3-29](#)
- 省略形のコンテキスト ヘルプ [2-3](#)

コマンド構文

- 表記法 [i-viii](#)
- 表示例 [2-3](#)

コマンド モード、概要 [2-2](#)
コマンドライン インターフェイス、ヘルプの利用方法 [2-3](#)
コマンドライン処理 [2-1](#)
コンソール アクセス

- ESXi 仮想シリアル ポート [3-33](#)
- VMware コンソール [3-33](#)
- インストール後のコンソール ポートの変更 [3-35](#)

コンフィギュレーション ファイル

- bootflash: へのバックアップ [2-7](#)
- TFTP へのバックアップ [2-8](#)
- 管理 [2-7](#)

コンフィギュレーション レジスタ

- config-register コマンド [7-2](#)
- confreg GRUB コマンド [7-2](#)
- 設定の変更 [7-1, 7-4](#)

さ

- 最大スループット レベル
変更 [3-29](#)

し

- 出力のフィルタリング、show および more コマンド [2-8](#)

す

- スループット レベルの変更 [3-29](#)

せ

- 設定、保存 [2-7](#)

そ
ソフトウェア アクティベーション

- CSR 1000V 機能ライセンスのアクティブ化 [3-30](#)
- 新しい vUDI の要求 [3-32](#)

ソフトウェア アップグレード

- 新しいシステム イメージのバックアップ コピーの保存 [6-8](#)
- 旧システム イメージのバックアップ コピーの保存 [6-2](#)
- 前提条件 [6-1](#)

ソフトウェアのアップグレード [6-1](#)
ソフトウェアのインストール

- .iso ファイルを使用して VMware へ [3-10](#)

ソフトウェアの取得 [3-1](#)

ち

- 注意、表記法 [viii](#)

- 注、表記法 [viii](#)

と

特権 EXEC モード、概要 [2-2](#)

ひ

表

ブート フィールドのコンフィギュレーション レジスタの設定 [7-2](#)

ふ

復帰 (<cr>) [2-4](#)

プラットフォーム、サポート対象

リリースノート、識別に使用 [1-19](#)

プロンプト、システム [2-2](#)

も

モード

「コマンド モード」を参照

ゆ

ユーザ EXEC モード、概要 [2-2](#)

り

リリースノート

「プラットフォーム、サポート対象」を参照

履歴バッファの使用 [2-1](#)

る

ルータのプロパティ

vSphere GUI を使用したカスタム設定の追加 [4-4](#)

vSphere GUI を使用した基本設定の編集 [4-1](#)

