



---

## E

EMP、回避 [2-15](#)

---

## I

IP、ルータのアドレス [4-5](#)

---

## P

PC

ルータへの接続 [?? ~ 3-30](#)

---

## R

RJ-45 コネクタ [2-15](#)

RS-232 非同期データ [2-15](#)

---

## S

show environment コマンド [2-18](#)

---

## あ

安全上

注意事項 [1-19](#)

---

## い

インターフェイス

番号 [1-18](#)

インターフェイス番号 [1-18](#)

---

---

## え

エアフロー

シャーシ周辺の空間確保 [2-17](#)

---

## お

温度センサー [1-17](#)

---

## か

確認、設定の変更 [4-7](#)

---

## き

起動システム [4-2](#)

---

## く

グローバル パラメータ、設定 [4-6](#)

---

## け

ケーブルの長さ、検討要素 [2-15](#)

---

## こ

高度 [2-10](#)

コマンド

show environment [2-18](#)

show running-config [4-7](#)

show startup-config [4-7](#)

コンソール ポート [4-5](#)

---

---

## し

湿度 [2-10](#)

シャーシ

アース接続の説明 [2-14](#)

過熱防止 [2-18](#)

---

## せ

接続

ルータから PC へ [?? ~ 3-30](#)

ルータの起動 [4-2](#)

設置

シャーシの持ち上げ [2-21](#)

設置環境の要件、ラック マウント [2-16](#)

設置場所

ログ [A-1](#)

設定

グローバル パラメータ [4-6](#)

変更の確認 [4-7](#)

設定例、グローバル パラメータ [4-6](#)

---

## た

ターミナル サーバの接続 [4-5](#)

立ち入り制限（警告） [2-5](#)

---

## て

手順

ルータの起動 [4-2](#)

電気配線の要件 [2-13](#)

電源

サージ抑制 [2-15](#)

電源（警告） [2-4](#)

電源系統（警告） [2-4](#)

電磁パルス

EMP を参照

---

## と

同軸ケーブル [2-14](#)

---

## は

背面パネル [3-7, 3-8](#)

番号

インターフェイス [1-18](#)

---

## ひ

表示コマンド

show running-config [4-7](#)

show startup-config [4-7](#)

---

## へ

変更、設定の確認 [4-7](#)

---

## ほ

法令準拠 [1-19](#)

補助ポート

モデムへの接続 [3-36 ~ ??](#)

---

## る

ルータ

PC への接続 [?? ~ 3-30](#)

---

## ろ

ログ

設置場所 [A-1](#)