



CHAPTER 5

パスワード回復

CAM/CAS の root パスワードの回復

CAM または CAS マシンのルート パスワードを回復するには、次の手順を使用します。次のパスワード回復手順では、キーボードとモニタを使用して、つまり、シリアル コンソールではなくコンソールまたは KVM コンソールを介して、CAM/CAS に接続していることを前提としています。

- ステップ 1** マシンに電源を投入します。
- ステップ 2** ブート ローダ画面に「Press any key to enter the menu」メッセージが表示されたら、任意のキーを押します。
- ステップ 3** GRUB メニューが現れ、「Cisco Clean Access (2.6.18-194.el5)」リストに項目が 1 つ表示されます。編集するには、「e」キーを押します。
- ステップ 4** 次の複数の選択肢が表示されます。
- ```
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-194.el5 ro root=/dev/cciss/c0d0p2 console=tty0 console=ttyS0,9600n8
initrd /initrd-2.6.18-194.el5.img
```
- ステップ 5** 2 番目のエントリ（「kernel」で始まる行）までスクロールし、「e」キーを押して行を編集します。
- ステップ 6** 「console=ttyS0,9600n8」の行を削除してから、次のように行を編集します。
- ```
kernel /vmlinuz-2.6.18-194.el5 ro root=/dev/cciss/c0d0p2 console=tty0 single
```
- ステップ 7** 次に、「b」キーを押して、マシンをシングル ユーザ モードで起動します。起動すると、root シェル プロンプトが表示されます（パスワードの入力は要求されないことに注意してください）。
- ステップ 8** プロンプトで、「passwd」と入力し、Enter キーを押して指示に従います。
- ステップ 9** パスワードを変更したら、「reboot」と入力してアプライアンスをリブートします。

