



A

ASA 5585-X

AC 電源モジュール インジケータ

図 4-13

AC 電源モジュールの構成 4-12

ASDM 1-2

DC 電源モジュール インジケータ

図 4-16

説明 4-17

DC 電源モジュールの構成 4-16

MDI/MDIX のサポート A-1

SFP/SFP+ モジュールの取り付け 3-2

SFP ポート 3-2

イーサネット ポート インジケータ 1-10

管理 0/0 3-1

管理ポート説明 3-1

ケーブル管理ブラケット

説明 4-41

取り付け 4-41

ケーブルのサポート A-1

コンソール ポート 3-2

梱包箱の内容 2-1

仕様 1-11

スライド レール キット ハードウェア

取り付け 4-28

接続ケーブル 3-1

説明 1-1

前面パネル インジケータ

図 1-7

説明 1-7

前面パネルの機能 1-4

前面パネルの機能 (図) 1-5

電源モジュール

取り付け 4-14

取り外し 4-14

要件 1-13

電源モジュール インジケータ

図 1-9

説明 1-10, 4-13

取り付け

ASA CX SSP 4-2

IPS SSP 4-2

SSP 4-2

ケーブル管理ブラケット 4-41

スライド レール キット ハードウェア 4-28

ネットワーク モジュール 4-7

取り外し

ASA CX SSP 4-2

IPS SSP 4-2

SSP 4-2

ネットワーク モジュール 4-4

背面パネルの機能 1-4, 1-9

背面パネルの機能 (図) 1-9

ファン モジュール

取り付け 4-27

取り外し 4-27

メモリ要件 1-12

モデル 1-1

ラック マウント 4-38

ASA 5585-X SSP-10

説明 1-3

メモリ要件 1-12

ASA 5585-X SSP-20

説明 1-3

メモリ要件 1-12

ASA 5585-X SSP-40

説明 1-4

メモリ要件 1-13

ASA 5585-X SSP-60

説明 1-4

メモリ要件 1-13

ASA CX SSP

シャットダウン 4-2

スロット1 4-1

ASA CX SSP-10

インターフェイス 1-3

説明 1-3

ASA CX SSP-20

インターフェイス 1-3

説明 1-3

CCisco ASA 5585-X セキュリティ サービス プロセッサ
「ASA CX SSP」を参照 1-2**D**

DC 電源モジュール

取り付け 4-17

取り外し 4-17

E

ESD

説明 2-3

防止 2-3

I

IDM

Web ブラウザ 1-3

説明 1-3

IME

10 個のデバイス 1-3

説明 1-3

IPS 4510

AC 電源モジュール インジケータ

図 4-13

AC 電源モジュールの構成 4-12

サポート対象 SFP+ モジュール 1-14, 4-6

サポート対象 SFP モジュール 1-14, 4-6

仕様 1-11

電源モジュール インジケータ

説明 4-13

IPS 4520

AC 電源モジュール インジケータ

図 4-13

AC 電源モジュールの構成 4-12

サポート対象 SFP+ モジュール 1-14, 4-6

サポート対象 SFP モジュール 1-14, 4-6

仕様 1-11

電源モジュール インジケータ

説明 4-13

IPS SSP

シャットダウン 4-2

スロット1 4-1

IPS SSP-10

インターフェイス 1-3

説明 1-3

IPS SSP-20

インターフェイス 1-3

説明 1-3

IPS SSP-40

インターフェイス 1-4

説明 1-4

IPS SSP-60

インターフェイス 1-4

説明 1-4

O

OIR

サポート対象

SFP/SFP+ モジュール [1-2](#)

電源モジュール [1-2](#)

ファン モジュール [1-2](#)

モジュールでサポート対象外 [1-2](#)

P

PRSM

説明 [1-3](#)

R

RJ-45/DB-9 ケーブル ピン割り当て [A-5](#)

S

SFP+ モジュール

サポート対象 (表) [1-14, 4-6](#)

説明 [1-14](#)

SFP ポート (図) [3-2](#)

SFP モジュール

サポート対象 (表) [1-14, 4-6](#)

説明 [1-14](#)

SSP

スロット 0 [4-1](#)

SSP-10

コンポーネント [1-3](#)

説明 [1-3](#)

SSP-20

コンポーネント [1-3](#)

説明 [1-3](#)

SSP-40

コンポーネント [1-4](#)

説明 [1-4](#)

SSP-60

コンポーネント [1-4](#)

説明 [1-4](#)

あ

安全性 [2-2](#)

か

管理 0/0 ポート説明 [3-1](#)

管理 0/1 説明 [3-1](#)

け

ケーブル ピン割り当て

RJ-45/DB-9 [A-5](#)

こ

コンソール ポート説明 [3-2](#)

し

シスコ適応型セキュリティ デバイス マネージャ「ASDM」を参照 [1-2](#)

シスコの保証 [2-2](#)

シャーシのラックマウント [4-38](#)

侵入防御システム セキュリティ サービス プロセッサ「IPS SSP」を参照 [1-2](#)

侵入防御システム デバイス マネージャ「IDM」を参照 [1-3](#)

侵入防御システム マネージャ エクスプレス。「IME」を参照 [1-3](#)

せ

静電放電。「ESD」を参照

セキュリティ サービス プロセッサ「SSP」を参照 [1-2](#)

そ

装置ラック

排気ファン [2-5](#)

ヒント [2-5](#)

て

適応型セキュリティ アプライアンスの接続のゆるみ [4-42](#)

適応型セキュリティ アプライアンスの接続のゆるみに対するトラブルシューティング [4-42](#)

電源モジュール

冗長な構成 [4-12](#)

取り付け (ASA 5585-X) [4-14](#)

取り付け (IPS 4510) [4-14](#)

取り付け (IPS 4520) [4-14](#)

取り外し (ASA 5585-X) [4-14](#)

取り外し (IPS 4510) [4-14](#)

取り外し (IPS 4520) [4-14](#)

と

取り付け

ネットワーク モジュール (ASA 5585-X) [4-7](#)

ね

ネットワーク モジュール

ASA 5585-X [4-4](#)

ふ

ファン

装置ラック [2-5](#)

排気 [2-5](#)

ファン モジュール

OIR [4-26](#)

取り付け [4-27](#)

取り外し [4-27](#)

ホット プラグ対応 [4-26](#)

プライム セキュリティ マネージャ。「PRSM」を参照 [1-3](#)

ほ

ポート

SFP [3-2](#)

管理 0/0 [3-1](#)

管理 0/1 [3-1](#)

コンソール [3-2](#)

保証 [2-2](#)