



A

ACS

- 権限 **B-1**
- ユーザ ロール **B-3**
- ロールおよび権限 **1-3**

Adaptive Security Device Manager (ASDM)

- イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**
- イメージの管理 **3-1**
- イメージの削除 **3-3**
- イメージの追加 **3-2**
- イメージ ファイルの追加エラー **A-4**
- イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**
- イメージ リストの表示 **3-1**
- 起動 **2-7**
- 単一のデバイスへの割り当て **4-3**
- デバイス割り当ての表示 **4-2, 4-4**
- 複数のデバイスへの割り当て **4-5**

API ライターのロール **B-3**

API リーダーのロール **B-3**

ASA デバイス

- AUS と連動するためのブートストラップ **C-1**
- AUS に接続するためのクレデンシャル **2-4**
- NAT の使用 **1-2**
- Security Manager への追加 **1-8**
- Security Manager を介した追加 **1-3**
- イメージ起動順序のコンフィギュレーション **C-2**
- イメージ ファイルの追加エラー **A-4**
- イメージ ファイルの割り当ての管理 **4-1**
- イメージ ファイル割り当ての表示 **4-2, 4-4**
- 概要の表示 **2-1**
- 管理 **2-1**
- コンフィギュレーション ファイルの更新 **1-7**

コンフィギュレーション ファイルの表示 **3-3**

削除 **2-6**

サポートされる **1-1**

自動更新のブロック **2-7**

手動での追加 **2-3**

ソフトウェア イメージの削除 **3-3**

ソフトウェア イメージの追加 **3-2**

ファイルの割り当て **4-3, 4-5**

プロパティの編集 **2-3**

ポーリング時間の変更 **2-5**

ポリシー制限 **1-9**

AUS_IMMEDIATE_FAILURE イベント **5-4**

AUS_IMMEDIATE_SUCCESS イベント **5-3**

AUS の URN **5-1**

AUS ポリシー、Security Manager での、コンフィギュレーション **1-9**

AUS リモート インターフェイスのロール **B-3**

Auto Update Server

ACS ロール **B-3**

CiscoWorks ロール **B-2**

NAT の使用 **1-2**

Security Manager への追加 **1-8**

イベント タイプについて **5-2**

エラー メッセージ **A-6**

概要 **1-1**

権限 **B-1**

コンフィギュレーション ファイルの展開 **1-7**

紹介 **1-1**

使用率に関する統計情報 **5-1**

データベースのバックアップおよび復元 **1-3**

デバイス サポート **1-1**

デバイス接続のクレデンシャル **2-4**

デバイスとの接続を確認する **A-6**

- デバイスの追加 [1-3](#)
- ポリシー制限 [1-9](#)
- ユーザ アカウント、設定 [2-4](#)
- ユーザ インターフェイスの概要 [1-5](#)
- ログインおよび終了 [1-3](#)

C

Cisco Security Management Suite サーバ、ログインまたは終了 [1-3](#)

CiscoWorks Common Services

- ユーザ ロール [B-2](#)
- ロールおよび権限 [1-3](#)
- ログインまたは終了 [1-3](#)

CONNECT_FAILURE イベント [5-3](#)

CONNECT_SUCCESS イベント [5-3](#)

D

daemon manager、再起動 [1-5](#)

DEVICE_CONFIG_ERROR イベント [5-3](#)

DOWNLOAD_FAILURE イベント [5-3](#)

DOWNLOAD_SUCCESS イベント [5-3](#)

G

GENERAL_DEVICE_ERROR イベント [5-3](#)

GUI ライターのロール [B-3](#)

GUI リーダーのロール [B-3](#)

H

HTTPS ポート番号

- 即時自動更新の要件 [2-6](#)
- デバイス マネージャを起動するためのデバイス要件 [2-7](#)

N

NAT、設定のコンフィギュレーション [1-2](#)

P

PIX Device Manager (PDM)

- イメージの管理 [3-1](#)
- イメージの削除 [3-3](#)
- イメージの追加 [3-2](#)
- イメージ ファイルの追加エラー [A-4](#)
- イメージ ファイルの割り当ての管理 [4-1](#)
- イメージ リストの表示 [3-1](#)
- 起動 [2-7](#)
- 単一のデバイスへの割り当て [4-3](#)
- デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)
- 複数のデバイスへの割り当て [4-5](#)

PIX ファイアウォール

- AUS と連動するためのブートストラップ [C-1](#)
- AUS に接続するためのクレデンシヤル [2-4](#)
- NAT の使用 [1-2](#)
- Security Manager への追加 [1-8](#)
- Security Manager を介した追加 [1-3](#)
- イメージ起動順序のコンフィギュレーション [C-2](#)
- イメージ ファイルの追加エラー [A-4](#)
- イメージ ファイルの割り当ての管理 [4-1](#)
- イメージ ファイル割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)
- 概要の表示 [2-1](#)
- 管理 [2-1](#)
- 更新のブロック [2-7](#)
- コンフィギュレーション ファイルの更新 [1-7](#)
- コンフィギュレーション ファイルの表示 [3-3](#)
- 削除 [2-6](#)
- サポートされる [1-1](#)
- 手動での追加 [2-3](#)
- ソフトウェア イメージの削除 [3-3](#)
- ソフトウェア イメージの追加 [3-2](#)
- ファイルの割り当て [4-3, 4-5](#)
- プロパティの編集 [2-3](#)

ポーリング時間の変更 [2-5](#)

ポリシー制限 [1-9](#)

S

Security Manager

AUS と併用する場合のポリシー制限 [1-9](#)

コンフィギュレーション ファイルの展開 [1-7](#)

デバイスの AUS への追加 [1-3](#)

ポーリング時間の変更 [2-5](#)

SSL、サーバでのイネーブル [1-4](#)

SYSTEM_ERROR イベント [5-4](#)

T

TACACS+ クレデンシャル [2-3, 2-4](#)

い

イベント タイプ [5-2](#)

イベント レポート [5-4](#)

イメージ ファイル

管理 [3-1](#)

削除 [3-3](#)

単一のデバイスへの割り当て [4-3](#)

追加 [3-2](#)

デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)

複数のデバイスへの割り当て [4-5](#)

リストの表示 [3-1](#)

割り当ての管理 [4-1](#)

え

エラーが発生したイベントの概要レポート [5-5](#)

エラー メッセージ [A-6](#)

か

過去 24 時間の統計情報 [5-1](#)

く

クレデンシャル

AUS に接続するためのデバイス要件 [2-4](#)

TACACS+ [2-4](#)

イネーブル パスワード [2-4](#)

デバイスの編集 [2-3](#)

トラブルシューティング [A-2](#)

クレデンシャルをイネーブルにする

即時更新の認証 [2-4](#)

編集 [2-3](#)

こ

更新

即時更新のクレデンシャルの要件 [2-4](#)

即時自動更新の実行 [2-6](#)

ブロック [2-7](#)

更新スケジュール

any time スケジュール [2-4, 2-5](#)

daily スケジュール [2-5](#)

never スケジュール [2-5](#)

one time スケジュール [2-5](#)

weekly スケジュール [2-5](#)

概要の表示 [2-1](#)

管理 [2-1](#)

キャンセル [2-5](#)

設定 [2-4](#)

コンフィギュレーション ファイル

管理 [3-1](#)

更新 [1-7](#)

削除 [3-3](#)

即時更新 [2-6](#)

追加エラーのトラブルシューティング [A-4](#)

デバイスでダウンロードしないようにする [A-6](#)

デバイスへの割り当て [4-3](#)
 デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)
 トラブルシューティング エラー [A-6](#)
 表示 [3-3](#)
 ファイルが最新ではない場合のトラブルシューティング [A-3](#)
 ポリシー制限 [1-9](#)
 リストの表示 [3-1](#)

さ

最後に接続された日付レポート [5-6](#)

し

システム管理者のロール

ACS [B-3](#)
 CiscoWorks [B-2](#)

システム情報レポート [5-1](#)

自動更新

コンフィギュレーションの即時更新 [2-6](#)
 スケジュール [2-4](#)
 スケジュールのキャンセル [2-5](#)
 デイセーブまたはブロック [2-7](#)
 ポーリング時間の変更 [2-5](#)

自動更新スケジュール タイプ

any time [2-4, 2-5](#)
 daily [2-5](#)
 never [2-5](#)
 one time [2-5](#)
 weekly [2-5](#)

承認者のロール [B-2](#)

使用率に関する統計情報 [5-1](#)

シングルコンテキスト モードの要件 [1-1](#)

せ

成功したイベントの概要レポート [5-5](#)

セキュリティ、SSL のイネーブル [1-4](#)

セキュリティ コンテキストの制限 [1-1](#)

そ

即時自動更新

HTTPS ポート番号の要件 [2-6](#)
 クレデンシャルの要件 [2-4](#)
 実行 [2-6](#)
 トラブルシューティング [A-3](#)

即時自動更新の AAA 認証 [2-4](#)

ソフトウェア イメージ

2 つのイメージを同じデバイスに割り当てる場合のトラブルシューティング [A-5](#)

管理 [3-1](#)

起動順序のコンフィギュレーション [C-2](#)

削除 [3-3](#)

単一のデバイスへの割り当て [4-3](#)

追加 [3-2](#)

デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)

ファイルの追加エラーのトラブルシューティング [A-4](#)

複数のデバイスへの割り当て [4-5](#)

リストの表示 [3-1](#)

割り当ての管理 [4-1](#)

た

タイプ、イベントについて [5-2](#)

て

データベース、バックアップと復元 [1-3](#)

デバイス

AUS との接続を確認する [A-6](#)

AUS と連動するためのブートストラップ [C-1](#)

AUS に接続するためのクレデンシャル [2-4](#)

Security Manager を介した追加 [1-3](#)

イメージ起動順序のコンフィギュレーション [C-2](#)

イメージ更新後の再起動 [A-5](#)

イメージ ファイルの割り当ての管理 [4-1](#)
 イメージ ファイル割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)
 概要の表示 [2-1](#)
 管理 [2-1](#)
 更新のブロック [2-7](#)
 削除 [2-6](#)
 サポートされる [1-1](#)
 手動で追加 [2-3](#)
 デバイスのプロパティ [2-2](#)
 トラブルシューティング
 AUS に接続されない [A-2](#)
 同じファイルが繰り返しダウンロードされる [A-5](#)
 最新ではないイメージ ファイル [A-4](#)
 即時自動更新 [A-3](#)
 リストに表示されない [A-1](#)
 ファイルの割り当て [4-3, 4-5](#)
 プロパティの編集 [2-3](#)
 ポーリング時間の変更 [2-5](#)
 デバイス マネージャ、起動 [2-7](#)

と

トラブルシューティング
 2つのイメージを同じデバイスに割り当てる [A-5](#)
 AUS とデバイスの接続を確認する [A-6](#)
 AUS の起動時の問題 [A-5](#)
 イメージ更新後のデバイスの再起動 [A-5](#)
 エラー メッセージ [A-6](#)
 コンフィギュレーション エラー [A-6](#)
 コンフィギュレーション ファイルの追加エラー [A-4](#)
 コンフィギュレーション ファイルをデバイスでダウンロードしないようにする [A-6](#)
 最新ではないイメージ ファイル [A-4](#)
 即時自動更新 [A-3](#)
 デバイスが AUS に接続されない [A-2](#)
 デバイスがリストに表示されない [A-1](#)
 デバイスで同じファイルが繰り返しダウンロードされる [A-5](#)

認証エラー [A-2](#)
 ファイルの追加エラー [A-4](#)
 複数のデバイスから AUS への接続を要求する場合のパフォーマンスの問題 [2-7](#)
 ボタンがグレーアウトされる [A-5](#)

に

認証エラー [A-2](#)

ね

ネットワーク オペレータのロール
 ACS [B-3](#)
 CiscoWorks [B-2](#)
 ネットワーク 管理者のロール
 ACS [B-3](#)
 CiscoWorks [B-2](#)

ふ

ファイル
 管理 [3-1](#)
 更新 [1-7](#)
 コンフィギュレーションの表示 [3-3](#)
 削除 [3-3](#)
 単一のデバイスへの割り当て [4-3](#)
 追加 [3-2](#)
 追加エラーのトラブルシューティング [A-4](#)
 デバイス割り当ての表示 [4-2, 4-4](#)
 複数のデバイスへの割り当て [4-5](#)
 ポリシー制限 [1-9](#)
 リストの表示 [3-1](#)
 割り当ての管理 [4-1](#)
 ブラウザとサーバ間のセキュリティ [1-4](#)

へ

ヘルプ デスクのロール

ACS [B-3](#)

CiscoWorks [B-2](#)

編集 [2-3](#)

ほ

ポーリング間隔、変更 [2-5, C-2](#)

ボタンがグレーアウトされる [A-5](#)

め

メッセージ、エラー [A-6](#)

も

モードの要件 [1-1](#)

ゆ

ユーザ インターフェイスの概要 [1-5](#)

ユーザ名、AUS への接続の [2-4](#)

ユーザ ロールおよび権限

ACS [B-3](#)

AUS [B-1](#)

CiscoWorks [B-2](#)

サポートされる [1-3](#)

れ

レポート

イベント タイプについて [5-2](#)

イベント レポート [5-4](#)

エラーが発生したイベントの概要レポート [5-5](#)

概要 [5-1](#)

最後に接続された日付レポート [5-6](#)

システム情報レポート [5-1](#)

成功したイベントの概要レポート [5-5](#)