



はじめに

対象読者

このマニュアルは、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用してスタンドアロンの Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell またはブレード スイッチ スタック (以降、スイッチ) を管理するネットワーク専門家を対象としています。このマニュアルは、すでに Cisco IOS コマンドおよびスイッチ ソフトウェア機能使用経験があることを前提にしています。また、イーサネットと LAN のコンセプトおよび用語に関してすでに習得済みであることも前提としています。

スイッチは、Dell M1000e ブレード サーバ シャーシ (以降、エンクロージャ) に設置します。

目的

このマニュアルでは、スイッチで使用するために作成または変更されたコマンドの使用手順を説明しません。これらのコマンドの詳細は扱いません。これらのコマンドの詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。標準 Cisco IOS Release 12.2 コマンドについては、Cisco.com のホームページで [Products & Services] > [Technical Support & Documentation] > [See Documentation] > [Cisco IOS Software] から Cisco IOS のマニュアルセットを参照してください。

このマニュアルには、スイッチの管理に使用する組み込みのデバイス マネージャ、または Cisco Network Assistant (以降、Network Assistant) の GUI (グラフィカル ユーザ インターフェイス) に関する詳細は記載されていません。ただし、記述されている概念は、GUI ユーザにも有益なものです。デバイス マネージャについては、スイッチのオンライン ヘルプを参照してください。Network Assistant の詳細については、Cisco.com から入手できる『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください。

このマニュアルでは、表示されるシステム メッセージまたはスイッチの設置方法については説明しません。詳細については、このリリースに対応するシステム メッセージ ガイドとハードウェア インストール ガイドを参照してください。

資料の更新については、このリリースに対応するリリース ノートを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用して説明および情報を表示しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- コマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。

- ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
- 角カッコ ([]) 中の要素は、省略可能です。
- 必ずいずれか 1 つを選択しなければならない要素は、波カッコ ({ }) で囲み、縦棒 (|) で区切って示しています。
- 任意で選択する要素の中で、必ずどれか 1 つを選択しなければならない要素は、角カッコと波カッコで囲み、縦棒で区切って ({{|}}) 示しています。

対話形式の例では、次の表記法を使用しています。

- 端末セッションおよびシステムの表示は、screen フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字の screen** フォントで示しています。
- パスワードやタブのように、出力されない文字は、山カッコ (<>) で囲んで示しています。

(注)、注意、およびワンポイントアドバイスには、次の表記法および記号を使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

関連資料

次に挙げる、スイッチに関する詳細情報が記載されているマニュアルは、次の Cisco.com サイトから入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps8742/tsd_products_support_series_home.html



(注)

スイッチの取り付け、設定、アップグレードを行う前に、次のマニュアルを参照してください。

- 初期設定情報については、スタートアップガイドの「Using Express Setup」の項またはハードウェア インストールガイドの付録「Configuring the Switch with the CLI-Based Setup Program」を参照してください。
- デバイスマネージャの要件については、リリースノート（発注できませんが、Cisco.com で入手可能）の「System Requirements」の項を参照してください。
- Network Assistant の要件については、『Getting Started with Cisco Network Assistant』を参照してください（発注はできませんが、Cisco.com から入手できます）。
- アップグレード情報については、リリースノートの「Downloading Software」の項を参照してください。

- 『Release Notes for the Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell』
- 『Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell Software Configuration Guide』
- 『Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell Command Reference』
- 『Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell System Message Guide』
- 『Cisco Software Activation Document for Dell』

- デバイス マネージャのオンライン ヘルプ (スイッチで利用可能)
- 『Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell and Cisco Catalyst Blade Switch 3032 for Dell Hardware Installation Guide』
- 『Cisco Catalyst Blade Switch 3130 for Dell and Cisco Catalyst Blade Switch 3032 for Dell Getting Started Guide』
- 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco Catalyst Blade Switch 3000 Series for Dell』
- デバイス マネージャのオンライン ヘルプ (スイッチで利用可能)
- 『Getting Started with Cisco Network Assistant』
- 『Release Notes for Cisco Network Assistant』
- 『Installation Note for the Cisco TwinGig Converter Module』
- 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes』
- 『Cisco CWDM GBIC and CWDM SFP Installation Note』
- これらの互換性マトリクス ドキュメントは、Cisco.com の次のページで入手可能です。
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
 - 『Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules Compatibility Matrix』
 - 『Cisco 100-Megabit Ethernet SFP Modules Compatibility Matrix』
 - 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix』
 - 『Compatibility Matrix for 1000BASE-T Small Form-Factor Pluggable Modules』
- Network Admission Control (NAC) の詳細については、『Network Admission Control Software Configuration Guide』を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『What's New in Cisco Product Documentation』は Really Simple Syndication (RSS) フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

