



〇 コマンド

この章では、コマンド名が〇で始まる Cisco NX-OS システム管理コマンドについて説明します。

option exporter-stats timeout

NetFlow エクスポートの再送信タイマーを設定するには、**option exporter-stats timeout** コマンドを使用します。NetFlow エクスポートの再送信タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

option exporter-stats timeout *time*

no option exporter-stats timeout

構文の説明

time 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

デフォルト

なし

コマンドモード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、NetFlow エクスポートの再送信タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option exporter-stats timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、NetFlow エクスポートの再送信タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option exporter-stats timeout
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show flow exporter	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。

option interface-table timeout

NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーを設定するには、**option interface-table timeout** コマンドを使用します。インターフェイス テーブル タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

option interface-table timeout *time*

no option interface-table timeout [*time*]

構文の説明

time 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

サポートされるユーザ ロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option interface-table timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、NetFlow エクスポートのインターフェイス テーブル タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config-flow-exporter-version-9)# no option interface-table timeout
```

関連コマンド

コマンド	説明
show flow exporter	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。

option sampler-table timeout

NetFlow エクスポートのサンプラ テーブル タイマーを設定するには、**option sampler-table timeout** コマンドを使用します。サンプラ テーブル タイマーの設定を解除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

option sampler-table timeout *time*

no option sampler-table timeout [*time*]

構文の説明

time 秒単位の時間。範囲は 1 ~ 86400 です。

デフォルト

なし

コマンド モード

NetFlow エクスポート バージョン 9 コンフィギュレーション (config-flow-exporter-version-9)

サポートされるユーザロール

network-admin
vdc-admin

コマンド履歴

リリース	変更箇所
4.0(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、ライセンスは必要ありません。

例

次に、NetFlow エクスポートのサンプラ テーブル タイマーを設定する例を示します。

```
switch(config)# flow exporter Custom-Flow-Exporter-1
switch(config-flow-exporter)# version 9
switch(config-flow-exporter-version-9)# option sampler-table timeout 1200
switch(config-flow-exporter-version-9)#
```

次に、サンプラ テーブル タイマーの設定を解除する例を示します。

```
switch(config)# no option sampler-table timeout
switch(config)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show flow exporter	NetFlow エクスポートに関する情報を表示します。