



Cisco UCS 統合に適した設置方法

この時点で、Cisco UCS C3160 サーバはスタンドアロン モードでのみ動作します。Cisco UCS 統合はサポートされていません。

