



## はじめに

ここでは、次の項について説明します。

- 「対象読者」 (P.xi)
- 「表記法」 (P.xi)
- 「関連資料」 (P.xiii)
- 「マニュアルに関するフィードバック」 (P.xiii)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.xiii)

## 対象読者

このマニュアルは主に、Cisco UCS Director を使用し、次の 1 つ以上の分野に関する専門知識を持ち、それらの分野を担当するポッドの管理者を想定しています。

- サーバ管理
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- ネットワーク セキュリティ

## 表記法

表 1 このマニュアルで使用される表記法

テキストのタイプ	説明
GUI 要素	タブ タイトル、領域名、フィールド ラベルなどの GUI 要素は、角カッコ ([ ]) で囲んで示しています。 ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードなどのメイン タイトルは、角カッコ ([ ]) で囲んで示しています。
ドキュメント タイトル	ドキュメント タイトルは、二重かぎカッコ (『』) で囲んで示しています。
TUI 要素	テキストベースのユーザ インターフェイス (TUI) でシステムに表示されるテキストは、 <b>ボールド体</b> で示しています。

表 1 このマニュアルで使用される表記法 (続き)

テキストのタイプ	説明
システム出力	システムに表示されるターミナルセッションと情報は、 <b>ボールド体</b> で示しています。
CLI コマンド	CLI コマンドのキーワードは、 <b>ボールド体</b> で示されます。 CLI コマンドの変数は、 <i>イタリック体</i> で示しています。
[ ]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{x   y   z}	どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x   y   z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
string	引用符を含まない文字列です。文字列の前後には引用符を使用しないでください。引用符があると、その引用符も含めて文字列とみなされます。
<>	パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示しています。
[ ]	システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
!、#	コードの先頭に感嘆符 (!) またはポンド記号 (#) がある場合には、コメント行であることを示します。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。



ワンポイントアドバイス

時間を節約する方法です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。

これらの注意事項を保存しておいてください。

## 関連資料

### Cisco UCS Director Documentation Roadmap

Cisco UCS Director のマニュアル一式については、以下の URL にある『*Cisco UCS Director Documentation Roadmap*』を参照してください。  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/ucs-director/doc-roadmap/b\\_UCSDirectorDocRoadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/ucs-director/doc-roadmap/b_UCSDirectorDocRoadmap.html)

### 各種 Cisco UCS Documentation Roadmap

Cisco UCS B シリーズのマニュアル一式については、以下の URL にある『*Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap*』を参照してください。  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/overview/guide/UCS\\_roadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html)

Cisco UCS C シリーズのマニュアル一式については、以下の URL にある『*Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap*』を参照してください。  
[http://www.cisco.com/en/US/docs/unified\\_computing/ucs/overview/guide/UCS\\_rack\\_roadmap.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_rack_roadmap.html)

## マニュアルに関するフィードバック

このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。

## マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

