



Cisco Unity Connection 10.x ダイアルプランの設定

次の項を参照してください。

- 「パーティションの検索」 (P.11-1)
- 「新規パーティション」 (P.11-2)
- 「パーティションの編集」 (P.11-2)
- 「サーチ スペースの検索」 (P.11-3)
- 「新規サーチ スペース」 (P.11-3)
- 「サーチ スペースの編集」 (P.11-3)

パーティションの検索

表 11-1 [パーティションの検索 (Search Partitions)] ページ


フィールド	説明
検索の対象を制限 : (Limit Search To)	(Cisco Unity Connection 設定に限り適用) 検索結果の表示を制限する条件を選択します。 <ul style="list-style-type: none">• [すべて (All)] : 属する Cisco Unity Connection ロケーションにかかわらず、すべての検索結果を表示します。• [ロケーション (Location)] : 特定の Unity Connection ロケーションに属する結果だけを表示します。このオプションを選択した場合は、[名前 (Where Name Is)] リストからロケーションの名前を選択します。
名前 (Name)	(表示専用) オブジェクトの名前。このオブジェクトの特定のページに移動するには、名前を選択します。
選択項目の削除 (Delete Selected)	パーティションを削除するには、表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] を選択します。一度に複数のパーティションを削除できます。
新規追加 (Add New)	パーティションを追加するには、[新規追加 (Add New)] ボタンを選択します。新しいパーティションに適用するデータを入力する、新しいページが開きます。

関連項目

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』（リリース 10.x）の「[Managing Partitions and Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x](#)」の章にある「Managing Partitions in Cisco Unity Connection 10.x」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucs_agx.html から入手可能)。

新規パーティション

表 11-2 [パーティションの新規作成 (New Partition)] ページ

フィールド	説明
名前 (Name)	パーティションの識別に役立つ名前を入力します。
	
(注)	Unity Connection 10.x では、Cisco Unity Connection Survivable Remote Site Voicemail (SRSV) またはブランチの Unity Connection サーバに対応するパーティションも作成できます。

関連項目

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』（リリース 10.x）の「[Managing Partitions and Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x](#)」の章にある「Managing Partitions in Cisco Unity Connection 10.x」の項
(http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucs_agx.html から入手可能)。

パーティションの編集

表 11-3 [パーティションの編集 (Edit Partition)] ページ

フィールド	説明
名前 (Name)	パーティションの識別に役立つ名前を入力します。
説明 (Description)	パーティションの説明を入力します。

関連項目

検索スペースの検索

表 11-4 [検索スペースの検索 (Search Search Spaces)] ページ

フィールド	説明
検索の対象を制限 : (Limit Search To)	<p>(Cisco Unity Connection 設定に限り適用) 検索結果の表示を制限する条件を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> [すべて (All)] : 属する Cisco Unity Connection ロケーションにかかわらず、すべての検索結果を表示します。 [ロケーション (Location)] : 特定の Unity Connection ロケーションに属する結果だけを表示します。このオプションを選択した場合は、[名前 (Where Name Is)] リストからロケーションの名前を選択します。
選択項目の削除 (Delete Selected)	検索スペースを削除するには、表示名の左側にあるチェックボックスをオンにして、[選択項目の削除 (Delete Selected)] を選択します。一度に複数の検索スペースを削除できます。
名前 (Name)	(表示専用) 検索スペースの名前。この検索スペースの特定のページに移動するには、名前を選択します。

関連項目

新規検索スペース

表 11-5 [検索スペースの新規作成 (New Search Space)] ページ

フィールド	説明
名前 (Name)	検索スペースの識別に役立つ名前を入力します。

関連項目

- 『[System Administration Guide for Cisco Unity Connection](#)』(リリース 10.x) の「[Managing Partitions and Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x](#)」の章にある「[Managing Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x](#)」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucs_agx.html から入手可能)。

検索スペースの編集

表 11-6 [検索スペースの編集 (Edit Search Space)] ページ

フィールド	説明
名前 (Name)	検索スペースの識別に役立つ名前を入力します。
説明 (Description)	検索スペースの説明を入力します。

表 11-6 [サーチ スペースの編集 (Edit Search Space)] ページ (続き)

フィールド	説明
割り当てられたパーティション (Assigned Partitions)	<p>サーチ スペースを定義するパーティションの順序付きリスト。</p> <p>[割り当てられたパーティション (Assigned Partitions)] リストでパーティションの順序を変更するには、移動するパーティションの名前を選択してから、リストの右側にある上向き矢印または下向き矢印を選択します。</p> <p>[割り当てられたパーティション (Assigned Partitions)] リストからパーティションを削除するには、リストでパーティションの名前を選択してから、リストの下にある下向き矢印を選択します。</p>
割り当てられていないパーティション (Unassigned Partitions)	<p>サーチ スペースの一部ではないパーティションのリスト。</p> <p>サーチ スペースに割り当てられたパーティションのリストにパーティションを追加するには、[割り当てられていないパーティション (Unassigned Partitions)] リストでパーティションの名前を選択してから、リストの上にある上向き矢印を選択します。</p>

関連項目

- 『*System Administration Guide for Cisco Unity Connection*』 (リリース 10.x) の「[Managing Partitions and Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x](#)」の章にある「Managing Search Spaces in Cisco Unity Connection 10.x」の項 (http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/10x/administration/guide/10xcucs_agx.html から入手可能)。