



## チャンネルと電力レベル

---

チャンネルと最大電力レベルの設定については、Cisco.com の Cisco Wireless documentation ページで『*Channels and Maximum Power Settings for Cisco Aironet Lightweight Access Points and Bridges*』ドキュメントを参照してください。

マニュアルを参照する手順は、次のとおりです。

- 
- ステップ 1** 次に示すシスコ無線マニュアルのホームページのリンクをクリックして移動します。  
<http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html>
  - ステップ 2** [Support] をクリックします。テクニカルサポート/ドキュメンテーションのページが表示されます。
  - ステップ 3** [Wireless] をクリックします。
  - ステップ 4** [1530] をクリックします。
  - ステップ 5** [Install and Upgrade] をクリックします。
  - ステップ 6** [Install and Upgrade Guides] をクリックします。
  - ステップ 7** 『Channels and Maximum Power Settings for Cisco 1530 Series Outdoor Access Points』マニュアルをクリックします。
-

