



常用電話工作


在電話上檢視線上說明	按  ，然後選擇說明。
撥打電話	於撥號前或撥號後拿起電話。
重撥號碼	按重撥。
使用話筒交談，並以喇叭接聽	(僅限於群組接聽模式。) 按組接聽。
僅以喇叭接聽	(僅限於監聽模式。) 按監聽。
使用通話記錄	按  ，然後選取目錄 > 未接來電、已撥出電話或已接來電。選取號碼，然後按撥號。
編輯號碼	按編輯、<< 或 >>。
保留 / 繼續通話	反白選取通話，以將其設為保留，或繼續保留的通話，然後按  。
將通話轉接至新號碼	依序按轉接及輸入號碼，然後再按一次轉接。
開始標準 (特別) 電話會議	按其他 > 會議，並撥打參與者號碼，然後再按一次會議。



Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems 與 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 或其分支機構於美國及其他國家/地區的註冊商標。本文件或網站中提及的所有其他品牌、名稱或商標屬於其各自所有者。「合作夥伴」一字不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。

OL-12019-01



Cisco Unified CallManager 5.1 適用的 Cisco Unified IP Phone 7906G 及 7911G (SCCP 與 SIP)

軟鍵定義
電話螢幕圖示
按鈕圖示
快速撥號
常用電話工作




軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥號
接聽	接聽電話
插入	將自己加入共用線路上的通話
回撥	當忙線中的內線空出時收到通知
取消	取消動作或結束畫面，而不套用變更
介入	將自己加入共用線路上的通話，並建立會議
全轉	設定 / 取消來電轉撥
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前的視窗
會議表	檢視會議參與者
會議	建立會議通話
刪除	使用編輯時移除游標右側的字符
明細	開啓「未接來電」與「已接來電」記錄中之多方通話的詳細通話記錄
撥號	撥打電話號碼
直接轉	將兩通電話相互轉接給對方
勿打擾	開啓勿打擾 (DND)
編輯	編輯通話記錄中的號碼
收線	中斷目前的通話
清除	將設定重設成預設值
結束	返回上一個畫面

組接聽	使用話筒說話，並以喇叭接聽（群組接聽）
GLOff	停用群組接聽
組代接	接聽其他群組的來電
轉移	將來電傳送至語音留言系統
加入	連結同一條線路上的數通電話，以建立會議
進會議	主持即時電話會議
監聽	以喇叭接聽通話
不監聽	停用監聽功能
其他	顯示其他軟鍵
留言	存取語音信箱系統
新通話	撥打新的電話
另接	接聽相關群組的來電
駐留	使用來電駐留儲存通話
代接	接聽您群組的來電
QRT	將通話問題送交系統管理員
重撥	重撥最近撥出的號碼。
移除	移除會議參與者
RmLstC	排除最後一位加入電話會議的參與者
搜尋	搜尋目錄清單
轉接	轉接來電
更新	重新整理內容
VidMode	選擇影像顯示模式
<<	刪除已輸入的字元
>>	在已輸入的字元間移動

電話螢幕圖示



通話狀態	
	已啓用來電轉撥
	保留的通話
	接通的通話
	拿起電話
	電話掛上
	來電
	共用線路使用中
安全的通話	
	經過驗證的通話
	經過加密的通話
選取的裝置	
	話筒使用中
	喇叭使用中（開啓監聽）
重要的通話	
	優先順序通話
	中優先順序的通話
	高優先順序的通話
	最高優先順序的通話
其他功能	
	快速撥號已設定
	留言
	選取的選項

	已啓用功能
	影像已啓用（僅限於 Cisco Unified IP Phone 7911G）
	通話記錄中的 URL 項目已可編輯

按鈕圖示

	音量
	導覽
	保留
	應用程式功能表

快速撥號

若要 ...	請 ...
快速撥號	<ul style="list-style-type: none"> 按 ，然後選取要撥出的號碼。 按 ，然後選擇目錄 > 快速撥號。選取要撥出的號碼。 於電話掛上時輸入快速撥號號碼，然後按縮撥。