




Běžné úkony při telefonování

Zobrazit na telefonu nápovědu online	Stiskněte  a vyberte možnost Nápověda .
Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko Opakovat .
Hovor do sluchátka a poslech reproduktoru	(Jen režim Skupinový poslech.) Stiskněte SPoslech .
Poslech jen z reproduktoru	(Jen režim Monitor.) Stiskněte Monitor .
Použití logy hovorů	Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Zmeškané hovory, Odchozí hovory nebo Přijaté hovory . Vyberte číslo a stiskněte Volat .
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko Upravit , << nebo >>.
Přidržit hovor nebo pokračovat v hovoru	Zvýrazněte přidržený nebo obnovený hovor a stiskněte  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepojit .
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte tlačítko více > Konfer , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko Konfer .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13352-01



STRUČNÝ PŘEHLED



Telefon Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pro Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP a SIP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Rychlá volba

Běžné úkony při telefonování

Definice softwarových tlačítek

Aktualizovat	Obnoví obsah.
Callback	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hledat	Vyhledá záznam adresáře.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřístup	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Monitor	Aktivuje hlasitý příposlech pomocí reproduktoru.
MonVyp	Deaktivuje funkci Monitor.
Nerušit	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
Odebrat	Odebere účastníka konference.
Odklonit	Odešle nebo přeměruje hovor na systém hlasových zpráv.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor.
Podrobnosti (pouze SCCP)	Otevře záznam podrobností o hovoru s více účastníky v logu Zmeškané hovory a Přijaté hovory.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijme hovor.
Přístup	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.






PřmPřep (pouze SCCP)	Přepojí dva hovory do jediného.
Propojit (pouze SCCP)	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
SPoslech	Hovor s použitím sluchátka a poslechem reproduktoru (skupinový poslech).
SPVyp	Zakáže skupinový poslech.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Video (pouze SCCP)	Zvolí režim zobrazení videa.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Vymazat	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Vyzved	Přijme hovor ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zprávy	Poskytuje přístup k systému hlasové schránky.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na displeji telefonu




Stav linky a hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Přichodzí hovor
	Sdílená linka se používá
	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor
	Přednostní hovor
	Hovor střední priority
	Hovor vysoké priority
	Hovor nejvyšší priority





Další funkce

	Rychlá volba je nakonfigurována
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Vybraná možnost
	Funkce povolena
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připraven k úpravě (pouze SIP)



Zvukový režim a režim videa

	Používá se sluchátko
	Používá se reproduktor (funkce Monitor je zapnuta)
	Video povoleno (jen telefon Cisco Unified IP Phone 7911G s protokolem SCCP)

Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Navigační tlačítko
	Přidržet
	Nabídka Aplikace

Rychlá volba

Funkce	Postup
Volání pomocí rychlé volby	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  a vyberte číslo, které chcete volat. Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Rychlé volby. Vyberte číslo, které chcete volat. Zadejte číslo rychlé volby, aniž byste zvedli sluchátko, a stiskněte tlačítko ZkrVolb.