




## Bežné telefónne činnosti

Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte  a vyberte <b>Pomoc</b> .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> .
Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime skupinového počúvania.) Stlačte tlačidlo <b>SPočúvanie</b> .
Iba počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime monitorovania.) Stlačte tlačidlo <b>Monitor</b> .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte položky <b>Adresáre &gt; Zmeškané hovory, Odchádzajúce hovory</b> alebo <b>Prijaté hovory</b> . Vyberte číslo a stlačte tlačidlo <b>Volat'</b> .
Úprava čísla	Stlačte <b>Upraviť</b> , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Zvýraznite hovor, ktorý chcete podržať, alebo podržaný hovor, v ktorom chcete pokračovať, a stlačte tlačidlo  .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> a zadajte číslo. Potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte <b>ďalej &gt; Konfer</b> , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13363-01



### STRUČNÝ PREHLAD



## Telefón Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pre Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP a SIP)

Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Rýchla voľba

Bežné telefónne činnosti

## Definície kontextových tlačidiel

<b>Aktual.</b>	Obnovenie obsahu
<b>CallBack</b>	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klacky
<b>ďalej</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
<b>Hľadat'</b>	Vyhľadanie položky v adresári
<b>Ivezni</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Koniec</b>	Odpojenie aktuálneho hovoru
<b>kPrístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MeetMe</b>	Hostovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Monitor</b>	Počúvanie hovoru v reproduktore
<b>MonVyp</b>	Vypnutie funkcie monitora
<b>Nerušiť</b>	Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušiť
<b>Odkloniť</b>	Odoslanie alebo presmerovanie hovoru do systému hlasových správ
<b>OdpojPK</b>	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
<b>Odstrániť</b>	Odstánenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
<b>Odstrániť</b>	Odstánenie účastníka konferencie
<b>Opakuj</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Podrobnosti (iba SCCP)</b>	Otvorenie záznamu hovoru viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru

<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru
<b>Prístup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>PrmPrep (iba SCCP)</b>	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
<b>RVidea (iba SCCP)</b>	Výber režimu zobrazenia videa
<b>Skončiť'</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
<b>SkrVoľb</b>	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>SPOčúvanie</b>	Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora (režim Počúvanie v skupine)
<b>Spojiť' (iba SCCP)</b>	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Správy</b>	Prístup do systému hlasovej schránky
<b>SPVyp</b>	Vypnutie režimu počúvania v skupine
<b>SVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaciho v inej skupine
<b>Upraviť'</b>	Úprava čísla v protokole hovorov
<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vo vašej skupine
<b>Volaj</b>	Uskutočnenie nového hovoru
<b>Volat'</b>	Vytočenie telefónneho čísla
<b>Zavrieť'</b>	Zatvorenie aktuálneho okna
<b>Zmazať'</b>	Odstránenie záznamov alebo nastavení
<b>Zmazať'</b>	Obnovenie predvolených nastavení
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
<b>Zrušiť'</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

## Ikony obrazovky telefónu

Stav linky a hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Prichádzajúci hovor
	Zdieľaná linka sa používa
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
	Prioritný hovor
	Hovor so strednou prioritou
	Hovor s vysokou prioritou
	Hovor s najvyššou prioritou
Ďalšie funkcie	
	Rýchla voľba je nakonfigurovaná
	Čakajúca správa
	Výbratá možnosť
	Funkcia je zapnutá
	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie (iba SIP).

Režim zvuku alebo videa	
	Slúchadlo sa používa
	Používa sa reproduktor (zapnutá funkcia Monitor)
	Video je zapnuté (iba telefón Cisco Unified IP Phone 7911G s protokolom SCCP)

## Ikony tlačidiel

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržať
	Ponuka aplikácií

## Rýchla voľba

Požadovaná činnosť	Postup
Rýchla voľba čísla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo  a vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.</li> <li>Stlačte tlačidlo  a vyberte položky <b>Adresáre</b> &gt; <b>Rýchle voľby</b>. Vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.</li> <li>Keď je telefón zavesený, zadajte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo <b>SkrVoľb</b>.</li> </ul>