




Vanlige telefonoppgaver

| | |
|---|--|
| Vise elektronisk hjelp på telefonen | Trykk på  og velg Hjelp . |
| Foreta et anrop | Ta av håndsettet før eller etter du taster et nummer. |
| Taste et nummer på nytt | Trykk på Gjenta . |
| Snakke i håndsettet og lytte på høyttaleren | (Bare i gruppelyttingsmodus.) Trykk på Gr.lytt . |
| Lytte til en samtale bare på høyttaleren | (Bare i overvåkingsmodus.) Trykk på Overvåk . |
| Bruke anropsloggene | Trykk på  og velg Kataloger > Ubesvarte anrop, Oppringte numre, eller Mottatte anrop . Velg et nummer og trykk på Ring . |
| Redigere et nummer | Trykk på Rediger , << eller >>. |
| Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake | Merk en samtale som skal settes på vent eller hentes tilbake, og trykk på  . |
| Overføre et anrop til et nytt nummer | Trykk på Overfør og tast nummeret. Trykk deretter på Overfør på nytt. |
| Starte en standard-konferanse (ad hoc-konferanse) | Trykk på mer > Konf , ring deltakeren, og trykk deretter på Konf på nytt. |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15032-01



HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP-telefon 7906G og 7911G for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP og SIP)

Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Knappeikoner
Kortnumre
Vanlige telefonoppgaver

Funksjonstastdefinisjoner




| | |
|--------------------------------|--|
| A.GrAnr | Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe |
| Avbryt | Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å lagre endringene |
| Avslutt | Gå tilbake til det forrige skjermbildet |
| BrytInn | Legg deg til i en samtale på en delt linje |
| Delta (bare SCCP) | Slå sammen flere samtaler på én linje for å opprette en konferansesamtale |
| Detaljer (bare SCCP) | Åpne detaljoppføringen for en flerpartssamtale i loggen for ubesvarte anrop eller mottatte anrop |
| DirOver (bare SCCP) | Koble sammen to samtaler |
| Fjern | Slett oppføringer eller innstillinger |
| Fjern | Fjern en konferansedeltaker |
| FjSistD | Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale |
| G.GrAnr | Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe |
| Gjenta | Ring nummeret du ringte sist, på nytt |
| Gr.IAv | Deaktiver gruppelytting |
| Gr.lytt | Snakk i håndsettet og lytt til en samtale på høyttaleren (gruppelytting) |
| GrAnrop | Besvar et anrop i din gruppe |
| IkkeFor | Slå på/av funksjonen Ikke forstyr (IkkeFor) |




| | |
|------------------|--|
| kBrytIn | Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse |
| Konf | Opprett en konferansesamtale |
| KonfList | Vis konferansedeltakere |
| Kortnr | Ring ved hjelp av et kortnummer |
| LeggPå | Koble fra gjeldende samtale |
| Lukk | Lukk det aktive vinduet |
| Meldinger | Få tilgang til talepostsystemet |
| mer | Vis flere funksjonstaster |
| Møterom | Styr en møteromskonferanse |
| NyttAnr | Foreta et nytt anrop |
| Oppdater | Oppdater innhold |
| Overfør | Overfør en samtale |
| Overvåk | Lytt til en samtale på høyttaleren |
| OvåkAv | Deaktiver overvåkingsfunksjonen |
| Parker | Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering |
| QRT | Send samtaleproblemer til systemansvarlig |
| Rediger | Rediger et nummer i en anropslogg |
| Ring | Ring et telefonnummer |
| Slett | Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger |
| Slett | Tilbakestill innstillinger til standardverdiene |
| Svar | Svar på et anrop |
| Søk | Søk etter en katalogoppføring |
| TbkRing | Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig |
| UmOmdir | Send eller viderekoble et anrop til et talemeldingssystem |
| VidAlle | Angi/avbryt viderekobling |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| VidMod (bare SCCP) | Velg en videovisningsmodus |
| << | Slett angitte tegn |
| >> | Flytt gjennom tegnene |





Ikoner på telefonskjermen

| Linje- og samtalestatus | |
|---|---------------------------------|
|  | Viderekobling av anrop aktivert |
|  | Samtale på vent |
|  | Tilkoblet samtale |
|  | Håndsett av |
|  | Håndsett på |
|  | Innkommende samtale |
|  | Delt linje i bruk |
|  | Godkjent samtale |
|  | Kryptert samtale |
|  | Prioritert anrop |
|  | Anrop med middels prioritet |
|  | Anrop med høy prioritet |
|  | Anrop med høyest prioritet |
| Andre funksjoner | |
|  | Kortnummer konfigurert |
|  | Melding venter |



| | |
|---|--|
|  | Alternativ valgt |
|  | Funksjon aktivert |
|  | URL-oppføring i anropslogg er klar for redigering (bare SIP) |

| Lyd- eller videomodus | |
|---|---|
|  | Håndsett i bruk |
|  | Høyttaler i bruk (overvåking på) |
|  | Video aktivert (bare Cisco Unified IP-telefon 7911G med SCCP) |

Knappeikoner

| | |
|---|-------------|
|  | Volum |
|  | Navigering |
|  | Vent |
|  | Programmeny |

Kortnumre

| Hvis du vil ... | Må du gjøre følgende ... |
|---------------------|--|
| Taste et kortnummer | <ul style="list-style-type: none"> Trykk på  og velg et nummer du vil ringe. Trykk på  og velg Kataloger > Kortnumre. Velg et nummer du vil ringe. Tast et kortnummer med håndsettet på, og trykk på Kortnr. |