




คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

ดูวิธีใช้ออนไลน์บนโทรศัพท์	กด  และเลือก วิธีใช้โทรศัพท์
โทรออก	ยกหูก่อนหรือหลังจากกดหมายเลข
โทรหมายเลขซ้ำ	กด โทรซ้ำ
สนทนาโดยใช้หูโทรศัพท์และฟังทางลำโพง	(โหมดฟังกลุ่มเท่านั้น) กด ฟังกลุ่ม
ฟังทางลำโพงเท่านั้น	(โหมดใช้ลำโพงเท่านั้น) กด ใช้ลำโพง
ใช้ข้อมูลการใช้ของคุณ	กด  และเลือก ดูเรียกทอรี่ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่โทรออก หรือ เบอร์ที่รับสาย เลือกหมายเลขและกด โทรออก
แก้ไขหมายเลข	กด แก้ไขเบอร์ , << หรือ >>
พักสาย/พูดต่อ	ให้ไฮไลท์ที่สายเพื่อพักสายหรือกลับสู่การสนทนาจากการพักสาย และกด 
โอนสายไปหมายเลขอื่น	กด โอนสาย ใส่หมายเลขที่ต้องการ จากนั้นกด โอนสาย อีกครั้ง
เริ่มการประชุมสายปกติ (เฉพาะกิจ)	กด ประชุม > เพิ่มเดิม โทรหาผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ จากนั้นกด ประชุม อีกครั้ง



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15042-01



คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



Cisco Unified IP Phone 7906G และ 7911G สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP และ SIP)












ความหมายของซอฟต์แวร์
ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์
ปุ่มไอคอน
กำลังโทรด่วน
คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย



ความหมายของซอฟต์แวร์

cBarge	แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วมและจัดประชุมสาย
DND	เปิด/ปิด ห้ามรบกวน (DND)
iDivert	ส่งหรือโอนสายเรียกเข้าไประบบข้อความเสียง
MeetMe	เป็นผู้จัดการการประชุมสาย Meet-Me
แก้ไขเบอร์	แก้ไขหมายเลขในข้อมูลการใช้
ข้อความ	เข้าถึงระบบฝากข้อความเสียง
ค้นหา	ค้นหารายการสมุดโทรศัพท์
จองสาย	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายในที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง
เชื่อม (SCCP เท่านั้น)	เชื่อมสายเรียกเข้าหลายสายในคู่สายเดียวเพื่อจัดการประชุมสาย
ใช้ลำโพง	ฟังสายสนทนาทางลำโพง
ตอบรับ	รับสายเรียกเข้า
ตัดท้าย	ตัดผู้เข้าร่วมประชุมคนสุดท้ายที่เพิ่มเข้าในการประชุมสาย
ถอดออก	ถอดผู้ร่วมประชุมออก
แทรกสาย	แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วม
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีกครั้ง
โทรย่อ	โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนีโทรด่วน
โทรใหม่	โทรไปหมายเลขใหม่
โทรออก	กดหมายเลขโทรศัพท์
ประชุม	จัดการประชุมสาย
ปรับปรุง	รีเฟรชข้อมูล
ปิด	ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
ปิดฟังกลุ่ม	ปิดการใช้งาน ฟังกลุ่ม





ปิดลำโพง	ปิดการใช้งานฟังก์ชันการใช้ลำโพง
เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่นๆ
ฟังกลุ่ม	สนทนาโดยใช้หูโทรศัพท์และฟังทางลำโพง (ฟังกลุ่ม)
ยกเลิก	ยกเลิกการทำงานหรือออกจากหน้าจอโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
รับกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่น
รับแทน	รับสายเรียกเข้าในกลุ่มของคุณ
รับอื่นๆ	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ	ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย
รายละเอียด (SCCP เท่านั้น)	เปิดรายการบันทึกรายละเอียดการใช้สายสำหรับการโทรหลายกลุ่มในข้อมูลการใช้ เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย และเบอร์ที่รับสาย
ลบ	ลบอักขระไปทางขวาของเคอร์เซอร์เมื่อใช้แท็บเล็ต
ลบค่าที่ตั้ง	รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐาน
ล้าง	ลบข้อมูลหรือการตั้งค่า
วางพัก	เก็บการโทรโดยวางพักสาย
วางสาย	วางสายปัจจุบัน
วิดีโอ (SCCP เท่านั้น)	เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ
ส่งปัญหา	ส่งปัญหาการโทรไปยังผู้ดูแลระบบ
ออก	กลับไปหน้าจอก่อนหน้า
โอนตรง (SCCP เท่านั้น)	โอนสายเรียกเข้าสองสายไปหากัน
โอนสาย	โอนสายเรียกเข้า
โอนหมด	ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย
<<	ลบอักขระที่ป้อน
>>	เลื่อนไปยังอักขระที่ป้อน

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์



สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า	
	การฝากสายเปิดใช้งาน
	สายที่พัก
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	ยกหู
	วางหู
	สายเรียกเข้า
	คู่สายร่วมใช้งานอยู่
	สายที่ตรวจสอบรับรองแล้ว
	สายที่เข้ารหัส
	สายที่มีความสำคัญ
	สายที่มีความสำคัญปานกลาง
	สายที่มีความสำคัญสูง
	สายที่มีความสำคัญสูงสุด
คุณสมบัติอื่นๆ	
	โทรด่วนที่กำหนดค่าไว้
	มีข้อความรอมอยู่
	ตัวเลือกที่เลือก
	คุณสมบัติที่เปิดใช้งาน
	รายการ URL ในข้อมูลการใช้ พร้อมให้แก้ไขแล้ว (SIP เท่านั้น)

โหมดเสียงหรือโหมดวิดีโอ	
	หูโทรศัพท์ใช้งานอยู่
	ลำโพงใช้งานอยู่ (ลำโพงเปิด)
	วิดีโอเปิดใช้งานอยู่ (Cisco Unified IP Phone 7911G เท่านั้นที่มี SCCP)

ปุ่มไอคอน

	ระดับเสียง
	การนำทาง
	พักสาย
	เมนูแอปพลิเคชัน

กำลังโทรด่วน

ถ้าคุณต้องการ...	จากนั้น...
กดหมายเลขโทรด่วน	<ul style="list-style-type: none"> กด  และเลือกหมายเลขโทรออก กด  และเลือก โทรเร็วโทร > โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรออก ป้อนหมายเลขโทรด่วนขณะที่วางหูโทรศัพท์อยู่ และกด โทรย่อ