



## Běžné úkony při telefonování

Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko <b>Opakovat</b> .
Hovor do sluchátka a poslech reproduktoru	(Jen režim Skupinový poslech.) Stiskněte <b>SPoslech</b> .
Poslech jen z reproduktoru	(Jen režim Monitor.) Stiskněte <b>Monitor</b> .
Použit logy hovorů	Stiskněte tlačítko  a vyberte položku <b>Adresáře &gt; Zmeškané hovory, Odchozí hovory</b> nebo <b>Příchozí hovory</b> . Vyberte číslo a stiskněte <b>Volat</b> .
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko <b>Upravit</b> , << nebo >>.
Přidržen hovor nebo pokračovat v hovoru	Zvýrazněte přidržený nebo obnovený hovor a stiskněte  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> .
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte tlačítko <b>více &gt; Konfer</b> , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17068-01



### STRUČNÝ PŘEHLED



## Telefon Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pro Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP a SIP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Rychlá volba

Běžné úkony při telefonování

## Definice softwarových tlačítek

<b>Aktualiz</b>	Obnoví obsah.
<b>CallBack</b>	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
<b>Hledat</b>	Vyhledá záznam adresáře.
<b>JVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
<b>Konec</b>	Odpojí aktuální hovor.
<b>Konec</b>	Návrat na předchozí obrazovku.
<b>Konfer</b>	Vytvoří konferenční hovor.
<b>kPřístp</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
<b>MeetMe</b>	Uspořádá konferenci Meet-Me.
<b>Monitor</b>	Aktivuje hlasitý příposlech pomocí reproduktoru.
<b>MonVyp</b>	Deaktivuje funkci Monitor.
<b>Nerušit</b>	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
<b>Odebrat</b>	Odebere účastníka konference.
<b>Odklonit</b>	Odešle nebo přesměruje hovor na systém hlasových zpráv.
<b>OdpPosl</b>	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
<b>Odstranit</b>	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
<b>Opakovat</b>	Vytočí poslední volané číslo.
<b>Park</b>	Zaparkuje hovor.
<b>Přepoj</b>	Přepojí hovor.
<b>Přesměr</b>	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
<b>Přijmout</b>	Přijmout hovor.

<b>Přistoupit</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
<b>QRT</b>	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
<b>SeznKnf</b>	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
<b>Smazat</b>	Odstraní záznamy nebo nastavení.
<b>Smazat</b>	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
<b>SPoslech</b>	Hovor s použitím sluchátka a poslechem reproduktoru (skupinový poslech).
<b>SPVyp</b>	Zakáže skupinový poslech.
<b>SVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině nebo na jiné lince.
<b>Upravit</b>	Umožňuje upravit číslo v protokolu hovoru.
<b>Video</b> (pouze protokol SCCP)	Zvolí režim zobrazení videa.
<b>více</b>	Zobrazit další softwarová tlačítka.
<b>Volat</b>	Zahájí volání telefonního čísla.
<b>Volat</b>	Uskuteční nový hovor.
<b>Vyzved</b>	Přijme hovor, který vyzvání na jiném telefonu ve vaší skupině.
<b>Zavřít</b>	Zavře aktuální okno.
<b>ZkrVolb</b>	Volání pomocí čísla rychlé volby.
<b>Zprávy</b>	Poskytuje přístup k systému hlasové schránky.
<b>Zrušit</b>	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

## Ikony na displeji telefonu

Stav linky a hovoru	
	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Příchozí hovor
	Sdílená linka se používá
	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor
Další funkce	
	Rychlá volba je nakonfigurována
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Vybraná možnost
	Funkce povolena
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připraven k úpravě (pouze protokol SIP)
Zvukový režim a režim videa	
	Používá se sluchátko
	Používá se reproduktor (funkce Monitor je zapnuta)
	Video povoleno (jen telefon Cisco Unified IP Phone 7911G s protokolem SCCP)

## Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Navigační tlačítko
	Přidržet
	Nabídka Aplikace

## Rychlá volba

Funkce	Postup
Volat pomocí rychlé volby	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko  a vyberte číslo, které chcete volat.</li> <li>Stiskněte tlačítko  a vyberte položku <b>Adresáře &gt; Rychlé volby</b>. Vyberte číslo, které chcete volat.</li> <li>Zadejte číslo rychlé volby, aniž byste zvedli sluchátko, a stiskněte tlačítko <b>ZkrVolb</b>.</li> </ul>