

הגדרות מקשי בחירה

בטל האז'ו	השבתת האזנה קבוצתית
ביטול	ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים
האזנת ק'	דיבור באמצעות השפופרת והאזנה (לרמקול (האזנה קבוצתית)
הודעות	כניסה למערכת ההודעות הקוליות
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
העברה	העברת שיחה
הפנה מייד	שליחה או ניתוב שיחה מחדש למערכת הודעות קוליות
הצטרף	הצטרפות לשיחה בקו משותף
הצטרף מ.	הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת שיחת ועידה
וידאו (SCCP בלבד)	בחירת מצב של תצוגת וידאו
ועידה	הקמת שיחת ועידה
ח. מקוצר	חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר
ח. חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
חטיפה אח.	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חייג	חיוג מספר טלפון
חיפוש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
חנה	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
לא להפריע	הפעלה או השבתת של התכונה 'לא להפריע'
ללא ניטור	השבתת פונקציית ניטור



מדריך עזר מהיר



Cisco Unified IP Phone דגם 7906G ודגם 7911G עבור Cisco Unified Communications Manager גרסה 7.0 (SIP וכן SCCP)

הגדרות מקשי בחירה
הסמלים במסך הטלפון
סמלי הלחצנים
חיוג מהיר
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

ביצוע שיחה	הרם את השפופרת לפני או אחרי חיוג מספר.
חיוג חוזר של מספר	לחץ על ח. חוזר .
דיבור באמצעות השפופרת והאזנה לרמקול	(מצב האזנה קבוצתית בלבד). לחץ על האזנת ק' .
האזנה לרמקול בלבד	(מצב ניטור בלבד). לחץ על ניטור .
שימוש ביומני שיחות	לחץ על ⊕ ובחר ספרי טלפון < שיחות שלא נענו, שיחות שבוצעו או שיחות שהתקבלו . בחר מספר ולחץ על חייג .
עריכת מספר	לחץ על ע' חיוג >> או << .
החזקה/המשך שיחה	סמן שיחה שיש להעביר למצב החזקה או לחדש אותה ממצב החזקה ולחץ ⊙ .
העברת שיחה למספר חדש	לחץ על העבר , הוץ את המספר ולחץ שוב על העבר .
הפעלת שיחת ועידה רגילה (אד-הוק)	לחץ על עוד < ועידה , חייג למשתתף, ולאחר מכן לחץ שוב על ועידה .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17072-01

סמלי הלחצנים

עוצמת הקול	
ניווט	
החזקה	
תפריט יישומים	

חיוג מהיר

אם ברצונך... עליון	עליון...
<ul style="list-style-type: none"> לחץ על ובחר מספר לחיוג לחץ על ובחר ספרי טלפון < חיוג מהיר. לבחור מספר לחיוג. כאשר הטלפון בעריסה, הוץ מספר לחיוג מהיר ולחץ על ח. מקוצר. 	חיוג מהיר למספר

הסמלים במסך הטלפון

מצב קו ושיחה	
'העברת שיחות' מופעלת	
שיחה במצב 'החזקה'	
שיחה מחוברת	
לא בעריסה	
בעריסה	
שיחה נכנסת	
קו משותף בשימוש	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
תכונות נוספות	
חיוג מהיר הוגדר	
הודעה ממתינה	
אפשרות שנבחרה	
תכונה מופעלת	
רשומת כתובת האתר ביומן השיחות מוכנה לעריכה (SIP בלבד)	
מצב שמע או וידאו	
השפופרת בשימוש	
הרקול בשימוש (ניטור מופעל)	
מצב וידאו מופעל (Cisco Unified IP Phone דגם 7911G בלבד עם SCCP)	

מחיקה	איפוס ההגדרות לברירות המחדל
מחק	מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג
מתוועדים	הצגת המשתתפים בשיחת ועידה
נסה שוב	קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה
נקה	מחיקת רשומות או הגדרות
סגור	סגירת החלון הנוכחי
סיים שיחה	ניתוק השיחה הנוכחית
ע' חיוג	עריכת מספר ביומן שיחות
עדכון	רענון התוכן
עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
ענה	מענה לשיחה
עקובאחרי	הגדרה או ביטול של העברת שיחות
צא	חזרה למסך הקודם
צג	האזנה לשיחה ברמקול
קב. חטיפה	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת
MeetMe	אירוח שיחת ועידה Meet-Me
QRT	שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל המערכת
RMLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
<<	תנועה בין תווים שהווננו
>>	מחיקת תווים שהווננו