



คำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

โทรออก	ยกหูก่อนหรือหลังจากกดหมายเลข
โทรหมายเลขซ้ำ	กด โทรซ้ำ
สนทนาโดยใช้โทรศัพท์และฟังทางลำโพง	(โหมดฟังกลุ่มเท่านั้น) กด ฟังกลุ่ม
ฟังทางลำโพงเท่านั้น	(โหมดใช้ลำโพงเท่านั้น) กด ใช้ลำโพง
ใช้ข้อมูลการใช้ของคุณ	กด  และเลือก ไดเรกทอรี > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่โทรออก หรือ เบอร์ที่รับสาย เลือกหมายเลขและกด โทรออก
แก้ไขหมายเลข	กด แก้เบอร์ << หรือ >>
พักสาย/พูดต่อ	ให้ไฮไลท์ที่สายเพื่อพักสายหรือกลับสู่การสนทนาจากพักสาย และกด 
โอนสายไปหมายเลขอื่น	กด โอนสาย ใส่หมายเลขที่ต้องการ จากนั้นกด โอนสาย อีกครั้ง
เริ่มการประชุมสายปกติ (เฉพาะกิจ)	กด ประชุม > เพิ่มเดิม โทรหาผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ จากนั้นกด ประชุม อีกครั้ง



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17085-01



ดูคู่มืออ้างอิงฉบับย่อ



Cisco Unified IP Phone 7906G และ 7911G สำหรับ Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP และ SIP)

ความหมายของซอฟต์แวร์ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์ปุ่มไอคอนกำลังโทรด่วนคำสั่งโทรศัพท์ที่ใช้บ่อย

ความหมายของซอฟต์แวร์

<<	ลบอักขระที่ป้อน
>>	เลื่อนไปยังอักขระที่ป้อน
cBarge	แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วมและจัดประชุมสาย
DND	เปิด/ปิด ห้ามรบกวน (DND)
iDivert	ส่งหรือโอนสายเรียกเข้าไประบบข้อความเสียง
MeetMe	เป็นผู้จัดตั้งการประชุมสาย Meet-Me
QRT	ส่งปัญหาการโทรไปยังผู้ดูแลระบบ
แก้เบอร์	แก้ไขหมายเลขในข้อมูลการใช้
ข้อความ	เข้าถึงระบบฝากข้อความเสียง
ค้นหา	ค้นหารายการสมุดโทรศัพท์
จองสาย	ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อสายภายในที่เคยใช้งานอยู่ว่างลง
ใช้ลำโพง	ฟังสายสนทนาทางลำโพง
ตอบรับ	รับสายเรียกเข้า
ตัดท้าย	ตัดผู้เข้าร่วมประชุมคนสุดท้ายที่เพิ่มเข้าในการประชุมสาย
แทรกสาย	แทรกตนเองในสายสนทนาบนคู่สายร่วม
โทรซ้ำ	โทรไปยังหมายเลขที่เพิ่งโทรออกอีกครั้ง
โทรย่อ	โทรออกโดยใช้หมายเลขดัชนีโทรด่วน
โทรใหม่	โทรไปหมายเลขใหม่
โทรออก	กดหมายเลขโทรศัพท์
ประชุม	จัดการประชุมสาย
ปรับปรุง	รีเฟรชข้อมูล
ปิด	ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
ปิดฟังกลุ่ม	ปิดการใช้งาน ฟังกลุ่ม
ปิดลำโพง	ปิดการใช้งานฟังก์ชันการใช้ลำโพง

เพิ่มเติม	แสดงซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ฟังก์ชัน	สนทนาโดยใช้โทรศัพท์และฟังทางลำโพง (ฟังก์ชัน)
ยกเลิก	ยกเลิกการทำงานหรือออกจากหน้าจอโดยไม่้นำการเปลี่ยนแปลงมาใช้
รับกลุ่ม	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอื่นหรือในสายอื่น
รับแทน	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นในกลุ่มของคุณ
รับอื่นๆ	รับสายเรียกเข้าที่ตั้งอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ	ดูรายชื่อผู้ประชุมสาย
ลบ	ลบอักขระไปทางขวาของเคอร์เซอร์เมื่อใช้แท็บเวอร์
ลบ	รีเซ็ตการตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐาน
ล้าง	ลบข้อมูลหรือการตั้งค่า
วางพัก	เก็บการโทรโดยวางพักสาย
วางสาย	วางสายปัจจุบัน
วิดีโอ (SCCP เท่านั้น)	เลือกโหมดการแสดงวิดีโอ
ออก	กลับไปหน้าจอก่อนหน้า
เอาออก	เอารายชื่อผู้ประชุมสายออก
โอนสาย	โอนสายเรียกเข้า
โอนหมด	ตั้ง/ยกเลิกการฝากสาย

ไอคอนหน้าจอโทรศัพท์

สถานะคู่สายและสายเรียกเข้า	
	การฝากสายเปิดใช้งาน
	สายที่พัก
	สายที่เชื่อมต่ออยู่
	ยกหู
	วางหู
	สายเรียกเข้า
	คู่สายร่วมใช้งานอยู่
	สายที่ตรวจสอบรับรองแล้ว
	สายที่เข้ารหัส
คุณสมบัติอื่นๆ	
	โทรด่วนที่กำหนดค่าไว้
	มีข้อความรออยู่
	ตัวเลือกที่เลือก
	คุณสมบัติที่เปิดใช้งาน
	รายการ URL ในข้อมูลการใช้พร้อมให้แก้ไขแล้ว (SIP เท่านั้น)
โหมดเสียงหรือโหมดวิดีโอ	
	หูโทรศัพท์ใช้งานอยู่
	ลำโพงใช้งานอยู่ (ลำโพงเปิด)
	วิดีโอเปิดใช้งานอยู่ (Cisco Unified IP Phone 7911G เท่านั้นที่มี SCCP)

ปุ่มไอคอน

	ระดับเสียง
	การนำทาง
	พักสาย
	เมนูแอปพลิเคชัน

กำลังโทรด่วน

ถ้าคุณต้องการ...	จากนั้น...
กดหมายเลขโทรด่วน	<ul style="list-style-type: none"> กด และเลือกหมายเลขโทรออก กด และเลือก ไตรีกทอรี > โทรด่วน เลือกหมายเลขโทรออก ป้อนหมายเลขโทรด่วนขณะที่วางหูโทรศัพท์อยู่และกด โทรย่อ