



## Almindelige telefonopgaver

Sæt et opkald på hold, og genoptag det	Tryk på <b>Hold</b> eller <b>Genoptag</b> .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på <b>Omstil</b> , angiv et destinationsnummer, og tryk derefter på <b>Omstil</b> igen.
Ring til et nummer igen	Tryk på <b>Gentag</b> eller  .
Dæmp telefonen	Tryk på <b>Afbrudt</b> . Hvis du vil tænde for mikrofonen, skal du trykke på <b>Tilsluttet</b> .
Start et almindeligt konferenceopkald	Tryk på <b>Konfer</b> . Ring til et nummer, og tryk derefter på <b>Konfer</b> , igen. Gentages for hver deltager.
Viderestil dit lokalnummer	Tryk på <b>Medflyt</b> . Indtast det nummer, som du vil viderestille dine opkald til. Annuller ved at trykke på <b>Medflyt</b> .
Brug opkaldsloggene	Vælg <b>Menu &gt; Opkaldsinformation</b> for at vælge en opkaldslog. Hvis du vil ringe op, skal du fremhæve et nummer og trykke på  .
Flyt en delt linje mellem en skrivebordstelefon og en trådløs telefon	Tryk på <b>Hold</b> på telefonen med det aktive opkald. Tryk på <b>Genoptag</b> på den anden telefon for at oprette forbindelse til opkaldet.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems og Cisco Systems-Logoet er registrerede varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. eller dets associerede eller tilknyttede virksomheder i USA og visse andre lande. Alle andre mærker, navne eller varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på websiden, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet "partner" angiver ikke et kompagniskab mellem Cisco og andre virksomheder. (0501R)

OL-10338-01



## Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 til Cisco Unified CallManager 4.2

Almindelige telefonopgaver












Brug af telefonen

Genvejstast















Definitioner på programtaster

Ikoner på telefonskærmen

## Brug af telefonen

Tænd for telefonen	Tryk på  (rød tast), og hold den nede, indtil telefonen tændes.
Foretag et opkald	Indtast nummeret, og tryk derefter på  (grøn tast). Der er ingen klartone.
Besvar et opkald	Tryk på  (grøn tast).
Afslut et opkald	Tryk på  (rød tast).
Adgang til funktionerne i telefonen	Tryk på  eller  (tast) for den pågældende funktion. Brug  eller  for at få vist andre funktioner.
Adgang til menuindstillinger	Tryk på  (Menu), og tryk på  eller  for at se menuerne.
Sluk for telefonen	Tryk på  (rød tast), og hold den nede, indtil telefonen slukkes.

## Genvejstast

Lås/frigør tastatur	Tryk på, og hold  (tasten #) nede.  viser, at tastaturet er låst. For at frigøre tastaturet, skal du trykke på  og <b>OK</b> .
Aktiver vibration ved opkald.	Tryk på, og hold  (tasten *) nede. "Vibration til"  display. Hvis du vil aktivere ringetonen, skal du trykke på  , hvorefter  forsvinder.
Juster lydstyrken for højttaleren	Tryk på  for at få vist den aktuelle lydstyrke. Tryk på  for at øge eller  reducere lydstyrken.
Adgang til beskeder	Tryk på  og hold den nede et øjeblik for at oprette forbindelse til dit beskedsystem.
Ring til et nummer igen	Tryk på  for at få vist kaldte numre. Tryk på  for at finde nummeret. Tryk derefter på  .

## Definitioner på programtaster










Afbrudt/ Tilsluttet	Dæmp et opkald/Slå Dæmp fra
Afslut	Afbryd det aktuelle opkald
Afvis	Send et opkald til beskedsystemet
AGrSv	Besvar et opkald, der ringer i en gruppe, der er tilknyttet din gruppe
Annuller	Annuller en handling, eller luk en skærm uden at foretage ændringer
Besvar	Besvar et opkald
BrydInd	Deltag i et opkald på en delt linje
Detalje	Vis detaljerede oplysninger om posten
Fjern	Fjern en konferencedeltager
FjSenKo	Udelad seneste deltager i et conferenceopkald
Forbind	Forbind flere opkald, der allerede er på én linje for at oprette et conferenceopkald
Gem	Gem de valgte indstillinger
Genoptag	Genoptag opkald på hold
Gentag	Ring op til det senest kaldte nummer
GrSv 2	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe
GrSvar	Besvar et opkald i din gruppe
Kald	Tast et telefonnummer
kBrydIn	Deltag i et opkald på en delt linje, og opret et conferenceopkald
Konfer.	Opret et conferenceopkald
KonfLst	Se konferencedeltagere
KortNr	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
Lydstyrke	Juster lydstyrken for højttaleren
MCID	Rapporter mistænkelige opkald

Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
Menu	Adgang til telefonmenuer
MødMig	Arranger Mød-Mig-konferencekald
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Nyt opk	Foretag et nyt opkald
Omstil	Omstil et opkald
Opdater	Opdater indhold
Overfør	Omstil to opkald til hinanden
Parker	Gem opkald ved hjælp af Parkering
Rediger	Rediger et nummer i opkaldslog
Ryd	Slet poster eller indstillinger
Send	Søg efter et nummer i telefonbogen
Slet	Fjern tegn på markørens position, når du bruger Rediger
Svcs	Adgang til menuen Tjenester
Tlf.bog	Adgang til telefonbogen
VKR	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren

## Brug af genvejstaster til hurtigkald

<b>Indstil genvejstaster til hurtigkald</b>	Vælg <b>Menu &gt; Telefonbog &gt; Telefonbog &gt; Hurtigkald</b> . Rul til et hurtigkaldsnummer uden ✓. Tryk på Detalje, derefter Rediger. Indtast derefter et telefonnummer.
<b>Brug genvejstaster til hurtigkald</b>	Tryk på, og hold ☎ (2-9) nede for at få adgang til hurtigkaldsnummeret.

## Ikoner på telefonskærmen

Linje- og opkaldstilstand	
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Indgående opkald
	Telefonlinje
Andre funktioner	
	Hurtigkaldsnummer konfigureret
	Service konfigureret
	Meddelelse venter
	Valgt opkald eller funktion

## Oprettelse af poster i telefonbog

Vælg **Menu > Telefonbog > Telefonbog > Tilføj**. Rul hen til, og vælg posten. Tryk derefter på **Rediger**.

Angiv navn og telefonnummer vha. tastaturet og følgende genvejstaster:

**Tekst** – Tryk på nummertasten 1-3 gange for at finde det rigtige tegn. Tryk på ► eller ▼ for mellemrum.

**Store bogstaver** – Tryk på ☎ for at skifte mellem store og små bogstaver. **ABC** eller **abc** vises til højre på skærmen.

**Tal** – Tryk på nummertasten 4 gange.

**Symboler** – Tryk på ☎ for tabellen med symboler. Find det ønskede symbol vha. pilene og tryk på **Brug** for at indsætte et symbol.