



Vanlige telefonoppgaver

Sette en samtale på vent/hente et anrop tilbake	Trykk på Vent eller HentAnr.
Overføre et anrop til et nytt nummer	Velg Alternativer > Overfør , tast et målnummer og trykk deretter på Alternativer > Overfør på nytt.
Taste et nummer på nytt	Trykk to ganger på  eller velg Alternativer > Gjenta .
Starte en standard-konferanse	Velg Alternativer > Konf. Slå et nummer, og velg deretter Alternativer > Konf igjen. Gjenta for hver person.
Viderekoble ditt internummer	Velg Alternativer > VidAlle . Angi nummeret som du vil viderekoble anropene til. Velg Alternativer > VidAlle for å oppheve viderekoblingen.
Bruke anropsloggene	Velg Katalog (Telefonbok) > Ubesvarte anrop, Mottatte anrop eller Oppringte numre . Bla til en oppføring, og trykk på Ring eller  for å ringe.
Flytte en samtale på en delt linje fra/til fasttelefon og fra/til trådløs telefon	Trykk på Vent på telefonen med den aktive samtalen. Velg samtalen på den andre telefonen, og trykk på HentAnr for å hente samtalen.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15822-01



HURTIGREFERANSE




Cisco Unified Wireless IP-telefon 7921G for Cisco Unified Communications Manager 4.3, 5.1, 6.0 og nyere

Bruke telefonen
Snarveistaster og knapper
Funksjonstastdefinisjoner
Skrive tekst
Ikoner på telefonskjermen
Vanlige telefonoppgaver

Bruke telefonen

Slå på telefonen	Trykk på og hold inne  til telefonen slås på.
Foreta et anrop	Slå nummeret og trykk på  . (Ingen summetone høres.)
Svare på et anrop	Trykk på  , Svar eller  .
Avslutte en samtale	Trykk på  eller LeggPå .
Vise telefonfunksjoner	Trykk på Alternativer for å vise funksjonsliste: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på talltasten for funksjonen, <i>eller</i> • Bla til funksjonen og trykk på .
Vise hovedmenyvalg	Trykk på en navigeringsknapp for: <ul style="list-style-type: none"> • Katalog-meny (Bok) • Linjevisning (Telefon) • Innstillinger-meny (Verktøy) • Tjenester-meny (Verden) Trykk på talltasten for menyalternativet.
Slå av telefonen	Trykk på og hold inne  til telefonen slås av.

Snarveistaster og knapper


Låse/låse opp tastaturet	Trykk på og hold inne  (#-tasten). Trykk på en tast og deretter Ja for å låse opp tastaturet.
Veksle mellom ringetone og vibrering	Trykk på og hold inne  (*-tasten). Trykk på  for å aktivere ringetone.
Tilgang til talemeldinger	Trykk på og hold inne  (1-tasten).
Justere ringevolum	Trykk  opp eller ned.
Justere håndsett- eller høyttalervolum	Trykk  opp eller ned under en samtale.
Dempe telefonen	Trykk på  . Trykk på knappen en gang til for å oppheve dempingen.
Aktivere høyttaler	Trykk på og hold inne  . Trykk på og hold inne knappen en gang til for å bruke håndsettet.

Funksjonstastdefinisjoner

BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Delta	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
DirOver	Koble sammen to samtaler
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
FjSistID	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
GrAnrop	Besvar et anrop i din gruppe
IkkeFor	Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
MAnrID	Rapporter mistenkelige anrop
Melding	Tilgang til talepost
Møterom	Styr en møteromskonferanse
Overfør	Overfør en samtale
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
SLogg	Logg på eller av søkegruppe
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
TlfBok	Åpne telefonboken
UmOmdir	Send et anrop til talemeldingssystemet
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling


Skrive tekst


Tegn: Trykk på en tast en eller flere ganger for å skrive et tegn eller en liten eller stor bokstav.


Mellomrom: Trykk på .


Tall: Trykk på talltasten.

Symbol: Trykk på disse tastene:












 for * + - / = \ ;





 for mellomrom , . ' " | _ ~"

 for # ? () [] { }

 for ! @ < > \$ % ^ &

Ikoner på telefonskjermen

Linje- og samtalestatuser	
	Innkommende samtale
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Håndsett av
	Delt linje i bruk
	Viderekobling av anrop aktivert
	Opptatt linje i en kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF)
	Ledig linje i en kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF)
	Kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF-status ukjent)
	Ledig Intercom-linje
	Intercom-linje, enveislyd

	Intercom-linje, toveislyd
Linjefunksjoner	
	Telefonlinje
	Tjeneste-URL
	Talemelding
Andre funksjoner	
	Mikrofon av
	Hodetelefon aktiv
	Høytaler aktiv
	Ringetone av (stillemodus)
	Ringetone og vibrering på
	Bare vibrering på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladerstatus
	Telefonen står i laderen
	Telefonen står i laderen, ringetone av (stillemodus)
	Tastaturet er låst
	Jobbnummer til en kontakt
	Privatnummer til en kontakt
	Mobilnummer til en kontakt
	Annet nummer til en kontakt