







## 일반 전화기 작업

전화 발신	번호를 편집하고  을 누릅니다.
전화 응답	 , <b>응답</b> 또는  을 누릅니다.
연결 끊기	 또는 <b>종료</b> 를 누릅니다.
통화 보류/재시작	<b>보류</b> 또는 <b>재시작</b> 을 누릅니다.
새 번호로 호전환	<b>옵션 &gt; 호전환</b> 을 선택하고 대상 번호를 입력한 후 <b>옵션 &gt; 호전환</b> 을 다시 누릅니다.
번호 재다이얼	 을 두 번 누르거나 <b>옵션 &gt; 재다이얼</b> 을 누릅니다.
내선 번호 착신 전환	<b>옵션 &gt; 착신전환</b> 을 선택합니다. 모든 통화가 착신될 대상 번호를 입력합니다. 취소하려면 <b>옵션 &gt; 착신전환</b> 을 선택합니다.
통화 로그 사용	<b>디렉터리(책) &gt; 부재 중 전화, 수신된 전화</b> 또는 <b>발신된 전화</b> 를 선택합니다.  전화를 걸려면 목록을 스크롤하여 <b>다이얼</b> 또는  을 누릅니다.
전화 번호부 액세스	<b>전화번호부</b> 또는 <b>디렉터리 &gt; 전화 번호부</b> 를 누릅니다.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18294-01








### 빠른 참조









## Cisco Unified Communications Manager 7.0용 Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G

전화기 사용  
바로 가기 키 및 버튼  
소프트키 정의  
텍스트 입력  
전화기 화면 아이콘  
일반 전화기 작업

## 전화기 사용

전화기 전원 켜고 끄기	전화기 전원이 켜지거나 꺼질 때까지  을 길게 누릅니다.
전화기 기능 액세스	기능 목록을 보려면 <b>옵션</b> 을 누릅니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>기능의 숫자 키를 누릅니다. 또는</li> <li>기능을 스크롤하여  을 누릅니다.</li> </ul>
주 메뉴 옵션 액세스	다음 항목의 탐색 화살표를 누릅니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>디렉터리 메뉴(책)</li> <li>회선 보기(전화)</li> <li>설정 메뉴(도구)</li> <li>서비스 메뉴(세계)</li> </ul> 메뉴 옵션의 숫자 키를 누릅니다.
디스플레이 밝기 조정	<b>설정 &gt; 전화 설정 &gt; 디스플레이 설정</b> 을 선택하고 <b>디스플레이 밝기</b> 를 선택합니다.  또는  을 누른 후 <b>저장</b> 을 누릅니다.
회선 보기에서 메인 화면으로 이동	 (왼쪽 화살표)을 누릅니다.

## 바로 가기 키 및 버튼

벨소리 장치를 진동 또는 벨소리로 전환	 을 길게 누릅니다.
벨소리 장치, 핸드셋 또는 스피커 볼륨 조절	 을 위나 아래로 누릅니다.
전화기 음소거/음소거 해제	전환하려면  을 누릅니다.
스피커나 핸드셋 활성화	 을 길게 누릅니다. 핸드셋을 사용하려면 버튼을 다시 길게 누릅니다.
음성 메시지 액세스	 을 길게 누릅니다.
키패드 잠금/잠금 해제	잠그려면  을 길게 누릅니다.  잠금 해제하려면 <b>잠금 해제</b> 를 누르고 <b>확인</b> 을 누릅니다.

## 소프트키 정의

단축 다이얼	단축 다이얼 인덱스 번호를 사용하여 다이얼
끼어들기	공유 회선의 통화에 사용자 추가
콜백	통화 중인 내선을 사용할 수 있게 되면 알림 수신
모두	통화 착신 전환 설정/취소
회의록	전화회의의 참가자 확인
다자통화	전화회의의 통화 생성
DND	방해사절(DND) 설정/해제
편집	통화 로그의 번호 편집
그룹	다른 그룹 또는 다른 회선으로 걸려오는 전화 응답
힌트로그	힌트 그룹 로그인 또는 로그아웃
음성전환	음성 메시지 시스템에 전화 발신
통화참가	단일 회선에 있는 여러 통화에 참가하여 전화회의의 만들기
MCID	수상한 전화 보고
회의접속	회의접속 전화회의의 통화 호스트
메시지	음성 메일 액세스
지정보류	통화 지정보류를 사용하여 통화 저장
전화번호부	전화 번호부 열기
당겨받기	사용자 그룹 내의 전화에 응답
QRT	시스템 관리자에게 통화 문제 전송
제거	전화회의의 참가자 제거
호전환	통화 호전환


## 텍스트 입력


문자 — 키를 두 번 이상 누릅니다.


공백 —  을 누릅니다.


숫자 — 숫자 키를 누릅니다.

기호 — 다음 키를 누르면 해당 기호가 입력됩니다.

 — \* + - / = \ ; ;

 — 공백, ‘ “ | \_ ~ ’

 — # ? ( ) [ ] { }




 — ! @ < > \$ % ^ &

## 전화기 화면 아이콘

















### 회선 및 통화 상태

	통화 보류
	공유 회선 사용 중
	전화 착신 전환 활성화됨
	BLF 모니터링 회선 올림(BLF 픽업에만 해당) 또는 수신 전화
	BLF 모니터링 회선 사용 중
	BLF 모니터링 회선 유휴 상태
	BLF 모니터링 회선이 방해사절 상태임
	단축 다이얼, 통화 로그 또는 디렉터리 목록(BLF 상태 알 수 없음)
	유휴 상태의 인터콤 회선
	단방향 오디오의 인터콤 회선
	양방향 오디오의 인터콤 회선

## 회선 기능

	전화 회선
	서비스 URL
	음성 메시지

## 기타 기능

	음소거 설정
	헤드셋 사용
	Bluetooth 활성화됨
	Bluetooth 장치가 연결됨
	스피커 모드 사용
	벨소리 꺼짐(자동 모드)
	벨과 진동 켜기
	진동만 켜기
	애플리케이션 사용
	통신 상태
	통신 두절
	배터리 충전 상태
	키패드 잠김
	연락처의 직장 전화 번호
	연락처의 집 전화 번호
	연락처의 휴대폰 번호
	연락처의 기타 번호