

## הגדרות של מקשי בחירה

חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר	<b>ח. מקוצר</b>
מענה לשיחה	<b>ענה</b>
חזרה לנושא העזרה הקודם	<b>חזרה</b>
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפתה.	<b>נסה שוב</b>
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	<b>בטל</b>
מחיקת רשומות או הגדרות	<b>נקה</b>
סגירת החלון הנוכחי	<b>סגור</b>
הקמת שיחת ועידה	<b>ועידה</b>
הצגת משתפי הוועידה	<b>מתוועדים</b>
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ערוך חיוג	<b>מחק</b>
פותח את רשומות פרטי השיחות עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן 'שיחות שלא נענו' וביומן 'שיחות שהתקבלו'	<b>פרטים</b>
חיוג למספר טלפון	<b>חייג</b>
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	<b>הפנה מיד</b>
הפעלה או השבתה של התכונה 'לא להפריע'	<b>לא להפריע</b>
עריכת מספר ביומן שיחות	<b>ערוך חיוג</b>
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	<b>סיים שיחה</b>
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	<b>מחק</b>
חזרה למסך הקודם	<b>צא</b>
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	<b>עקוב אחרי</b>
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת	<b>קב. חטיפה</b>
הצגת נושאי עזרה שונים	<b>קישורים</b>
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	<b>ראשי</b>
אירוח שיחת ועידה Meet-Me	<b>MeetMe</b>



מדריך עזר מהיר



## Cisco Unified IP Phone Cisco 7931G עבור Unified Communications גרסה 6.0 Manager (SCCP)

הגדרות מקשי הבחירה  
סמלים במסך הטלפון  
סמלי לחצנים  
משימות נפוצות בטלפון

## משימות טלפון שכיחות

לחץ על  <	הצגת העזרה המוקוונת בטלפון
לחץ  והזן מספר.	ביצוע שיחה
לחץ על	חיוג חוזר של מספר
לחץ על	שימוש באוזנייה
לחץ	השתקת הטלפון
לחץ	העברת שיחה למצב החזקה
לחץ על  (מבהב).	המשך שיחה
לחץ	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על	ביצוע שיחת פנים
לחץ על	ביצוע חיוג מהיר
לחץ על	הקמת שיחת ועידה



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

### מצב שמע או וידאו

השפופרת בשימוש	
הדיבורית בשימוש	
האוזניים בשימוש	
וידאו	

### סמלי הלחצנים

ח. חוזר	
העברה	
החזקה	
ניווט ובחירה	
רמקול	
השתק	

## הסמלים במסך הטלפון

מצב שיחה	
קו בעריסה	
קו לא בעריסה	
שיחה מחוברת	
'העברת שיחות' מופעלת	
שיחה מצלצלת	
שיחה במצב 'החזקה'	
החזרה מהחזקה	
מרוחק בשימוש	
שיחה מאומתת	
שיחה מוצפנת	
קו פנים לא פעיל	
שיחת פנים חד-כיוונית	
שיחת פנים דו-כיוונית	
כניסה לתכונה	
תפריט יישום	
תפריט הגדרות	
תפריט ספרי טלפון	
תפריט הודעות	
תפריט שירותים	
לחצן אוזנייה	
לחצן ועידה	
תכונות שיחה נוספות	
ניידות	
תכונה מופעלת	
תכונה מושבתת	
הלחצן 'חיוג מהיר'	

עוד	הצגת מקשי בחירה נוספים
החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
חטיפה אחרת	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חנה	אחסון שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
ח.חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
המשך	המשך שיחה בהחזקה
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
שמור	שמירת ההגדרות שנבחרו
חפש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
העבר	העברת שיחה
עדכן	רענון התוכן
וידאו	בחירת מצב של תצוגת וידאו
>>	מחיקת תווים שהוזנו
<<	תנועה בין תווים שהוזנו