

הגדרות מקשי בחירה

חיוג באמצעות מספר לחיוג מהיר	ח. מקוצר
מענה לשיחה	ענה
חזרה לנושא העזרה הקודם	חזרה
קבלת הודעה על שלוחה תפוסה שהתפנתה.	נסה שוב
ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי להחיל את השינויים.	ביטול
מחיקת רשומות או הגדרות	נקה
סגירת החלון הנוכחי	סגור
הקמת שיחת ועידה	ועידה
הצגת המשתתפים בשיחת ועידה	מתועדים
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת שימוש במקש ע' חיוג	מחק
פתיחת רישומי הפרטים עבור שיחה מרובת משתתפים ביומן שיחות שלא ננעו וביומן שיחות שהתקבלו.	פרטים
חיוג מספר טלפון	חייג
העברת שיחה או ניתובה מחדש לשירות הודעות קוליות	הפנה מיד
הפעלה או השבתה של התכונה לא להפריע	לא להפריע
עריכת מספר ביומן שיחות	ע' חיוג
ניתוק השיחה הנוכחית או שיחת הפנים הנוכחית	סים שיחה
איפוס ההגדרות לברירות המחדל	מחיקה
חזרה למסך הקודם	צא
הגדרה או ביטול של העברת שיחות	עקובאחרי
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה אחרת	קב. חטיפה
הצגת נושאי עזרה קשורים	קישורים
הצגת התפריט הראשי של מערכת העזרה	ראשי
אירוח שיחת ועידה נשב יחד	MeetMe
הצגת מקשי בחירה נוספים	עוד



מדריך בזק



Cisco Unified IP Phone 7931G for Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP)

הגדרות מקשי בחירה
הסמלים במסך הטלפון
סמלי הלחצנים
פעולות שכיחות

פעולות שכיחות

לחץ על	הצגת העזרה המקוונת בטלפון
לחץ והזן מספר.	ביצוע שיחה
לחץ	חיוג חוזר של מספר
לחץ על	שימוש באוזניים
לחץ	השתקת הטלפון
לחץ על	העברת שיחה למצב החזקה
לחץ על (מהבהב).	המשך שיחה
לחץ	העברת שיחה למספר חדש
לחץ על	ביצוע שיחת פנים
לחץ על	חיוג מהיר למספר
לחץ על	הקמת שיחת ועידה



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15060-01

תכונה מושבתת	□
הלחצן 'חיוג מהיר'	☰
מצב שמע או וידאו	
השפופרת בשימוש	📞
הדיבורית בשימוש	📢
האוזנייה בשימוש	🎧
וידאו	📺

סמלי הלחצנים

ח.חוזר	🔄
העברה	🔄
החזקה	🔴
ניווט ובחירה	🕒
רמקול	📢
השתק	🔇

הסמלים במסך הטלפון

מצב שיחה	
קו בעריסה	📞
קו לא בעריסה	📞
שיחה מחוברת	📞
'העברת שיחות' מופעלת	📞➕
שיחה מצלצלת	📞📞📞
שיחה במצב 'החזקה'	📞
החזרה מהחזקה	📞📞📞
מרוחק בשימוש	📞
שיחה מאומתת	📞
שיחה מוצפנת	🔒
קו פנים לא פעיל	📞
שיחת פנים חד-כיוונית	📞
שיחת פנים דו-כיוונית	📞
גישה לתכונה	
תפריט יישום	🌐
תפריט הגדרות	⚙️
תפריט ספרי טלפון	📞
תפריט הודעות	✉️
תפריט שירותים	🌐
לחצן אוזנייה	🎧
לחצן ועידה	👥
תכונות שיחה נוספות	📞
ניידות	📞
תכונה מופעלת	●

החל שיחה	התחלת שיחה חדשה
חטיפה אח.	מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה משויכת
חנה	שמירת שיחה באמצעות 'שיחה חונה'
חטיפה	מענה לשיחה בקבוצה שלך
ח.חוזר	חיוג חוזר של המספר האחרון
הסר	ניתוק משתתף משיחת ועידה
המשך	המשך שיחה בהחזקה
RmLstC	ניתוק המשתתף שחובר אחרון לשיחת ועידה
שמירה	שמירת ההגדרות שנבחרו
חפש	חיפוש רישום במדריך טלפונים
בחר	בחירת פריט בתפריט או שיחה
העברה	העברת שיחה
עדכון	רענון התוכן
וידאו	בחירת מצב של תצוגת וידאו
>>	מחיקת תווים שהוזנו
<<	תנועה בין תווים שהוזנו