







## Vanlige telefonoppgaver

Vise elektronisk hjelp på telefonen	Trykk på  .
Foreta et anrop	Ta av håndsettet før eller etter du taster et nummer.
Taste et nummer på nytt	Trykk på <b>Gjenta</b> . Trykk eventuelt på navigeringsknappen mens håndsettet er på for å se loggen over oppringte numre.
Bytte til håndsettet under en samtale	Løft opp håndsettet.
Bytte til høyttaleren eller håndsettet under en samtale	Trykk på  eller  , og legg deretter på.
Dempe telefonen	Trykk på  .
Bruke anropsloggene	Trykk på  for å velge en anropslogg. Hvis du vil ringe, merker du en oppføring og tar av håndsettet.
Redigere et nummer	Trykk på <b>Rediger</b> , << eller >>.
Sette en samtale på vent/hente et anrop tilbake	Trykk på <b>Vent</b> eller <b>HentAnr</b> .
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på <b>Overfør</b> og tast nummeret. Trykk deretter på <b>Overfør</b> på nytt.
Foreta et intercom-anrop	Trykk på intercom-knappen, tast et nummer om nødvendig og snakk etter tonen.
Starte en standardkonferanse (ad hoc-konferanse)	Trykk på <b>mer &gt; Konf</b> , ring deltakeren og trykk deretter på <b>Konf</b> på nytt.

 Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)  
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13338-01



### HURTIGREFERANSE



## Cisco Unified IP-telefon 7961G/7961G-GE og 7941G/7941G-GE for Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP og SIP)

Funksjonstastdefinisjoner  
Ikoner på telefonskjermen  
Knappeikoner  
Vanlige telefonoppgaver

## Funksjonstastdefinisjoner

<b>A.GrAnr</b>	Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe
<b>Avbryt</b>	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å lagre endringene
<b>Avslutt</b>	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
<b>BrytInn</b>	Legg deg til i en samtale på en delt linje
<b>Delta</b> (bare SCCP)	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
<b>Detaljer</b> (bare SCCP)	Åpne detaljoppføringen for en flerpartssamtale i loggen for ubesvarte anrop eller mottatte anrop
<b>DirOver</b> (bare SCCP)	Koble sammen to samtaler
<b>Fjern</b>	Fjern en konferansedeltaker
<b>Fjern</b>	Slett oppføringer eller innstillinger
<b>FjSistD</b>	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
<b>G.GrAnr</b>	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
<b>Gjenta</b>	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
<b>GrAnrop</b>	Besvar et anrop i din gruppe
<b>HentAnr</b>	Gjenoppta en samtale på vent
<b>Hoved</b>	Vis hovedmenyen for hjelpen
<b>IkkeFor</b>	Slå på/av funksjonen Ikke forstyrr (IkkeFor)
<b>kBrytIn</b>	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
<b>Kobling</b>	Vis relaterte hjelpeemner
<b>Konf</b>	Opprett en konferansesamtale
<b>KonfList</b>	Vis konferansedeltakere

<b>Kortnr</b>	Ring ved hjelp av et kortnummer
<b>Lagre</b>	Lagre valgte innstillinger
<b>LeggPå</b>	Koble fra gjeldende samtale eller gjeldende intercom-samtale
<b>Lukk</b>	Lukk det aktive vinduet
<b>mer</b>	Vis flere funksjonstaster
<b>Møterom</b>	Styr en møteromskonferanse
<b>NyttAnr</b>	Foreta et nytt anrop
<b>Oppdater</b>	Oppdater innhold
<b>Overfør</b>	Overfør en samtale
<b>Parker</b>	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
<b>QRT</b>	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
<b>Rediger</b>	Rediger et nummer i en anropslogg
<b>Ring</b>	Ring et telefonnummer
<b>Slett</b>	Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger
<b>Slett</b>	Tilbakestill innstillinger til standardverdiene
<b>Svar</b>	Svar på et anrop
<b>Søk</b>	Søk etter en katalogoppføring
<b>TbkRing</b>	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
<b>Tilbake</b>	Gå tilbake til forrige hjelpeemne
<b>UmOmdir</b>	Viderekoble eller omdiriger et anrop til et talemeldingssystem
<b>Velg</b>	Velg et menyelement eller anrop
<b>VidAlle</b>	Angi/avbryt viderekobling
<b>VidMod</b> (bare SCCP)	Velg en videovisningsmodus
<<	Slett angitte tegn
>>	Flytt gjennom tegnene

## Ikoner på telefonskjermen

### Linje- og samtalestatus

	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Innkommende samtale
	Håndsett av
	Håndsett på
	Delt linje i bruk
	Melding venter
	Godkjent samtale
	Kryptert samtale
	Opptatt linje i en kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (OLF (opptatt linje-funksjon))
	Ledig linje i kortnummer-, anrops- eller katalogoppføring (OLF-funksjon)
	Kortnummer-, anropslogg- eller katalogoppføring (linjestatus ukjent)
	Linje i Ikke forstyr (OLF-funksjon)
	Ledig intercom-linje
	Enveis intercom-samtale
	Toveis intercom-samtale

### Lyd- eller videomodus

	Håndsett i bruk
	Hodetelefoner i bruk
	Høytaler i bruk

	Video aktivert (bare SCCP)
<b>Tilgang til funksjonene</b>	
	Funksjon tilknyttet knapp
	Mobilitet tilknyttet knapp
	Vent tilknyttet knapp
	Konferanse tilknyttet knapp
	Overføring tilknyttet knapp
	URL for telefontjeneste tilknyttet knapp
	URL-oppføring i anropslogg er klar for redigering (bare SIP)
	Alternativ valgt
	Funksjon aktivert

## Knappeikoner

	Meldinger
	Tjenester
	Hjelp
	Kataloger
	Innstillinger
	Volum
	Høytaler
	Demp
	Hodetelefoner