





## Běžné úkony při telefonování

Zobrazit na telefonu nápovědu online	Stiskněte tlačítko  .
Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko <b>Opakovat</b> . Můžete také stisknutím navigačního tlačítka při zavěšeném sluchátku zobrazit seznam odchozích hovorů.
Začít v průběhu hovoru používat sluchátko	Zvedněte sluchátko.
Začít v průběhu hovoru používat hlasitý telefon nebo náhlavní soupravu	Stiskněte tlačítko  nebo  a zavěste sluchátko.
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko  .
Použít logy hovorů	Stisknutím tlačítka  vyberte log hovorů. Zadejte číslo výběrem položky z seznamu a zvednutím sluchátka.
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko <b>Upravit</b> , << nebo >>.
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko <b>Přidržet</b> nebo <b>Pokračovat</b> .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko <b>Přepojit</b> .
Zahájit hlasitý hovor	Stiskněte tlačítko hlasitého hovoru, v případě potřeby zadejte číslo a mluve po zaznění tónu.
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte tlačítko <b>více &gt; Konfer</b> , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko <b>Konfer</b> .

 Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13372-01



### STRUČNÝ PŘEHLED



## Telefon Cisco Unified IP Phone 7970 Series pro Cisco Unified Communications Manager 6.0 (SCCP a SIP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Běžné úkony při telefonování

## Definice softwarových tlačítek












<b>Aktualizovat</b>	Obnoví obsah.
<b>Callback</b>	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
<b>Hlavní</b>	Zobrazí hlavní nabídku nápovědy.
<b>Hledat</b>	Vyhledá záznam adresáře.
<b>JVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
<b>Konec</b>	Odpojí aktuální hovor nebo aktuální hlasitý hovor.
<b>Konec</b>	Návrat na předchozí obrazovku.
<b>Konfer</b>	Vytvoří konferenční hovor.
<b>kPřistp</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
<b>MeetMe</b>	Uspořádá konferenci Meet-Me.
<b>Nerušit</b>	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
<b>Odebrat</b>	Odebere účastníka konference.
<b>Odkazy</b>	Poskytuje přístup k souvisejícím tématům nápovědy.
<b>Odklonit</b>	Odešle nebo přesměruje hovor na systém hlasových zpráv.
<b>OdpPosl</b>	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
<b>Odstranit</b>	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
<b>Opakovat</b>	Vytočí poslední volané číslo.
<b>Park</b>	Zaparkuje hovor.
<b>Podrobnosti (pouze SCCP)</b>	Zobrazí záznam podrobností o hovoru s více účastníky v logu Zmeškané hovory a Přijaté hovory.
<b>Pokračovat</b>	Pokračuje v přidrženém hovoru.
<b>Přepojit</b>	Přepojí hovor.
<b>Přesměrovat</b>	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.

<b>Přijmout</b>	Přijetí hovoru.
<b>Přístup</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
<b>PřmPřep</b> (pouze SCCP)	Přepojí dva hovory do jediného.
<b>Propojit</b> (pouze SCCP)	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
<b>QRT</b>	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
<b>SeznKnf</b>	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
<b>Smazat</b>	Vymaže záznamy nebo nastavení.
<b>SVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
<b>Uložit</b>	Uloží zvolená nastavení.
<b>Upravit</b>	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
<b>více</b>	Zobrazí další softwarová tlačítka.
<b>Video</b> (pouze SCCP)	Zvolí režim zobrazení videa.
<b>Volat</b>	Zahájí volání telefonního čísla.
<b>Volat</b>	Uskuteční nový hovor.
<b>Vybrat</b>	Vybere položku nabídky nebo hovor.
<b>Vymazat</b>	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
<b>Vyzved</b>	Přijme hovor ve vaší skupině.
<b>Zavřít</b>	Zavře aktuální okno.
<b>ZkrVolb</b>	Volání pomocí čísla rychlé volby.
<b>Zpět</b>	Provede návrat na předchozí téma nápovědy.
<b>Zrušit</b>	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

## Ikony na displeji telefonu

### Stav linky a hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Příchozí hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Sdílená linka se používá
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor
	Obsazená linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Nečinná linka položky rychlé volby, logu hovorů nebo záznamu adresáře (funkce BLF)
	Rychlá volba, log hovorů nebo záznam adresáře (stav linky je neznámý)
	Linka ve stavu Nerušit (funkce BLF)
	Nečinná linka hlasitého hovoru
	Jednosměrný hlasitý hovor
	Obousměrný hlasitý hovor
<b>Zvukový režim a režim videa</b>	
	Používá se sluchátko
	Používá se náhlavní souprava

	Používá se hlasitý telefon
	Video povoleno (pouze SCCP)
<b>Přístup k funkcím</b>	
	Funkce přiřazená k tlačítku
	Funkce Mobility přiřazená k tlačítku
	Funkce Přidržet přiřazená k tlačítku
	Funkce Konference přiřazená k tlačítku
	Funkce Přepojení přiřazená k tlačítku
	Adresa URL telefonní služby přiřazená k tlačítku
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připravený k úpravě (pouze SIP)
	Vybraná možnost
	Funkce povolena

## Ikony tlačítek

	Zprávy
	Služby
	Nápověda
	Adresáře
	Nastavení
	Hlasitost
	Reproduktor
	Ztlumit
	Náhlavní souprava