



はじめに

ここでは、『Catalyst 6500 Series Ethernet Modules Installation Guide』の対象読者、マニュアルの構成、および手順や情報を記述するための表記法について説明します。

対象読者

このマニュアルに記載された装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた認定サービス技術者 (IEC 60950 および AS/NZS3260 で定義) だけが行ってください。

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

章	タイトル	説明
第 1 章	Catalyst 6500 シリーズ スイッチシャーシの概要	Catalyst 6500 シリーズ スイッチシャーシのハードウェアの特徴と機能についての説明を列記します。
第 2 章	イーサネット スイッチングモジュール	Catalyst 6500 シリーズ スイッチシャーシに取り付けることができるイーサネット モジュールについて説明し、仕様を示します。
第 3 章	イーサネット スイッチングモジュールの取り付け	Catalyst 6500 シリーズ スイッチシャーシにイーサネットモジュールを正しく取り付ける手順について説明します。
付録 A	イーサネット モジュールドーターカード	Catalyst 6500 シリーズ イーサネット モジュールに取り付けることができる PoE ドーターカードおよび DFC ドーターカードについて説明し、仕様を示します。
付録 B	プラグイン可能なトランシーバモジュール	イーサネット モジュールで使用される銅線トランシーバモジュール、光トランシーバモジュール、物理コネクタ、およびケーブルについて簡単に説明します。
付録 C	ESD 防止に関する注意事項	ESD の危険性についての概要と、シャーシに静電気防止用リストストラップを正しく取り付ける手順について説明します。



(注)

サービス モジュールの説明および仕様については、このマニュアルでは取り扱いません。現在使用可能なサービス モジュールに関する情報は、サービス モジュールの個々のマニュアル セットを参照してください。

表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記	説明
太字	コマンド、コマンド オプション、およびキーワードは太字で示しています。
イタリック体	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。
[]	角カッコの中の要素は、省略可能です。
{ x y z }	必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
[x y z]	どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。
文字列	引用符を付けない一組の文字。文字列の前後には引用符を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も含めて文字列とみなされます。
screen フォント	システムが表示する端末セッションおよび情報は、screen フォントで示しています。
太字の screen フォント	ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示しています。
イタリック体の screen フォント	ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示しています。
^	^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します。
< >	パスワードのように出力されない文字は、かぎカッコ (< >) で囲んで示しています。

(注) は、次のように表しています。



(注) 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意は、次のように表しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。

ステートメント 1071 警告の定義



警告

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国語版を参照するには、各注意事項の番号と、装置に付属の「Translation Safety Warnings」の番号を照らし合せてください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料

Catalyst 6500 シリーズ スイッチの追加情報については、次のマニュアルを参照してください。

- 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Catalyst 6500 Series Switches』
- 『Site Preparation and Safety Guide』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Quick Software Configuration Guide』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Module Installation Guide』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Software Configuration Guide』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Command Reference』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』
- 『Catalyst 6500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』
- 『ATM Software Configuration and Command Reference Catalyst 5000 Family and Catalyst 6000 Family Switches』
- 『Catalyst 6500 Series Switches System Message Guide』
- MIB については、次の URL を参照してください。
<http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml>

マニュアルの入手方法および Service Request ツールの使用

マニュアルの入手方法、サービス リクエストの方法、および追加情報の収集方法については、次の URL で毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も記載されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

What's New in Cisco Product Documentation RSS フィードに登録し、リーダー アプリケーションを使用してデスクトップ上に内容が直接配信されるようにしてください。RSS フィードは無償のサービスで、シスコでは現在 RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト (<http://www.cisco.com/tac>) のドキュメントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

<http://www.cisco.com/jp/go/tac>

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイトのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ログイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってください。

<http://www.cisco.com/jp/register/>