

## 通用网关的内存信息

路由器	内存类型	插槽	缺省内存	最大内存	缺省配置(说明)
Cisco AS5350XM	主 SDRAM 系统闪存	2 1	512 MB 128 MB	1 GB 1 GB	
<b>Cisco AS5350</b>	主 SDRAM 共享内存 引导闪存 系统闪存	2 1 1 2	256 MB 128 MB 16 MB 64 MB	512 MB 128 MB 16 MB 64 MB	
Cisco AS5400XM	主 SDRAM 系统闪存	2 1	512 MB 128 MB	1 GB 1 GB	
Cisco AS5400HPX	主 SDRAM 共享内存 引导闪存 (3V) 系统闪存 (3V)	2 1 1 2	512 MB 128 MB 16 MB 64 MB	512 MB 128 MB 16 MB 64 MB	Cisco AS5400HPX 和 Cisco AS5400 使用不同的引导闪存和系统闪存 – 不可互换
Cisco AS5400	主 SDRAM 共享内存 引导闪存 (5V) 系统闪存 (5V)	2 1 1 2	256 MB 128 MB 16 MB 64 MB	512 MB 128 MB 16 MB 64 MB	Cisco AS5400HPX 和 Cisco AS5400 使用不同的引导闪存和系统闪存 – 不可互换
Cisco AS5850	RSC SDRAM 功能卡 SDRAMs		1 GB 128 MB	1 GB 128 MB	配备所有所需内存