

PCA؟ لرشنلا عون نم ققحتلا متي فيك

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيف يتم التحقق من نوع النشر في PCA؟](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحقق من نوع النشر في (Prime Collaboration Assurance (PCA).

كيف يتم التحقق من نوع النشر في PCA؟

يحتوي PCA على أربعة أنواع من النشر، وهي:

1. صغيرة

2. الوسيطة

3. كبير

4. كبير جدا

في بعض الأحيان وكجزء من عملية النشر، تحتاج إلى معرفة نوع النشر حتى تتمكن من التصييق على السبب الرئيسي أو المشكلات الأخرى المعروفة.

ويمكن التعرف على هذا الإجراء باستخدام التعليمات الخاصة بملف التكوين هذا.

1. سجل الدخول إلى PCA من CLI عبر القشرة الآمنة (SSH) مع منفذ 26.

2. قم بتسجيل الدخول كمستخدم مسؤول ثم قم بالتغيير إلى المستخدم الجذري.

3. اكتب المزيد /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties للعثور على نوع النشر كما هو موضح في هذه الصورة:

```
ade # more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties | grep deployment
# OVA deployment model
cpcm.deployment.model=small
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل