

# ةكبش ىلإ لوصول ةيناكمإ نيب قرفلا ام ىلع اهيلإ لوصول ةيناكمإ ةماعلا تنرتنإلا TMS في LAN ةكبش

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[ما الفرق بين إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت العامة وإمكانية الوصول إليها على شبكة LAN في TMS؟  
معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

### س. ما هو الفرق بين إمكانية الوصول إلى الشبكة المحلية (LAN) في TMS؟

أ. يجب أن تقوم TMS بتكوين الأجهزة حتى يمكنها الاتصال بخادم TMS والاتصال به. في العديد من المؤسسات، تختلف عناوين الوصول إلى TMS بالنسبة للأنظمة داخل شبكة المؤسسة وخارجها. يسمح لك هذا الإعداد بإعلام TMS بأي مجموعة من إعدادات الإدارة يجب تكوينها على هذا النظام.

يتم تعريف إعدادات الإدارة في صفحة الأدوات الإدارية < التكوين > الشبكة. تستخدم الأنظمة التي تم تعيينها إلى "يمكن الوصول إليها" على شبكة LAN العناوين "المحلية" بينما تستخدم تلك التي تم تعيينها على إنترنت العام العناوين "العامة".

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل