

# هيجوت رايخ TMS في ةلودجلا يني طعت ال اذامل ؟هديرأ يذلا لاصتال

## المحتويات

### [المقدمة](#)

[لماذا لا تعطيني الجدولة في TMS خيار توجيه الاتصال الذي أريده؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. لماذا لا تعطيني الجدولة في TMS إختيار إتجاه الاتصال الذي أريده؟

ألف - تحقق مما يلي:

لأنظمة محددة:

1. انتقل إلى الأنظمة < المتصفح.
2. حدد النظام.
3. حدد علامة التبويب إعدادات والتمرير إلى جزء إعدادات جدولة TMS.
4. تأكد من عدم وجود حد على إتجاه المكالمات المسموح بها في النظام.
5. إذا كنت ترغب في تحرير الإعدادات، فحدد تحرير الإعدادات في أعلى القسم وقم بالتحرير بشكل مناسب.

للحصول على نوع نظام محدد:

- قد لا يتمكن TMS من أتمتة المكالمات الصادرة من نوع النظام هذا. تحقق من مستند [دعم منتجات TMS](#) للتحقق من التوافق.
- لن تقوم TMS بأتمتة المكالمات الصادرة من الأنظمة (على سبيل المثال T150) التي تدعم نطاقا تردديا عريضا أقل من النطاق الترددي المحدد في النطاق الترددي العريض للمؤتمر. لتعيين النطاق الترددي للمؤتمر، انتقل إلى الحجز < مؤتمر جديد > جزء الإعدادات المتقدمة وقم بتعيين النطاق الترددي IP/ISDN بشكل صحيح.
- لا تسمح TMS بطلب عنوان IP إلى أجهزة H.323 التي توفر خدمات، مثل وحدات التحكم في الوصول إلى الوسائط (MCU) أو البوابات (باستثناء وحدة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MCU) الخاصة ببروتوكول TANDBERG بموجب تكوينات معينة).

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا