

# زاهجلا مسا وأ لاجملا مسا لاختدا يننكمي فيك TMS؟ لى لوخدلا ليجست دنع

## المحتويات

### المقدمة

[كيف يمكنني إدخال اسم المجال أو اسم الجهاز عند تسجيل الدخول إلى TMS؟](#)  
[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. كيف يمكنني إدخال اسم المجال أو اسم الجهاز عند تسجيل الدخول إلى TMS؟

أ. يمكن أن يكون اسم مستخدم Windows إما من حساب جهاز محلي، أو من حساب من مجال.

عند توفير اسم مستخدم، يجب تحديد المكان الذي يجب أن يكون الحساب منه لتجنب الخلط بين Windows لأنه يمكن تكرار اسم المستخدم نفسه عبر أماكن مختلفة. على سبيل المثال، هناك حساب محلي يسمى 'administrator' وهناك حساب على نطاق المجال باسم 'administrator'. عند إدخال اسم المستخدم، قم بإدخاله بالتنسيق:

• اسم المجال\اسم المستخدم أو

• اسم الجهاز\اسم المستخدم عند استخدام حسابات المستخدم المحلي

يجب أن يكون اسم المجال هو اسم NETBIOS للمجال. في بعض أنظمة التشغيل أو المستعرضات قد تحصل على حقل إدخال منفصل للمجال. في تلك الحالات، أدخل اسم المجال أو الجهاز في مربع المجال بدلا من حقل اسم المستخدم.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا