

Cisco تاجت نم مادختسا | يننكمي فيك TelePresence عم Voiptalk؟

المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني استخدام منتج TelePresence مع VoIPTALK؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال بـ Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence و Cisco TelePresence MCU MSE 8510 و Cisco TelePresence MCU 4505.

س. كيف يمكنني استخدام منتج TelePresence مع VoIPTALK؟

ألف - يتيح VoIPTALK للمستخدمين تسجيل المكالمات الهاتفية وإجراء المكالمات الهاتفية إلى مستخدمين آخرين في أي مكان في العالم باستخدام بروتوكول SIP. يمكن لمنتجات MCU و IP VCRs و IP GW تسجيل المكالمات وإجرائها باستخدام VoIPTALK من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الحصول على تسجيل دخول Voiptalk* لوحة Codian من <https://www.voiptalk.org/products/signup.php>. يتطلب ذلك عنوان بريد إلكتروني سيقومون بإرسال معرف وكلمة مرور إليه.
 2. انتقل إلى الإعدادات < SIP وأدخل التفاصيل التالية: لإعدادات تسجيل SIP، حدد Register MCU فقط للحصول على عنوان SIP، أدخل voiptalk.org بالنسبة لنوع مسجل SIP، حدد SIP القياسي لإدخال اسم المستخدم < VoIPTALK ID> من بريد إلكتروني إستهلاكي < لإدخال كلمة المرور > VoIPTALK كلمة مرور من بريد إلكتروني إستهلاكي < لعنوان وكيل SIP، أدخل nat.voiptalk.org:5065 لنقل الصادر، حدد UDP من أجل ترميز الفيديو: حدد H.263 للبرنامج ترميز الصوت: حدد G.711
 3. انقر فوق **تطبيق التغييرات**. سيتم تسجيل منتج Codian في VoIPTALK. يمكنك الآن الاتصال بين هذا وبين حسابات VoIPTALK الأخرى في أي من الإتجاهين عن طريق طلب معرف VoIPTALK. **ملاحظة:** يجب أن يكون أي جدران حماية بين نقطة النهاية ومنتج Codian على دراية SIP ويجب أن تكون المنافذ ذات الصلة مفتوحة للسماح برسائل الاتصال والوسائط. (راجع الأسئلة المتداولة [حول أي منافذ TCP/UDP تستخدم منتجات](#) [التشفير؟](#))
 4. إذا كنت ترغب في اتصال المتصلين مباشرة بمؤتمر، فقم بإضافة مؤتمر على وحدة التحكم في الإرسال (MCU) برقم معرف VoiceTalk. بدلا من ذلك، انتقل إلى الإعدادات < المؤتمر وللاستدعاءات الواردة إلى رقم غير معروف حدد إنشاء مؤتمر مخصص جديد. سيؤدي ذلك إلى إنشاء مؤتمر جديد بهذا الرقم في كل مرة يقوم المستخدم فيها بالاتصال. لاحظ أن هذا إعداد على مستوى الجهاز. (سيؤدي تعيين هذا الحقل إلى الرد التلقائي الافتراضي إلى توصيل الأشخاص بالرد التلقائي الرئيسي حتى يمكنهم الانتقال إلى مؤتمرات مختلفة.)
 5. بالنسبة لمستخدمي IP GW، يمكنك طلب أرقام PSTN من خلال VoiceTalk عن طريق إعداد قاعدة خطة طلب تقوم بتوجيه الرقم المستدعى إلى مسجل SIP.
- * كوديان ليس مسؤولا عن محتويات مواقع الويب الخاصة بجهة خارجية

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل