

في راسملا ةطيرخ نيوكتل تاسرامملا لصفأ ي لس لس تال مقررلا ةيمهأ Cisco IOS XE: ءارجإل او

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ةلكشملا](#)

[ب قارم كولس](#)

[عقوتملا CLICولس](#)

[اذه تدي اذامل](#)

[لحلل](#)

[ذيفنت ل ل هب ي صوملا بولس أ ل](#)

يضا رت فال ا ح ام س ل ا ل ا ي دؤي ح ي ص ر ي غ CLIC م ا د خ ت س ل ا 1. ل ا ث م

ل ا خ د ا ل ا ر م ا ن ع ر ظ ن ل ا ص غ ب ل س ل س ت ل ا ر م ا ة ن ا ي ص 2. ل ا ث م

[رارقلا](#)

ةمدقملا

، نيوكتل ا عضو ل خاد اه ضرعو راسم ةطيرخ نيوكتل ةح ي ح ص ل ا ة ق ي ر ط ل ا د ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي
ي لس لس ت ل ا م ق ر ل ا و (ض ف ر ل ا و ا ح ام س ل ا) ء ا ر ج ا ل ا د ي د ح ت ة ي م ه ا ي ل ع ص ا خ ل ك ش ب د ي ك ا ت ل ا م

ةيساسأ تامولعم

في ه نيوكت م ت ي ذ ل ا ر ا س م ل ا ة ط ي ر خ ل ا خ د ا ن ا و د ب ي ش ي ح ه ت ظ ح ا ل م م ت ا ك و ل س ل و ا ن ت ي و ه و
ع ق و ت م ر ي غ ل ك ش ب ح ا م س ل ل ر ي غ ت د ق ض ف ر ء ا ر ج ا م ل ص ا ل ا

ةلكشملا

م ق ر و (ض ف ر ل ا / ح ا م س ل ا) ء ا ر ج ا د ي د ح ت ن و د ر ا س م ة ط ي ر خ ل ا خ د ا م ت ا ذ ا ، Cisco IOS® XE في
ح ا م س ل ا د ا ر م ل ا ء ا ر ج ا ل ا م ي س ق ت ب م و ق ت (C L I) ر م ا و ا ل ا ر ط س ة ه ج ا و ن ا ف ، ح ي ر ص ل ك ش ب ي لس لس ت
ر ي غ ل ك ش ب ر ا س م ل ا ة ط ي ر خ ك و ل س ر ي ي غ ت ي ل ا ل ك ل ذ ي دؤي د ق و . ة ي ض ا ر ت ف ا ت ا د ا د ع ا ي ل ا ه ب
ة ل م ج ل ا ء ا ن ب ي ل ع ن ي ص ي ر ح ن و ل و و س م ل ا ن ك ي م ل ا ذ ا د و ص ق م

ب قارم كولس

نيوكتل ا ذه ق ي ب ط ت د ن ع


```
match ip address prefix-list ALL-VPN-FIX
```

لاخدإالارمأنع رظنلالاضغبلسلسلتلارمأةنايص. 2 لاثم

```
ASR1001-1(config)#route-map test deny 50
ASR1001-1(config-route-map)#^Z
ASR1001-1#show running-config | sec route-map
route-map test deny 50
ASR1001-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ASR1001-1(config)#route-map test permit 40
ASR1001-1(config-route-map)#^Z
ASR1001-1#show running-config | sec route-map
route-map test permit 40
route-map test deny 50
ASR1001-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ASR1001-1#show running-config | sec route-map
route-map test permit 40
route-map test deny 50
```

يديعاصتلاللسلسلتلالمقرلالزرغبموقت CLI نأال،الوأضفرلالعلمجلاخدإانم مغرلاليلع،
نويوكتلالرمأبسحسيلو.

رارقالا

فيعرتبامئاد مق Cisco IOS-XE، يراسملا طئارخنويوكت دنع:

- يسلسلتلالمقرلالا
- لعفلاو

ةيضارتفالال CLI تادادعإ بسبب عقوقوم ريغ كولس يلى كذب مايقلالا يفسلالا يدوي دق
هيجوتلالةسايس نويوكت تايلمع يلع طاफलلالايساسأارمأةقبيقدللا قورفاللا هذه مهف دعوي و
ةقبيقدللا.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا