

وأ FXOS Firepower 2100 رورم ةم لك نيوكت اهرييغت

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[عارجالا](#)

[ASA ةروص عم Firepower 2100 عارجا](#)

[FTD ةروص عم Firepower 2100 عارجا](#)

[نيوكت الابلطتم](#)

[ASA زمر عم Firepower 2100 ةلعل لاثم](#)

[FTD زمر عم Firepower 2100 ةلعل لاثم](#)

ةمدقملا

زاهج FirePOWER 2100 لىل عىلح ممدختسم لىل رىغي نأ steps ةقىثو اذه فصى

ةيساس الابلطتملا

تابلطتملا

ةيلال عىضاوملاب ةفرعم كىدل نوكت نأب Cisco ةصوت:

- Cisco Firepower FXOS

ةمدختسملا تانوكملا

ةغىص ةىجرمرب/زاهج اذه لىل عىل عىل ةقىثو اذه ةمولعمل تىسسأ:

- FPR 2100
- FXOS رادصلال 2.1 و 2.2 و 2.3

لباق نامأ زاهج ام نوكى نأ نكمى. ممدختسملا قىبطلال دوكل اقفو عارجال اذه رىغيغتى نىتقىرطلال ال ةىطغت متى. (FTD) ةيرانال ةقاطلا دىدهت دض عافد زاهج وأ (ASA) ةفىكتلل دن تىسسما اذه ةفى.

ممدختسم مساهىف نوكى ةىتلل ةزهجالل دن تىسسما اذه ةىل ةدراوال تامولعمل عاشنإ م (ىضار تىفال) حوسمملال نىوكتلا تاذ ةزهجالل نىفورعم ناىلحال رورملا ةم لك و لوؤسملا

ءارجإلإ

ءارجإ ASA ةروص عم Firepower 2100 ءارجإ

ببولسأ نمأ تلخد 1. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
scope security
```

مسا وه يلمل مءءءمسا نوكي ءي ح، هنيوك ت مء يءل مءءءمسا نم ققحت 2. ةوطخال
باسءل اءه لىل لوءل لىءسءل همءءءسا مءيس يءل باءءل

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security #
```

```
show local-user
```

يلمل مءءءمسا قاطن لءءأ 3. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
scope local-user username
```

مءءءمسا باءءل ةءءءل رورملا ةملك نىءىءب مق 4. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
set password
```

Enter a password:

Confirm the password:

مماظنللا نل وكتب ةكحللا مازلإاب مق 5. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user* #
```

```
commit-buffer
```

FTD ف ةروص عم Firepower 2100 ءارجل

(رم اوألا رطس ةهجاو) CLI لالخل نم FTD قل بطلاب لاصلتالا 1. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
connect ftd
```

"نل مدخلتس مل" لودج نم ءزج رل ءل ب موقل س مدخلتس مل ناك اذا امام ققحت 2. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
>
```

```
show user
```

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max  
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

مدخلتس مل باسحل رورملا ةملك نل ءل ب مق 3. ةوطخللا

```
> configure user password admin
```

```
Enter current password:
```

```
Enter new password for user admin:
```

```
Confirm new password for user admin:
```

نل وكتللا لاثم

ASA زمر عم Firepower 2100 لعل لاثم

<#root>

FPR-2100 login:

admin

password:

Admin123

FPR-2100#

scope security

FPR-2100 /security #

show local-user

User Name	First Name	Last name
-----------	------------	-----------

admin

FPR-2100 /security #

enter local-user

admin

FPR-2100 /security/local-user #

set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* #

commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

ةسلجلال نم جورخلال ليجستب مق، ححص لكشب لمعت اهانم دكأت، تاريغتلال ذيفنت دعب
ةديدلال رورمالا ةم لك مادختساب ىرخأ ةرم لوخدلال ليجستب مق مث
cisco.

<#root>

FPR-2100 /security/local-user #

top

FPR-2100#

exit

FPR-2100 login:

admin

password:

cisco

FPR-2100#

ديج ب تل دب سا ةم لك مي دق لا ،نوكي ةم لك لا تريغ ن ا ام

FTD زمر عم Firepower 2100 لى لثام

<#root>

Firepower-chassis#

connect ftd

>

show user

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

>

configure user password

admin

Enter current password:

oldpassword

Enter new password for user admin:

newpassword

Confirm new password for user admin:

newpassword

ةسل لال نم جور لال ليج س تب مق ،ح ي حص لك ش ب لم عت اهن ا نم دك ات ،تاري ي غت لا ذي فن ت دع ب
رورم لا ةم لك ةدي دج ل رورم لا ةم لك ما دخ ت سا ب ا ر خ ا ةرم لو خ د لا ليج س تب مق م ث

<#root>

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin
password:

newpassword

Firepower-chassis#

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل