

في مكححتل ةدحول ةنمآل ةيقرتل لشفت ماظنل ةينب ؛" عم (FMC) لكيلهل ةرادإ ؛" ةم و عدم ريغ x86_64 يساسأل

تايوتحمل

ةلأسم

لشفت 7.6.4 رادصلإلإ Cisco نم (FMC) نمآل ةيامحل رادج ةرادإ زكرم ةيقرت ةلواحم دنع
ماظنل ةينب ؛" هذه أطخل ةلأسر مادختساب دادعتسال نم ققحتل ءانثأ ةيقرتل ةيلمع
اضيأ ةلاقمل هذه مدقت . ةعباتمل نم ةيقرتل أطخل اذه عنمي . " ةم و عدم ريغ x86_64 يساسأل
لج /ngfw ليلدل ليدب ل

ةئيبل

- ةينقتل : Cisco Secure Firewall Firepower - 7.6
- ةرادإل - Cisco نم نمآل ةيامحل رادج : ةيقرتل ةينقتل (FMC / cdFMC / FDM) - 7.6
- 7.6.4 ل ةيقرتل ةلواحم ، FMC 7.6.2 : جم انربل رادصلإ
- x86_64 ةينب لمعت يتل ةيساسأل ةمظنأل لعل هتظحال نمكمي
- ماظن لعل NGFW/عقوتم ريغ ليلد دوجوب ةيقرتل لشف تالاح طبترت نأ نمكمي
FMC ل رذجل تافلمل
- ءاطخل تافرعمو ةقباسل تالاحل في اهيل راشمل ةلثاممل ةليدبل لولحلل واضارأل
Cisco نم

رارق

ريغ ليلد دوجو نع جتن يذل ةيقرتل لشف ديدحت ةيفيك ليصف تلاب تاوطخل هذه حضوت
ةيزهاج صحف ءانثأ يساسأل ماظنل ةينب أطخ ليغشت ليلد يذوي يذل ، NGFW/عقوتم
اهلحو ةيقرتل .

عضو في FMC مكححتل ةدحوب ةصاخل (CLI) رماوأل رطس ةهجاو ليلد لوصول
ءاربخل

ةيساسأل ةرادإل في مكححتل ةدحوب ةصاخل (CLI) رماوأل رطس ةهجاو ليلد لوخدل ليحستب مق
رذجل تازايتما لعل لوصولل ريبخلل عضو لخدأو (FMC).

```
> expert
admin@device:~$ sudo su
Password:
root@device:/Volume/home/admin#
```

```
mv /ngfw /ngfw.old
```

أريثأت ثدحت دق رماوأ وأ تاءارجإ ىلع يوتحت انه ةروكذملال ليصافتلنا ودي. نكمم :ريذحت
سسؤم لبق نم ةقباسلل رماوألأ وأ تاءارجإل ميريقت نم دكأتلأ ىجري. اهذيفنت مت اذا اريبك
اهب ةيصوتلأ وأ اهذيفنت لبق لامعأ ةدحو وأ مچحلأ ةطسوتمو ةريغص

ةيقرتلأ ةيزهاج صحف ليغشت دعأ

يتلأ تالاحلأ يف .ةيقرتلأ ةيزهاج نم ققحتلأ ليغشت ةداعإب مق ،ليلدلأ ةيمست ةداعإ دب
ةعباتم حيتي امم ،قباسلل أطخلأ ثودح نود ةعرب دادعتسالأ نم ققحتلأ رمي ،اهتطحالم مت
FMC ةيقرت.

هؤاشنإ متي ليلدلأ نم عونلأ اذه نأ ىلإ ةقباسلل تادجاوتلأ نم ةيفاضلأ تاطحالملأ ريش
اهحالصلأ واطخلأ فاشكتسأ فلم يف BASH تاطوفحم نم ققحت .أطخلأ قيرط نع ،ايودي
FMC يف ةلثامملأ رماوألل ذيفنت يأ عنمو فلملأ اذهل حيحصلأ ريغ عاشنإلأ ديكأتل

```
# cd command-outputs/  
# cat 'echo == ROOT ==_ cat root-.bash_history_ echo ""_ for USER in `ls -Volume-home-`_ do echo == _{U  
ngfw  
pigtail all -outfile /ngfw/var/common/configuration_import.log <=====  
sudo cat /ngfw/var/log/messages | grep sftunnel
```

حاجنب 7.6.4 ىلإ 7.6.2.1 FMC نم ةيقرتلأ لمكت ،ليدبلأ لحلأ قيبطت درجمب

ببسلأ

تافللملأ ماظن يف NGFW/عقوتم ريغ ليلد دوجو ببسب ةيقرتلأ ةيزهاج نم ققحتلأ لش يف
يساسألأ ماظنلأ ةينب حيحص ريغ لكشب ةيقرتلل ليصنلأ جمانربلأ فرعي .FMC ل يريذلأ
بقعت متي .ادجوم ليلدلأ اذه نوكتي امदन (مودم) i386 نم الءب (مودم ريغ) x86_64 اهنأ ىلع
ةلصلأ تاذبويعلأ تثدح .Cisco CSCws6999 نم عاطخلأ حيحصت فرعم تحت يريذلأ ببسلأ
Cisco نم عاطخلأ حيحصت فرعم ةطساوب هيلإ راشم وه امك ،ةقباسلل تارادصلأ يف
CSCvy95809.

ةلصلأ يذىوتحملأ

- يذلأ '/ngfw' ليلد ىلع FMC يوتحت - Cisco [CSCws69999](#) نم عاطخلأ حيحصت فرعم
ةيزهاجلأ نم ققحتلأ لش يف ببستي
- ليصنلأ جمانربلأ اعادتسإ متي - Cisco [CSCvy95809](#) نم عاطخلأ حيحصت فرعم
Crashinfo ىلع SFR يذلأ snort2 لغشي يذلأ 7.0 ىلإ ةيقرتلأ يف زاهجلأ لش يف و snort2 لغشي يذلأ 7.0
- [Cisco نم تاليزنلأ و ينفلأ معدلأ](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا