

في مكحتللا ةدحول ةنمآلا ةيقرتللا لشفت ماظنللا ةينب ؛ " عم (FMC) لكيلهلا ةرادا ؛" ةم و عدم ريغ x86_64 يساسالا

تايوتحمللا

ةلأسم

لشفت 7.6.4 رادصللا لىل Cisco نم (FMC) نمآلا ةيامحللا رادج ةرادا زكرم ةيقرت ةلواحم دنع
ماظنللا ةينب ؛ " هذه أطخللا ةلاسرر مادختساب دادعتساللا نم ققحتللا ءانثأ ةيقرتللا ةيلمع
اضيأ ةلاقمللا هذه مدقت . ةةباتملا نم ةيقرتللا أطخللا اذه عنمي . " ةم و عدم ريغ x86_64 يساسالا
/ngfw لىل دل لىل دب لىل

ةئيبلا

- ةينقتلا : Cisco Secure Firewall Firepower - 7.6
- ةرادلا - Cisco نم نمآلا ةيامحللا رادج : ةيعرفلا ةينقتلا - 7.6 (FMC / cdFMC / FDM)
- 7.6.4 لىل ةيقرتللا ةلواحم ، FMC 7.6.2 : جم انربلا رادصللا
- x86_64 ةينب لىل ةساسالا ةمظنالا لىل ءتظحاللا نمكي
- ماظن لىل NGFW/عقوتم ريغ لىل دوجوب ةيقرتللا لشفت تالاح طبترت نا نمكي
FMC لىل رذجل تافللملا
- ءاطخللا تافرعمو ةقوباسلا تالاحلا لىل اهليل راشملا ةلثامملا ةلديبلا لولحللا و ضارعالا
نم Cisco

رارق

ريغ لىل دوجو نع جتن يذلا ةيقرتللا لشفت ديدحت ةيفيك لىل صفتلاب تاوطخللا هذه حضوت
صحت ءانثأ يساسالا ماظنللا ةينب أطخل لىل لشفت لىل دوي . اهلا و NGFW/عقوتم
ةيقرتللا ةيزهاج .

عضوي ف FMC مكحتللا ةدحوب ةصاخلا (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو لىل لوصوللا
ءاربخللا

ةساسالا ةرادلا لىل ف مكحتللا ةدحوب ةصاخلا (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو لىل لوخدلا لىل جستب مق
رذجل تازايتما لىل لوصولل ريبخللا عضو لخدأو (FMC)

> ريغ

```
admin@device:~$ sudo su
```

:رورملا ةملك

root@device:/Volume/home/admin#

هتايوتحم درس اورنجلال ليلدلا لى لقتنا

NGFW. دلجملا دوجو نم ققحتلل لئال دلا عي مج درسو (/) رنجلال لى ليلدلا ري غتب مق

root@device:/Volume/home/admin# cd /

root@device:/# ls -Halts

NGFW (دوجو ظحال) جارخال لاثم

فلأ 101 عومجملا

906:51 TMP ي ناكل نوناك 4.0k رنجلال 23 DRWXrwxrwt راي عم

1.0k drwxr-xr-x 6 root 1.0k ريان 906:50 ليمحتلا

...

4.0K drwxr-xr-x 3 root 4.0K dec 2 11:28 ngfw <=====

...

ةيقرتلا ةيزه اج نم ققحتلا لشف تالجس ةعجارم

ماظنلا ةينب لى لريشت يتلا ددحما اطلخا لاسرل دادعتسالا نم ققحتلا تالجس صحف
ةم وعدملا ريغ يساسالا

*****: لشفلا ص: *****

[260108 12:35:56:668]

اسما ي صنلا جم انربلا م سا 000_start/000_check_platform_support.sh

يه ةم وعدملا (ةيرام عملال) ةينبلا . ةم وعدم ريغ x86_64 يساسالا م اظنلا ةينب : حداف اطلخ : دادرتسالا لاسر
i386.

AA

/ngfw ليلدلا ةيمست ةداعل : ليلدلا لجال ذيفنت

ع نمي اذهو . /ngfw.old لى ل (ادوجوم ناك اذا) /NGFW ليلدلا ةيمست ةداعل مق ، ةلكشملا لجال
يساسالا م اظنلا ةينب لى لع ئطاخ لكشب فرعتلا نم ةيقرتلا لى لى صنلا جماربال

mv /ngfw /ngfw.old

اريتات شحت نأ نكمي رماوا و اتاءارج لى لع يوتحت انه ةروكذملا لى لى صافتلا نأ و دبي : ريذحت
ةسسؤم لبق نم ةقباسلا رماوالا و اتاءارجلا مبيقت نم دكأتلا لى لى جري . اهذيفنت مت اذا اري بك
اهب ةيصوتلا و اهذيفنت لبق لامعأ ةدحو و امجلا ةطسوت مو ةريغص

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا