

عضولال ىلإ جمدمال UCS C-Series عضو نيوكت IMM ىلع لقتسمال

تايوتحملال

[قمدمال](#)

[قيساسال تابلطتمال](#)

[تابلطتمال](#)

[قمدمتسمال تانوكمال](#)

[قيساسال تامولعم](#)

[نيوكتال](#)

[لقتسمال عضولال ىف مداخلال عضو](#)

[مدخلال نييغت عاغلال 1. ةوطخلال](#)

[مدخلال ذفانم نيوكت عاغلال 2. ةوطخلال](#)

[قيضارتفالال تادادعالال ىلإ CIMC رييغت 3. ةوطخلال](#)

[لقتسمال عضولال ىلإ CIMC نيوكت تب مق 4. ةوطخلال](#)

[تابلال جماتربال رادصال نيوكت ةداعل](#)

[Host Upgrade Utility \(HUU\) ISO لىزنت 1. ةوطخلال](#)

[HUU ISO ةطريخو KVM قالطا 2. ةوطخلال](#)

[HUU ISO مادختساب ديومتال 3. ةوطخلال](#)

[ىلإال رادصالال نيوكت ةداعل 4. ةوطخلال](#)

[Cisco Intersight ىلإ Integrated Server](#)

[قيضارتفالال عنصمال تادادعال ىلع VIC و BMC نييغت 1. ةوطخلال](#)

[مدخلال ذفانمك اهنىوكت ةداعل تمت ىتال ذفانمال 2. ةوطخلال](#)

[مدخلال نييغت ةداعل 3. ةوطخلال](#)

[قحصلال نم ققحتال](#)

[قلىص تاذ تامولعم](#)

قمدمال

بولسأ ىلإ Intersight Managed Mode ىف جمدم UCS-C sery لوحى نأ عارجلال ةقيثو اذه فصى
لقتسم.

قيساسال تابلطتمال

نيوكتال اذه ةلواحم لبق تابلطتمال هذه كيذل نأ نم دكأت

- C ةئفال نم مداخل لصتم رتويبمك زاهج
- ةشاشال
- KVM لبك
- حيتافمال ةحول
- ةرادال ذفنمب لىصوتلل لوأل لىجلال نم لباك

تابللطتمل

ةللالتل علضاولاب ةفرعم كلدل نوكت نأب Cisco لصول

- (UCS) ةدوومل ةبسوخل ةمظنأ تامقلمل لساسأل مهفل
- Intersight Managed Mode (IMM) عضول لساسأل مهفل
- Cisco نم (CIMC) ةلماكلتمل ةرادلل ل ف مكحتل ةدوول لساسأل مهفل
- تاكلشلل لساسأل مهفل

ةمدختسمل تانوكمل

- (IMM) رادمل Intersight عضو
- تباثلل جمانربل نم (3.24007) 4.3 رادصلل
- ةلجللسنل تاطابلرلل 6536
- UCSC-C220-M5SX


ةصاخ ةللمعم ةئلبل ل ةدوومل ةزهألل نم دنتسمل اذه ل ةدراول تامولعمل عاشنل مت
تناك اذل. (لضارفل) حوسمم نلوكتب دنتسمل اذه ل ةمدختسمل ةزهألل علمل تادب
رمل لال لمحتمل رلثألل كمهف نم دكأف، للغشئل دلق كلكبش

ةلساسأ تامولعم

الادبتسل ةكبشلل ةللهم اهل بلطلل لائل تالاحل ل ةبولطم ةللمعل هذه نوكت
فاشتكال لاملل مداخلل حمسل الل لقلأ تباثل جمانرب عم اهنم عزج لصلو

نلوكتل

لقتسمل عضول ل ف مداخل عضو



اهزيكـرت كـفـبـمـقـوـثـالـثـلـا طـاقـنـلـا يـفـرـقـنـا مـثـ

...

Search

Filters

5 results

Export

Name	Health	User Label	Slot Id	Model	Serial
FI-6536-1	Critical		N/A	UCSC-C220-M5SX	WZP22460WCD
FI-6536-1-1	Critical		1	UCSX-210C-M7	Power
FI-6536-1-3	Healthy		3	Turn On Locator	System
FI-6536-1-6	Healthy		6	Reset CMOS	Profile
FI-6536-1-8	Critical		8	Reset vKVM	VMware

Lock Front Panel

Rediscover

Decommission

Secure Erase

Certificate

Reboot Management Controller

Clear TPM

Reset Memory Errors

Set Asset Tag

Set User Label

Disable Tunneled vKVM

Download System Event Log

Clear System Event Log

Install Operating System

Upgrade Firmware

Launch vKVM

Launch Tunneled vKVM

Start Alarm Suppression

Open TAC Case

Set License Tier

Collect Tech Support Bundle

تابلط بيوبتال ةمالع في ليغشتال افاقي مدقت نم ققحتال كنكمي :ةطحال

لاجم فيرعت فلم > "ةيفيللل ةينيبلا تالصوملا تالاصتإ" بيوبتلاةمالع ىلإ لقتنا
 ذفنملاةسايس ددحو UCS

The screenshot displays the 'Fabric Interconnects' section of the Cisco UCS Manager. The top navigation bar includes 'Dashboards', 'Operate', 'Servers', 'Chassis', 'Fabric Interconnects' (highlighted with a red box), 'HyperFlex Clusters', 'Virtualization', and 'Integrated Systems'. The main content area shows a summary of interconnects with various status indicators (Health, Connection, Contract Status, Bundle Version, NC-OS Version, Models) and a table of interconnect details. The table has columns for Name, Health, Model, Bundle Version, UCS Domain Profile, Total Ports Used, Available Ports, User Label, and Admin Evacuation M. The 'UCS Domain Profile' column is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'IMM-6536' profile for the 'FI-6536 FI-B' interconnect.

Name	Health	Model	Bundle Version	UCS Domain Profile	Total Ports Used	Available Ports	User Label	Admin Evacuation M.
FI-6536 FI-A	Critical	UCS-FI-6536	4.3(4.240074) 4	IMM-6536	51	10	41	Disabled
FI-6536 FI-B	Critical	UCS-FI-6536	4.3(4.240074) 4	IMM-6536	51	9	42	Disabled

← UCS Domain Profiles

IMM-6536

Actions

Details

Status: OK

Name: IMM-6536

User Label: -

Fabric Interconnect A: FI-6536 FI-A

Fabric Interconnect B: FI-6536 FI-B

Template Name: -

Last Update: Jan 27, 2025 6:16 PM

Policies

Port Configuration | VLAN & VSAN Configuration | UCS Domain Configuration

^ Fabric Interconnect A Configured

General

Port: 6536-IMM-PORT-A_Native


Ports | Port Channels

6536-IMM-PORT-A_Native

Ethernet Uplink Port Channel | Server | Unconfigured | FC Uplink

رقنا. مداخل ذفنمك اهنيوكت مت يتي تالاحال ذفانملا دح، ذفانملا راودأ بيوبتلا عمال ع ي ف ررك. لاجملا فيرعت فلم رشن دواعوا تاريغيغتلا ظفح. نوكمريغك رودلا دحو نيوكت قوف Fabric Interconnect B. ىلع ءارجإل سفن

The screenshot shows the 'Edit' configuration page for a port. The left sidebar has a 'Port Roles' section highlighted with a red box. The main area shows the 'Port Roles' tab, with a 'Configure' button and a table of port roles. A red arrow points to the 'Port Roles' tab.



ةيضا رتفال تاداعإلإىل CIMC ريغت 3. ةوطخل

ةقاطل كالسأ ةلازاو مداخل لىغشت فاقىإب مق

ىرخأ ةرم ةقاطل كالسأ لىصوتب مق م ث نىتقىقد ةدمل رظتنا

حىتافم ةحولو ةشاش مادختساب مداخلاب مكحتللا ةدحو ذفنمب KVM لبك لىصوتب مق

نىوكت ةادأىلإ لوخدلل F8 طغضاو Cisco ةمئاقىلإ لصت ىتح مداخللا دىهمت ةىلمع بقار
ةدعاسمل Cisco IMC



Copyright (c) 2024 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics

Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot

Bios Version : C220M7.4.3.4a.0.0513242027

Platform ID : C220M7

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 6454S

Total Memory = 256 GB Effective Memory = 256 GB

Memory Operating Speed 4800 Mhz

Cisco IMC IPv4 Address : 10.31.

Cisco IMC MAC Address : EC:F4:0C:1C:0E:42

Entering CIMC Configuration Utility ...

Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.

NIC Properties

NIC mode		NIC redundancy	
Dedicated:	☒	None:	☒
Shared OCP:	☐	Active-standby:	☐
Cisco Card:		Active-active:	☐
Riser1:	☐	VLAN (Advanced)	
Riser3:	☐	VLAN enabled:	☐
MLom:	☐	VLAN ID:	1
Shared OCP Ext:	☐	Priority:	0

IP (Basic)

IPV4:	☒	IPV6:	☐
DHCP enabled	☐		
CIMC IP:	1.1.1.11		
Prefix/Subnet:	255.255.255.0		
Gateway:	1.1.1.1		
Pref DNS Server:	1.1.1.2		

Smart Access USB

Enabled ☐

<Up/Down>Selection <F10>Save <Space>Enable/Disable <F5>Refresh <ESC>Exit
<F1>Additional settings

يضا رتفال ا عن صملا دادعإ نيكمت و F1 ىل ع طغضا

Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.

Common Properties

Hostname: C220-W2P26360761-API
Dynamic DNS: ☒
DDNS Domain:

FactoryDefaults

Factory Default: ☒

Default User(Admin)

Enter New Default User password:
Re-Enter New Default User password:

Port Properties

Auto Negotiation:	☒	Admin Mode	Operation Mode
Speed[1000/100/10Mbps]:	Auto	1000	
Duplex mode[half/full]:	Auto	full	

Port Profiles

Reset: ☐
Name:

<Up/Down>Selection <F10>Save <Space>Enable/Disable <F5>Refresh <ESC>Exit
<F2>Previous Page

مداخل لى غشت ة داع وا تاريخى غتال ظفحل F10 لى طغضا

لقتسمال عضوال لى CIMC نيوكتب مق 4. ةوطخل

نيوكت ةاا لى لوخلل F8 طغضاو Cisco ةمئاق لى لصت ىتح مداخل دىهمت ةىلمع بقار
Cisco IMC ةرم ةدعاسمال Cisco IMC

ىلالتال نيوكتال قىبطت:

- صصخم لى ددحمال (NIC) ةكبشال ةهجاو ةقاطب عضو
- IP لى IPv4
- رتويبمكلاب ةصاخال اهسفن ةىعرفال ةكبشال ف IP دوجو عم CIMC IP
- ءيشال لى NIC راركت
- VLAN ال

```
Cisco IMC Configuration Utility Version 2.0 Cisco Systems, Inc.
*****
NIC Properties
NIC mode                               NIC redundancy
Dedicated:                             [X]          None:                             [X]
Shared OCP:                             [ ]          Active-standby:                   [ ]
Cisco Card:                             Active-active:                   [ ]
  Riser1:                               [ ]          VLAN (Advanced)
  Riser3:                               [ ]          VLAN enabled:                    [ ]
  MLom:                                 [ ]          VLAN ID:                         1
Shared OCP Ext:                         [ ]          Priority:                        0
IP (Basic)
IPv4:                                   [X]          IPv6:                             [ ]
DHCP enabled                           [ ]
CIMC IP:                               11.11.11.11
Prefix/Subnet:                         255.255.255.0
Gateway:                               11.11.11.1
Pref DNS Server:
Smart Access USB
Enabled                                 [ ]
*****
<Up/Down>Selection  <F10>Save  <Space>Enable/Disable  <F5>Refresh  <ESC>Exit
<F1>Additional settings
```


مداخل لى غشت ة داع وا تاريخى غتال ظفحل F10 لى طغضا

بىو ضرعتسم حتفاو مداخل لى ةىلعلال ةرااال ذفنمب رتويبمكلال لىصوتب مق

ااونع مدختسا <https://x.x.x.x> هنىوكتب تمق ىذل IP



يالحال CIMC رادصلو CIMC هجوم ضرع:



تباتال جمانربال رادصل نيوكت ةداعإ




نيوكت دداعإب ددشب ىصوي، Intersight، ىرخأ ةرم كىدل مداخلال جم دةلاح ىف: ةطخال م
ت.بائالال جم انربال رادصلإ

Host Upgrade Utility (HUU) ISO لىزننن 1. ةوطخال

software.cisco.com. بىولال عقوم ىل ع HUU ISO لىزننن كنكمى

HUU ISO ةطىرخو KVM قالطإ 2. ةوطخال



تايلمعالاىلإحفصتو، KVM بيوبت ةمالع عيسوت كنكمي، لضفت تنك اذا: ةظحالم
KVM. قالطإ رقناو ماظنلا >

Dashboard

Server Details

Product Name
UCS C220 M7S

Serial Number
WZP26360761

UUID
33945D85-3B96-452A-829D-83BE4B18B98D

PID
UCSC-C220-M7S

CIMC Information

IP Address
10.31.123.30

Host Name
C220-WZP26360761-API

MAC Address
ECF4:0C:1C:0E:42

Current Time
Fri, Jan 31, 2025, 03:18:12 PM

Firmware Version
4.3(4.240152)

Timezone
UTC

Chassis Status

Overall Server Status Good

Overall DIMM Status Good

Power Supplies Good

Overall Storage Status Good

Power State On

Temperature Good

Fans Good

Post Completion Status Completed

Locator LED Off

Processors & Memory

CPU
2

Cores
64

Threads
128

Cores Enabled
64

CPU Speed (Mhz)

Memory Capacity (MB)
262144

Clock Speed (Mhz)
4800

Effective Memory (MB)
262144

Memory Layout

KVM Console

Actions ^

CIMC Reboot

Launch KVM

Ping

Turn On LED

Power

System

Console

File

View

Macros

Tools

Power

Boot Device

Virtual Media

Chat

UCS C220 M7S


WZP26360761

2


4800

262144

KVM مكنحت ةدحو عجار ،نيميلا ىلع مٲ CIMC ىلإ لقتنا ،يلاحلا رادصإلل HUU ليزنت درجمب فلم نيعتب مقو vKVM-Mapped vDVD قوف رقنا مٲ ،ةيرهاظلا طئاسولا ىلع اهتلازاب مقو ISO:



ةطيرخلل CD/DVD صرق ىلع HUU طيطخت:



HUU ISO مادختساب ديهمتلا 3. ةوطخل

ىلإ لوخدلل F6 طغضاو Cisco ةمئاق ىلإ لصت ىتح ديهمتلا ةيلمع بقارو مداخلا ديهمت دعأ ديهمتلا ةمئاق.



Copyright (c) 2024 Cisco Systems, Inc.

Press <F2> BIOS Setup : <F6> Boot Menu : <F7> Diagnostics

Press <F8> CIMC Setup : <F12> Network Boot

```
Bios Version : C220M7.4.3.4a.0.0513242027
```

Platform ID : C220M7

Processor(s) Intel(R) Xeon(R) Gold 6454S

Total Memory = 256 GB Effective Memory = 256 GB

Memory Operating Speed 4800 Mhz

Cisco IMC IPv4 Address : 10.31.

```
Cisco IMC MAC Address : EC:F4:0C:1C:0E:42
```

```
Entering Boot Menu ...
```

:هتي ڏيکاريل HUU ISO دي همت ل vKVM-Mapped vDVD راڻ ددح


Please select boot device:

UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00

UEFI: Built-in EFI Shell

Enter Setup

↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults



قئاقء ءءء HUU ISO لئمءء قءرءء سئ ءق: ءءءءالم

ئللءءء راءصءءء نئوءء ءءاءء 4. ءوءءءء

Cisco ءءارب صئءءء ءئقءءءء لوءقوء HUU ISO لئمءء مءئ نأ ءء رءءءنأ



HOST UPGRADE UTILITY

Cisco Software License Agreement

IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. DOWNLOADING, INSTALLING OR USING CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

CISCO SYSTEMS, INC. OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTWARE INSTEAD OF CISCO SYSTEMS, INC. ("CISCO") IS WILLING TO LICENSE ITS SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT PLUS ANY ADDITIONAL LIMITATIONS ON THE LICENSE SET FORTH IN A SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING THE PRODUCT (COLLECTIVELY THE "AGREEMENT"). TO THE EXTENT OF ANY CONFLICT BETWEEN THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT AND ANY SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT, THE SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT SHALL APPLY. BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT (COLLECTIVELY, "CUSTOMER") TO THE AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT, THEN CISCO IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY RETURN THE SOFTWARE (INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANY WRITTEN MATERIALS) FOR A FULL REFUND. OR, IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS PART OF ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL REFUND. YOUR RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPIRES 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM CISCO OR AN AUTHORIZED CISCO RESELLER, AND APPLIES ONLY IF YOU ARE THE ORIGINAL END USER PURCHASER. THE FOLLOWING TERMS OF THE AGREEMENT GOVERN CUSTOMER ACCESS AND USE OF EACH CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE ("SOFTWARE"), EXCEPT TO THE EXTENT (A) THERE IS A SEPARATE SIGNED CONTRACT BETWEEN CUSTOMER AND CISCO GOVERNING CUSTOMER USE OF THE SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE INCLUDES A SEPARATE LICENSE AGREEMENT OR THIRD PARTY LICENSE AGREEMENT AS PART OF THE INSTALLATION AND/OR DOWNLOAD PROCESS GOVERNING CUSTOMER USE OF THE SOFTWARE. TO THE EXTENT OF A CONFLICT BETWEEN THE PROVISIONS OF THE FOREGOING DOCUMENTS, THE ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE


Reject

Accept

طيشنتو شي دحت ىلع رقنا م ث ،تانوكمال عي مج ددحو مدقتمال عضولا ىل لقتنا

ل.ليغشتال اداعاب مداخال موقيو ةروصلال اداعا نم يهتني ىتح رظتنا

Integrated Server ىل Cisco Intersight



في CIMC وVIC ئىيىاهم طببض ةداعإ مهمال نىم Intersight، عم مداخلال جمى لبق :ةطخال م
لكشب اهنىوكت نكمى ىتح ةيضاىرتفالال عنصمىل تاداعإ تاداعإ تاداعإ تاداعإ تاداعإ
حىحص.

ةيضاىرتفالال عنصمىل تاداعإ ىلع VIC و BMC نىيىعت 1. ةوطخال

تاداعإ ىلإ طببض ةداعإ > ةرادإل ةدعاسم تاودأ > تااءارج > ةدعاسم تاودأ > ةرادإ ىلإ لقتنا
ةيضاىرتفالال عنصمىل:

Cisco Integrated Management Controller

Administra...

C220-WZP26360761-API

User Management

Networking

Communication Services

Security Management

Event Management

Firmware Management

Utilities

Admin Utilities

Operation	Status
Last Technical Support Data Export	Status Last Generated Time Cancel
Cisco IMC Last Reset	Status
Cisco IMC Configuration Import/Export	Action Status Diagnostic Message
PID Catalog	Upload Status Activation Status Current Activated Version
Inventory Data	Status
VIC Adapter Import/Export	Action Status Diagnostic Message

Export Technical Support Data

Generate Technical Support Data for Local Download

Import Configuration

Export Configuration

Reset to factory Default

Generate NMI to Host

Add/Update Cisco IMC Banner

Download Hardware Inventory Data to Local Download

Export Hardware Inventory Data to Remote

Disable Secure Adapter Update

Enable Smart Access USB

Actions

Admin Utilities

Power

System

User Management

Networking

Communication Services

Security Management

Event Management

Firmware Management

Utilities

Admin Utilities

Operation	Status
Last Technical Support Data Export	Status
Cisco IMC Last Reset	COMPLETED (100%) Thu, 30 Jan 2025 10:28:12 +0000
Cisco IMC Configuration Import/Export	aborted NONE NONE NONE
PID Catalog	N/A N/A N/A
Inventory Data	COMPLETED
VIC Adapter Import/Export	NONE NONE (N/A) NONE
Factory Default Status	N/A N/A

Reset to factory Default

Reset to factory Default Setting of

Adapter Card MLOM

BMC

BMC

Storage


Cisco Tri-Mode 24G SAS RAID Controller w/4GB Cache

VIC

Adapter Card MLOM

Reset

Cancel




هذه دتة لاج في .ةضارت فالال نيزختال ةزهجأ لىل نىيىعتال ةداعل مزلل ال :ةطحال م
صارقال لىل ةبوتكمال تانايبال او ةرهاظال صارقال تالكرحم حسمب رايخال اذه موقى

مداخ ذفانمك اهنىوكت ةداعل تمت يىتال ذفانمال 2. ةوطخال

لاجم فىرعت فلم > "ةفىفىللل ةنىنلبال تالصولمال تالاصتال" بىوبتال ةمالع لىل لقتنا
ذفنمال ةسايس ددحو UCS


ةنوكم رىغ ةلاحك اهنىوكت مت يىتال ةقباسلال ذفانمال ددح .ذفانمال راودأ بىوبتال ةمالع فى
فىرعت فلم رشن دعأو تارىفىتال ظفحا .مداخ ذفنمك ذفنمال رود ددحو نىوكت قوف رقنا
Fabric Interconnect B لىل عارجال سفن ررك م ،لاجمال





ينبغي للـ طبر لل ذفانم ذفانم ب ةكبش لل ئي اهام نم ةبولطم لل ذفانم لل لصوت ةيفي لل.

مداخل نيي عت ةداع 3. ةوطخ لل

مداخل ل لصتم لل Fabric Interconnect دح . ةي ن لل طبر ذفانم بي وبت لل ةمال ع ل ل قتنا دح . مداوخل دح اهما دختس افاقي مت ي لل ةقطنم لل ي فو ت الاصل ت بي وبت لل ةمال ع قوف رقنا . هنيي عت دعو مداخل



تابلط بي وبت لل ةمال ع ي ف مداخل فاشتكا ةي لمع ةبقارم كنكمي .



ءءءلل قئاقء ءء فاشءكإلا قرءءسئ ءق :ءظءالم

ءءصللا نم ققءءلا

ءءءصل لكشب هءمء مء C ءلسلسلا مءا ءا CLI رء ءكأءلل وءءصللا نم ققءءلا ضارءأل

رمال اذه لي غشت كنكمي:

```
6536-A(nx-os)# show interface chassis-info
Adapter Mode Flags:  I - CIMC IMM mode
                     U - CIMC UCSM mode
                     S - CIMC Standalone mode
                     Y - NCSI Yes
                     N - NCSI No
```

Chassis ID Port	Chassis Port State	Remote Uplink	Chassis Model	Serial	Module Model	Serial	Adapter Mode
1 Br-Eth1/21/1	Active	1	UCSC-C220-M5SX	WZP22460WCD	UCSC-MLOM-C25Q-04	FCH22337SV2	I-Y

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Intersight رادمل اعضول ا نيوك ت ليلد](#)
- [Cisco UCS C-Series ةلماك تمل ا ةرادال ا مكحت ةدحول رمل األ ا رطس ةهجاو نيوك ت ليلد 4.3 رادصال ا، Servers Integrated Management Controller](#)
- [Cisco Systems - تادنت سمل او ينقتل ا معدل ا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا