

# ىلع ةئيبىل ةقىدص تنرثي ةكبش نيوكت 200/300 ةئف ةرادمىل تالوحمىل

## فدهل

نوكي، ةقىرطال هذبه. لوحمىل يف ةقاطال كالهتسإ للقت ةزيم يه رضخأ تنرثي  
لوحمىل ليغشت فيلاكت ضفخم تي امك، ةئيبىل ةقادص رثكأ لوحمىل

200/300 Series رادمىل لوحمىل ىلع رضخأ تنرثي نيوكت ةيفي ك لاقمىل اذه حرشي

## قىبطلل ةلباقىل ةزهجأىل

· SF/SG 200 و SF/SG 300 Series ةرادمىل تالوحمىل

## جماربىل رادصىل

· رادصىل 1.2.7.76

## ةيملىل ةئيبىل ةقىدص تنرثي ةكبش نيوكت

نم ةرادمىل تالوحمىل تاهجاو عيمج ىلع رضخأ تنرثي نيوكت ةيفي ك مسقلىل اذه حرشي  
200/300 ةلسلسل

> ذفانمىل ةرادىل رتخاو بىول نيوكت ل ةدعاسمىل ةادألىل لىل لوخدلىل ليجستب مق 1. ةوطخلىل  
صئاصخلىل ةحفص حتف م تي. صئاصخلىل > رضخألىل تنرثي

## Properties

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding port based parameters on [Port Settings](#) page.

Energy Detect Mode:  Enable

Short Reach:  Enable

Power Savings: 83 %

Cumulative Energy Saved: 0 Watt Hour

Port LEDs:  Enable

Apply

Cancel

عضو نيكم تلي نيكمم رايتخالا ةناخ دح، ةقاطلا فاشتك ا عضو ل قح ي ف 2. ةوطخالا اذ بولسأ اذ ريغي، ةطشنلا ريغ طباورلل. طشن ريغ طابتر ا ل ع ةقاطلا فاشتك ا up. ل ذفنم لل ةيرادل الال ل ع ظفاحي ك لذ عم نأ ريغ، طشن ريغ بولسأ ل ا ةوطخ ل و ح م ل ل ةقاطلا كالهتس ا ل ع ةيل م ع ل ا هذ ي دؤت

ري ص ق ل ا ي د م ل ا ني ك م ت ل enable رايتخالا ةناخ دح، ري ص ق ل ا ي د م ل ا ل ق ح ي ف 3. ةوطخالا ل و ط ل ل ي ل ح ت د ع ب. ل و ط ل ا ة ري ص ق ت ال ب ك ل ا ل ع ةقاطلا ري ف و ت ل ع ة زي م ل ا هذ ل م ع ت ةقاطلا م ا د خ ت س ا ط ب ض م ت ي، ل ب ك ل ا

رضخالا تنرثي ال ا ني ك م ت عم ةرفوم ل ا ةقاطلا ةقاطلا ري ف و ت ل ق ح ض ر ع ي: ةظحالم

ةرم رخأ ذنم ةظوفح م ل ا ةقاطلا ةي م ك ةظوفح م ل ا ةي م ك ا ر ت ل ا ةقاطلا ل ق ح ل ا ض ر ع ي: ةظحالم ل و ح م ل ا د ي ه م ت ة د ا ع ا ه ي ف م ت

ءاغل اب مق، ةقاطلا كالهتس ا ن م ل ل ق ت ل ل LED ءاوضأ ل ق ح ي ف (ي رايتخا). 4. ةوطخالا ةهجاو ل ع LED طاشن ل ي ط ع ت ل ني ك م ت رايتخالا ةناخ د ي د ح ت

ك ب ص ا خ ل ا ني و ك ت ل ا ظ ف ح ل ق ي ب ط ت ق و ف ر ق ن ا 5. ةوطخالا

ا ت ق و م ة ك ب ش ل ا ل ا ص ت ا ع ط ق م ت ي، ني و ك ت ل ا اذ د ع ب: ةظحالم

رضخالا تنرثي ال ا ذفنم ت ا د ا د ع ا

ة.ني عم ةهجاو ىلع رضألأا تنرثيإلا ليطعت/تنيكمت ةيفي ك مسقلا اذه حرشي

نوئي نأ لبق حيحص لكشب ماعلا رضألأا تنرثيإلا نيوكت لامكإ بجي :ةظالم  
ريثأت ي رضألأا تنرثيإلا ذفنم نيوكتل

## ةيفرلال ةهجاولا نيوكت

ةدحاو ةهجاو ىلع رضألأا تنرثيإلا ليطعت/تنيكمت ةيفي ك يفرلال مسقلا اذه حرشي

> ذفانملا ةرادإ رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا  
ذفنملا تاداعإ ةحفص رهظت . ذفنملا تاداعإ > رضألأا تنرثيإلا

### Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on [Properties](#) page.

**Global Parameter Status**

Energy Detect Mode: Enabled      Short Reach Mode: Enabled

Port Setting Table Showing 1-18 of 18  per page

Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach			Cable Length
		Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	
<input checked="" type="radio"/>	1	GE1	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	

لكشي نأ ديرت تنأ نراقلا نم يكلسال رز تقطوط 2. ةوطخلا

ذفنملا دادعإ ريرحت ةذفان رهظت .ريرحت قوف رقنا 3. ةوطخل

Interface:	Port	GE1	▼
Energy Detect:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable	
Short Reach:	<input checked="" type="checkbox"/>	Enable	

هذه نيكمتل enable رايتخاله ةناخ دح ،ةقاطلا فاشتك ل قح يف (يرايته). 4. ةوطخل  
ريغ عضولا لىل ةطشنل ريرغ تاطابترالا ةزيملا هذه لقنت .دحمل ذفنملا لىل ةزيملا  
up. ةلاحب ذفنملا ةرادلا ةلاحل يقبتو ةقاطلا كالهتسا لىل قتل طشنلا

هذه نيكمتل enable رايتخاله ةناخ دح ،ريصقلا لىل قح يف (يرايته). 5. ةوطخل  
ةبسانملا تاي نقتل قبطتو لىل لوط ةزيملا هذه للحت .دحمل ذفنملا لىل ةزيملا  
ةقاطلا كالهتسا لىل قتل طابترالا لىل

لىل تاريختلا ءارج متي .كب صاخلا نيوكتلا ظفحل قيبطت قوف رقنا 6. ةوطخل  
ذفنملا دادعإ لودج

## Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on [Properties](#) page.

### Global Parameter Status

Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled

Port Setting Table										Showing 1-18 of 18	All	per page
	Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach						
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length			
<input type="radio"/>	1	GE1	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down				
<input type="radio"/>	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					
<input type="radio"/>	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled					

ةددعتم تاهجاو ىلع ةهجاو نيوكت قيبت

ةددعتم تاهجاو ىلع ةدحاو ةهجاو نيوكت قيبت ةيفيكي عرفال مسقلا اذهرشي

> ذفانملا ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال  
ذفنملا تادادعلا ةحفص رهظت. ذفنملا تادادعلا > رضألا تنرثي

## Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on [Properties](#) page.

### Global Parameter Status

Energy Detect Mode: Enabled Short Reach Mode: Enabled

Port Setting Table		Showing 1-18 of 18 <input type="text" value="All"/> per page						
Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach			
		Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length
<input checked="" type="radio"/>	1	GE1	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down
<input type="radio"/>	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	5	GE5	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	6	GE6	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	8	GE8	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	10	GE10	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	
<input type="radio"/>	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled	

نيوكتلا قي ببطت يف بغرت يذلا نراق ل باب صاخلا رايتخال رز قوف رقنا 2. ةوطخال  
ةددتم تاهجاو يلع هب صاخلا

خسنلا تادادع اذذفان رهظي. تادادع اذ خسن يلع رقنا 3. ةوطخال

Copy configuration from entry 1 (GE1)

to:  (Example: 1,3,5-10 or: GE1,GE3-GE5)

ةهجاو ل نيوكت قي ببطت يف بغرت يذلا تاهجاو ل اخدا، رفوتم ل لقح ل يف 4. ةوطخال  
يلع) ةهجاو مسا و مقرب ةهجاو ل ل اخدا كنكمي. اه يلع اق بس م اه قوف رقنلا م يذلا  
بسح تاهجاو ل نم قاطن ل اخدا كنكمي و (GE8 و GE2 و GE1 و 3 و 2 و 1: ل اثم ل ل بس



(GE7-GE10 أو 7-10: لا تشمل لـي بس ىلع) م سال او مقرل

ف تاريخي غتال اضرع م تي .كب صاخال نيوكتال اظفحل قي بطت قوف رقنا 5. ةوطخال  
ذفنملا دادع! لودج

### Port Settings

For the functions and/or parameters configured on this page to become effective, you may have to configure the corresponding global parameters on [Properties](#) page.

**Global Parameter Status**

Energy Detect Mode: Enabled      Short Reach Mode: Enabled

**Port Setting Table** Showing 1-18 of 18  per page

	Entry No.	Port	Energy Detect			Short Reach			
			Administrative	Operational	Reason	Administrative	Operational	Reason	Cable Length
<input type="radio"/>	1	GE1	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	2	GE2	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	3	GE3	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	4	GE4	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	5	GE5	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	6	GE6	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	7	GE7	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	8	GE8	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	9	GE9	Enabled	Disabled	Link Up	Enabled	Disabled	Link Speed	
<input type="radio"/>	10	GE10	Enabled	Enabled		Enabled	Disabled	Link Down	
<input type="radio"/>	11	GE11	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	12	GE12	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	13	GE13	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	14	GE14	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	15	GE15	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	16	GE16	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	17	GE17	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		
<input type="radio"/>	18	GE18	Enabled	Enabled		Disabled	Disabled		

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ل ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ل ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا