

SPA8000 فتاه ئيهاهم ىلع ماظنلا تاداع

فدهلا

فئاظولا ضعب نيوكتل لوؤسمل لبق نم ماظنلا تاداع | ءحفص مادختسا متي عتم تي .ءاطخالا حيحصت تايوتسمو ،syslog مداخو ،رورملا ءملك لثم زاوجلل ءيساسالا ،Basic و Advanced امهو ،ماظنلل نيफलتخم نياداع | ىل لوصولا ءيناماب لوؤسمل رفاوت .(GUI) ءيموسرلا مدختسملا ءهجاو نم ىنميلا ايلعلل ءقطنملا يف نادوومو ءدحملل تارايلال ىل ءفاضالاب نيوكتلل تارايلال نم ديزملا ءمدقتملا ماظنلا تاداع | ماظنلا تاداع | نم لك نيوكتل ءيفيكل لاقملا اذء حرشي .ءيساسالا ماظنلا تاداع | يف SPA8000 فتاه ئيهاهم ىلع ءمدقتملاو ءيساسالا

قيبطتلل ءلباقلا ءزهجال

·SPA8000

جماربال رادصا

·6.1.12

ماظنلا تاداع

ءيساسالا تاداع

لوخد ليچست رتخاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادالا ىل لوخدلا ليچستب مق 1. ءوطخلل :يساسالا ماظنلا ءحفص حتف متي .ماظنلا > توصول > يساسالا > لوؤسمل

The image displays two screenshots of the SPA8000 web interface, specifically the 'Voice' configuration page. The top screenshot shows the 'System Configuration' section with 'User Password' set to 'passwordexample'. The bottom screenshot shows the 'Miscellaneous Settings' section with 'Syslog Server' set to 'syslogserverexample 24' and 'Debug Server' set to 'debugserverexp 18'. Both screenshots show the 'Debug Level' set to 0. The interface includes navigation tabs for 'Network' and 'Voice', and a 'Trunk Status' link. The 'System Configuration' section includes fields for 'User Password' and 'Debug Level'. The 'Miscellaneous Settings' section includes fields for 'Syslog Server', 'Debug Server', and 'Debug Level'. The bottom screenshot also shows 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes' buttons.

رورم ءملك لقح يف مدختسملل اهنبيعت ديرت يتل رورملا ءملك لخدأ 2. ءوطخلل ىل لوصولا مدختسملل نكمي .رورم ءملك تسيل ءيضارتفال ءميقل .مدختسملا مدختسملل نكمي ال نكلو ،تاننيوكتلل ضعب ءارجاو بيولا نيوكتل ءدعاسملا ءادالا

لوؤسكم تارايلخال نم ددع نيوكت

لوكتورب وه Syslog. لاجم لدان syslog لاي ف ذفنم ومسلا لدان syslog ل تلخد. 3 ةوطخل دنع. ةكبشال طاشن لوح تامولعم طاقتلال مدختسي ةعانصلال رياعم عم قفاوتم syslog. مدخال لىل ةلجسمل ةطشنال اعيمج زاغال لسري، اهنكمت

يه اعطخال حيحصت. لاجم لدان debug لاي ف ذفنم ومسلا لدان debug ل تلخد. 4 ةوطخل زاغال لسري، اهنكمت دنع. جمانربال طاشن لوح تامولعم طاقتلال مدختست ةي لمع مدخال لىل ةمدخلال ةهوجل/ردصم لل IP ناونع لىل جماربال اههجاوت يتل لكاشم اعيمج اعطخال حيحصت.

يوتسم ةلدسنملا ةمئاقلا نم اعطخال حيحصت تامولعم يوتسم رتخأ. 5 ةوطخل رثكال اعطخال حيحصت تامولعم عاشن امتي، يوتسملا دازامل. اعطخال حيحصت اعطخال حيحصت تامولعم عاشن مدع ينعي امم، 0 وه يضا رتفال يوتسملا. اليفت SIP لئاسر ليجستل لقال لىل 2 لىل اعطخال حيحصت يوتسم نييعت بجي.

تادادعال ظفحل تاريغتلال لك لاسرا لىل رقنا. 6 ةوطخل

ةمدقتم تادادعال

لوخد ليجست رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادال لىل لوخدال ليجستب مق. 1 ةوطخل مدمقتملا ماظنلا ةحفص رهظت. ماظنلا > توصلال > مدمقتم > لوؤسملال

Network	Voice
Info	System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
Trunk Status User Login basic advanced	
System Configuration	
Restricted Access Domains:	
Enable Web Admin Access:	yes
User Password:	
Admin Passwd:	
Miscellaneous Settings	
Syslog Server:	
Debug Level:	0
Debug Server:	
Undo All Changes	
Submit All Changes	

Network	Voice
Info	System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4
Trunk Status User Login basic advanced	
System Configuration	
Restricted Access Domains:	192.168.15.2
Enable Web Admin Access:	yes
User Password:	12345
Admin Passwd:	112233
Miscellaneous Settings	
Syslog Server:	192.168.45.23
Debug Level:	2
Debug Server:	192.168.45.38
Undo All Changes	
Submit All Changes	

لقح يي ف ني مدختسملا لىل اهيل لوصول دييقت ديتر يتل تالاجملا لخدأ. 2 ةوطخل لاجم يي ف IP فتاوه نم تاملالكملا رطلل لقلحال اذه مدختسا. ديقملا لوصول تالاجم لاجم لك دعب (،) ةلصاف عض، لاجم نم رثكال لوصول دييقت يي ف بغرت تنك اذا. ني عم

يي ف بغرت تنك اذا رتخأ، بيولا لوؤسم لوصول نيكمت ةلدسنملا ةمئاقلا نم. 3 ةوطخل بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال لىل يرادلال لوصول نيكمت

امب، ةئيهتلا هذه نم ديدعلا ذيفنت نم نكمتت نلف، 3 ةوطخلا يف NO ترتخأ اذا: ريذحت
اذه طبض ةداع| نم امب نكمتتس يتلا ةديحولل ةقيرطلا. رخأ ةرم اهريغت كلذ يف
ةداع| ىل ةجاحب تنك اذا. (IVR) ةيلعافتلا ةيتوصلل ةباجتسالل ةهجاو يه نيوكتلا
تاداع| طبض ةداع| ةلاقملا يف ةروكذملا تاوطخلا عابتا يجر يف، IVR ربع زاوجل طبض
SPA8000 يرطانتلل فتاهلل ئيها م ىلع IVR ربع ةيضارتفالل عنصملا

رورم ةملك لقح يف لوؤسملل اهنيفيغت ديرت يتلا رورملا ةملك لخدا. 4 ةوطخلا
لوصولل ةرادال رورم ةملك حنمت. رورم ةملك تسيل ةيضارتفالل ةميقلا. لوؤسملا
ببولل نيوكتل ةدعاسملا ةادال ىل يرادال.

رورم ةملك لقح يف مدختسملل اهنيفيغت ديرت يتلا رورملا ةملك لخدا. 5 ةوطخلا
ىل لوصولل مدختسملل نكمي. رورم ةملك تسيل ةيضارتفالل ةميقلا. مدختسملا
مدختسملل نكمي ال نكلو، تانويوكتلا ضعب عارجا وببولل نيوكتل ةدعاسملا ةادال
لوؤسمك تارايلل نم ددع نيوكت

لوكتورب وه Syslog. لاجم لدان syslog ال يف ناووع لدان syslog ال تلخد. 6 ةوطخلا
دنع. ةكبشلل طاشن لوح تامولعم طاقتلال مدختس ي ةعانصلل ريياعم عم قفاوتم
syslog. مدخال ىل لجلسلا ةطشنأ عيجم زاوجل لسري، اهنيفيكت

ءاطخالل حيحصت. Debug Server لقح يف ءاطخالل حيحصت مدخال IP ناووع لخدا. 7 ةوطخلا
زاوجل لسري، اهنيفيكت دنع. جم انربلل طاشن لوح تامولعم طاقتلال مدختست ةيلمع يه
مدخال ىل ةمدخل او ةهوجل/ردصم لل IP ناووع ىل جم اربلل اةهجاوت يتلا لكاشملا عيجم
ءاطخالل حيحصت.

ىوتسم ةلدسنملا ةمئاقلا نم ءاطخالل حيحصت تامولعم ىوتسم رتخأ. 8 ةوطخلا
رتكال ءاطخالل حيحصت تامولعم ءاشنإ متي، ىوتسملا دازاملك. ءاطخالل حيحصت
ءاطخالل حيحصت تامولعم ءاشنإ مدع ينعي امم، 0 وه ييضارتفالل ىوتسملا. اليفت
SIP لئاسر ليجستل لقالا ىلع 2 ىلع ءاطخالل حيحصت ىوتسم نييفيغت بجي.

تاداعال ظفحل تاريغيغتلا لك لاسرلا ىلع رقنا. 9 ةوطخلا

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا