

# FXS Port ذفنم ل نيوكت نيوكت نيوكت نم فتاوهل تائيهام ىلع Configuration SPA100 ةلسلسل

## فدهل

ةببطق نبيعتل ForeignXchange Station (FXS) ذفنم ل ةببطق نيوكت مادختسا متي  
RJ-11 سبقم نبي فبرطل ل لاصتال نوكتي ثيحب ،سكعلل وأ ماملل ءاوس ،FXS ذفانم  
رظانتم لاصتا هجومل توص ذفنمو.

ةميقلا ريغتت تمق اذا .يضارتفا لكش ب ماملل ىل ةببطقلا نبيعت متي :**ةظحالم**  
نكمي ،ةطشن ةملاك م طاقس متي ام دنع وأ ةملاك م ل لصوت هي ف متي يذلا تقولا ي ف  
طخال ةببطق سكعنت امنبي ةعومسم ةرقن توص عامس مدختس ملل.

نم فتاوهل تائيهام ىلع FXS ذفانم نيوكت ةيفيك حرش وه دنتس م الا اذه نم فدهل  
SPA100 ةلسلسل.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

SPA100 ةلسلسل .

## FXS ذفنم ةببطق نيوكت نيوكت

ةحفص رهظت .2 طخال / 1 طخال > توصلا رتخأ ،فتاهل ئيهام نيوكت ةادأ ي ف .1 ةوطخال  
رطسلا .

FXS ذفنم ةببطق نيوكت ةقطنم ىل لفسأل ريرم تلاب مق .2 ةوطخال



ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا