

ي ف "نآل رمتؤملا" ةزيم نيوكت ةي فيك CUCM 11.x

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[نيوكتلا](#)

[تانويوكتلا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اخالص او عايطخألا فاشكتسا](#)

ةمدقملا

Cisco نم (CUCM) ةدوملا تالاصتالا ريديم ي ف ، نآل ديديج تازيم رمتؤم دنتسملا اذه فصوي

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

تاملكملا ريديم يلع طئاسولا دراومب ةفرعم كيديل نوكت نأب Cisco ي صوت

ةمدختسملا تانوكملا

CUCM نم 11.5.0.99838-4 رادصإلا يلى دنتسملا اذه ي ف ةدراولا تامولعمل دنتست

ةصاخ ةي لمعم ةئيبي ي ف ةدوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه ي ف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكباش

ةيساسأ تامولعم

يلى امامضنالا عاوس دح يلع نييلخادلا و نييجراخلا نييلصتملل "نآل رمتؤملا" ةزيم حيتت موقوي. يزكرم رمتؤم دعاسم مقرر وهو ، "IVR نآل رمتؤملا" ليلىد مقرر بلط لال خ نم رمتؤملا نأ دعب. تانالعالا ليغشت قيرط نع رمتؤملا يلى امامضنالا لصتملا داشراب IVR قيي بطت متي ، يحيص لكشب (PIN) ي صخشلا فيرعتلا مقرر عم تال مقرر نم لك فيضملا لخدي متي. فيضملا (MRGL) طئاسولا دراوم ةومجم ةمئاق يلى ادانتسا رمتؤم رسج صيصخت نكمي. تارمتؤملا رسج سفن يلى ، عامتجالا ادب لبق اومضنلا نيذلا ، نيكراشملا هيحوت ةداعإ ةنمأ رمتؤم ةملاكمل "روضحلا يلى لوصولا زمر" نييعت فيضملا

نيوكتلا

نآل رمتؤملا ةزيم نيوكتل عارج اذه

تانيوكتل

نآل رمتؤملا نيوكتب مق 1. ةوطخلا

ةروصلال في حضوم وه امك، نآل رمتؤملا > تاملكملا هيچوت ىلا لقتنا

The screenshot shows the Cisco Unified CM Administration web interface. The top navigation bar includes 'System', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. A dropdown menu is open under 'System', listing various configuration options. The 'Conference Now' option is highlighted in blue. Other options in the menu include AAR Group, Dial Rules, Route Filter, Route/Hunt, SIP Route Pattern, Class of Control, Intercom, Client Matter Codes, Forced Authorization Codes, Emergency Location, Translation Pattern, Call Park, Directed Call Park, Call Pickup Group, Directory Number, Meet-Me Number/Pattern, Dial Plan Installer, Route Plan Report, Transformation, and Mobility. The background of the page shows a warning icon and some system information.

ةحاسم مادختساب هيل لوصوللا نكمي يذلا مسقلا في Conference Now DN بظفتحا، انه ةصاخلا اعدادتسالا شخب (CSS).

The screenshot shows the 'Conference Now Configuration' page in the Cisco Unified CM Administration interface. The page has a navigation bar with 'System', 'Call Routing', 'Media Resources', 'Advanced Features', 'Device', 'Application', 'User Management', 'Bulk Administration', and 'Help'. Below the navigation bar, there are 'Save' and 'Delete' buttons. The 'Status' section shows 'Status: Ready'. The 'Conference Now Configuration' section contains the following fields:

- Conference Now IVR Directory Number*: 3030
- Route Partition: PT-CUG
- Description: (empty)
- Maximum Wait Time For Host Until Participant is Disconnected*: 15 Minutes
- MOH Source While Participant is Waiting: 1-SampleAudioSource

At the bottom, there are 'Save' and 'Delete' buttons and a note: '* - indicates required item.'

كلام المدخستسم لني عت و زاهج ل تحت ن آل 2. ةوطخ ل

زاهج ل ن ع شح با و فاتاه ل ا زاهج ل ل ل ق ت ن ا

دح حص ل زاهج ل دح

Device Name(Line)	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	IPv4 Address
ANAAAAAAAAA000	ANAAAAAAAAA000	Default	SCCP	None	None
CSFSAKALEKA		Default	SIP	None	None
SEP001121FF6F2E	SEP001121FF6F2E	Default	SCCP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.231
SEP00E16DBA5FD5	Auto 3003	HQ	SIP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.230
SEP44E409458511	Auto 3004	Default	SIP	None	None
SEP54EE7581271D		Default	SCCP	None	None
SEPA40CC3957CC7	Auto 3002	Default	SIP	Registered with CUCM-PUB	10.106.99.236

كلامك تلمعتسا cisco انه. كلام ل المدخستسم ل فرعم تني ع و مدخستسم ك كلام ل انه دح id لمعتسم

3. إعدادات المستخدم > إدارة المستخدمين > إعدادات المستخدم، لإعدادات المستخدم، إعدادات المستخدم.

Cisco Unified CM Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

System > Call Routing > Media Resources > Advanced Features > Device > Application > **User Management** > Bulk Administration > Help

WARNING: No backup device is configured. This is required in case of failure.

Cisco Unified CM Administration
System version: 11.5.0.99838-4
VMware Installation: 4 vCPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz, disk 1: 120Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned

User c last logged in to this cluster on Saturday, August 27, 2016 11:52:28 AM IST, to node 10.106.99.199, from 10.196.120.156 using HTTPS

Copyright © 1999 - 2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, a summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at our [Export Compliance Product Report](#) web site.

For information about Cisco Unified Communications Manager please visit our [Unified Communications System Documentation](#) web site.

For Cisco Technical Support please visit our [Technical Support](#) web site.

2. إعدادات المستخدم > إعدادات المستخدم > إعدادات المستخدم، إعدادات المستخدم، إعدادات المستخدم.

System > Call Routing > Media Resources > Advanced Features > Device > Application > User Management > Bulk Administration > Help

Find and List Users

+ Add New Select All Clear All Delete Selected

Status

4 records found

User (1 - 4 of 4)

Find User where First name begins with Find Clear Filter

User ID	Meeting Number	First Name	Last Name	Department	Directory URI	User Status
cisco	3006	cisco2			cisco1@cisco.com	Enabled Local User
cisco3	3001	A	Phone		cisco3@cisco.com	Enabled Local User
cisco4	3002	B	Phone		cisco4@cisco.com	Enabled Local User

إذ أنه (PIN) يصرح بالمرور مع إعدادات المستخدم. إعدادات المستخدم، إعدادات المستخدم، إعدادات المستخدم.

System > Call Routing > Media Resources > Advanced Features > Device > Application > User Management > Bulk Administration > Help

End User Configuration

Save Delete Add New

Status

Update successful

User Information

User Status: Enabled Local User

User ID*: cisco

Password: [Redacted] Edit Credential

Confirm Password: [Redacted]

Self-Service User ID: 3002

PIN: [Redacted] Edit Credential

Confirm PIN: [Redacted]

Last name*: cisco2

Middle name:

First name:

Display name:

Title:

Directory URI: cisco1@cisco.com

This is mandatory to set the pin.

وه امك ،نآلا رمتؤملا ةفاضتسا نم يئاهنلا مدختسملا نيكم تل رايتخالا ةناخ دح .4 ةوطخلال ةروصلال يف حضورم :

Conference Now Information

Enable End User to Host Conference Now

Meeting Number 3002

Attendees Access Code 1234  This pin is used to join the participant in the conference.

Save Delete Add New

ةحصلال نم ققحتلال

لخدأ 3030 ي (DN) Conference Now ليلدلال مقرب لصتا ،كب صاخلال نيوكتلال نم ققحتلال حاتفم # ب اعوبتم 3002 عامتجالال مقور

نآلا 3. ةوطخلال يف نوكملا (PIN) ي صخشلال فيرعتلال مقرب طاقتجالال يجرى ، فيضمك 1234 كراشملال زمر 3002 عامتجالال مقورة كراشم يجرى ، رخآلا كراشملال

اهحالصإو ءاطخالا فاشكتسا

دنتسم يف نيوكتلال اذبه ةصاخلال اهحالصإو ءاطخالا فاشكتسا ءاوطخ ةي طغت متت . لصفنم

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة و مچم مادختساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچي فني م دخت سمل معد و ت م مدي دقتل لة يرش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل لة آل ة مچرت ل ضف أن ة ظحال م يچرني . ة صاأل م هت بل ب
Cisco ي لخت . فرت م مچرت م ا م دقي ي تل لة ة فارت حال ة مچرت ل عم ل حال او
ىل إأمئاد وچرلاب ي صؤت و ت امچرتل هذه ة ق د ن ع اهت ي ل وئ س م Cisco
Systems (رفو تم طبارل) ي ل صأل ي زيل لچن إل دن تسمل