

Cisco Small Business هجوم رورم ةملك ريغت VoIP

تايوت حمل

ةمدقمل

[Cisco Small Business VoIP هجومل رورملا ةملك ريغت يننكمي فيك](#)

[قلص تاذت املولعم](#)

ةمدقمل

Cisco Small Business تاجت نم دادع يف ةدعاسم لل تالاقم ةلسلس يف ةدحاو يه ةلاقملا هذه اهت نايص واه حالص او اهئاطخ فاشك تس او

Cisco Small Business هجومل رورملا ةملك ريغت يننكمي فيك .س

ج.

لوخدلا ليحست ةشاش رهظتس ،بيولا يلى ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص يلى لوصول دنع ةملك و username ريصقتلا .هبة صاخلا رورملا ةملك و هجوملا مدختسم مسا بلطت يتلا .نم اضارغال تريغت تنك يغبني "admin"

ىلى هجوملا رورم ةملك ريغت بجي:

- ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص يلى لوصول نم مهيف بوغرملا ريغت ني مدختسملا عنم يلى .
- دع بنع ةرادلا نيكمت .

هجوملا رورم ةملك ريغت

1: ةوطخل

[ينه](#) رونا ، تاميلعت يلى لوصول .بيولا يلى ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص يلى لوصول

2: ةوطخل

.ةراد قوف رونا ،بيولا يلى ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص روهظ دنع

3: ةوطخل

.لوقحلا ديكأتل لادلا دع او هجوملا رورم ةملك يلى ةديجل رورملا ةملك لخدأ

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Administration.**

Administration | Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | **Administration** | Status | Voice

Management | Log | Factory Defaults | Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout: minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Enter the new password on both fields.

4: ةوطخل

Save Settings

رقنا.

هجوم ال دادع| ةحفص ىل| لوخذل لىجستب اهيف موقت يتل ةيلا ال ةرمل ي ف: ةطالم ةديدل رورم ال ةم لك مدختسأ، بىولا ىل ةدنتسمل

ةلص تاذا تاملعم

- [Cisco Systems - تادنتسمل او ينقتل ا معدلا](#)

