

ةشاش ىلع لماخلا URL ناونع راعش ضرعي ال تنرتنإلا لوكوتورب فتاهب ةصاخلا LCD Cisco 7960/7940

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية عرض شعار عنوان URL حامل بعد وقت عدم النشاط المحدد مسبقا على شاشة الكريستال السائل (LCD) لهاتف Cisco IP 7960/7940.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من cisco CallManager إدارة قبل أن يستعمل أنت المعلومة في هذا وثيقة.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 3.1 من Cisco CallManager أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

لا يعرض شعار عنوان URL الخامل على الهاتف.

الحل

تأكد من إعداد التكوين لعرض شعارات عنوان URL الخاملة بشكل صحيح. أكمل الخطوات التالية:

1. اختر System > معلمات المؤسسة من نافذة إدارة Cisco



2. أدخل عنوان URL للشعار الذي تريد عرضه في حقل خمول عنوان URL.

| | | |
|-----------------|--|---|
| URL Directories | <input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/> | |
| URL Help* | <input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/> | |
| URL Idle | <input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/> | |
| URL Idle Time | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| URL Information | <input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/> | |
| URL Messages | <input type="text"/> | |
| URL Proxv | <input type="text"/> | |

3. أدخل قيمة أكبر من صفر (0) في حقل وقت خمول عنوان URL. تشير هذه القيمة إلى مقدار وقت الخمول الذي يمر قبل تنشيط الشعار الذي حددته في الخطوة 2. إذا قمت بضبط هذه القيمة على صفر، فلن يعرض شعار عنوان URL الخامل أبداً.

| | | |
|-----------------|--|---|
| URL Directories | <input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMCIP/xmldirectory.as"/> | |
| URL Help* | <input type="text" value="http://10.48.79.36/help"/> | |
| URL Idle | <input type="text" value="http://10.48.80.19/monkey/monkey.asp"/> | |
| URL Idle Time | <input type="text" value="0"/> | 0 |
| URL Information | <input type="text" value="http://10.48.79.36/CCMUSER/GetTelecast"/> | |
| URL Messages | <input type="text"/> | |
| URL Proxv | <input type="text"/> | |

ملاحظة: المعلمات التي يتم عرضها في هذه النافذة هي معلمات عمومية. لتعيين قيمة مختلفة لهاتف معين، قم بتغيير قيمة حقل خمول عنوان URL وحقل وقت خمول عنوان URL ضمن تكوين الهاتف. وإلا، فإن حقل

المؤقت الخامل في تكوين الهاتف فارغ، كما يوضح هذا

Cisco IP Phone - External Data Locations (leave blank to

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Information | <input type="text"/> |
| Directory | <input type="text"/> |
| Messages | <input type="text"/> |
| Services | <input type="text"/> |
| Authentication Server | <input type="text"/> |
| Proxy Server | <input type="text"/> |
| Idle | <input type="text"/> |
| Idle Timer (seconds) | <input type="text"/> |

Extension Mobility (Device Profile) Information

Enable Extension Mobility Feature

Log Out Profile

Log In User ID < None >

Log In Time < None >

Log Out Time < None >

ملاحظ

المثال:

ة: أختار الجهاز < هاتف بروتوكول الإنترنت > البحث عن هاتفك للعثور على تكوين هذا الهاتف.

معلومات ذات صلة

- [دعم تقنية الصوت](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية واتصالات IP](#)
- [استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل