


```
Router(config)# controller t3 1/0
Router(config-controller)# clock source line
```

ماظن لاي ف SM-X-1T3/E3 ةقابط ىلع (SM) ةمدخلل ةيظمن ةدحو ةهجاو دجوت ال :**ةظالم**
ي نائل ليحل نم ةيساس ال ISR ةمظنا ي ف دهوش ام فالخب، ISR 4000 يساس ال
(3900 ةلسلسل نم هجوم، لائل لاي بس ىلع) (ISR2).

```
Router#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
GigabitEthernet0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial1/0/0 10.1.1.1 YES NVRAM up up
Router#
```

ةي قطنم SM ةهجاو ىرت، 3900 ةصنم ىلع:

```
Router# show ip interface brief
Serial1/0 10.1.1.1 YES NVRAM up up
SM1/1 192.168.2.1 YES NVRAM up up
```

ةي قطنم SM 1/1 ةهجاو ىلع SM-X-1T3/E3 ةقابطل يوتحت، ISR G2 يساس ال ماظن لاي ىلع
لكشب (1+slot number).0 192.168. قاطنل ي ف يفلخلل يوتسم ال ربع IP ناووع ىلع لصحت
يكي ماندي.

ةحصلل نم ققحتل

نيوكتل اذه ةحص نم ققحتل لءارج اءل اءجوي ال.

اهحالص او ءاطخ ال فاشكتسا

نيوكتل اذهل اهحالص او ءاطخ ال فاشكتسال ةدحم تامولعم اءل اء رفوتت ال.

ةلص تاذ تامولعم

- [ةمظن ال ىلع اهحالص او ءدحو لءه ءاطخ اءل فاشكتسا او \[SM-X-1T3/E3\] SM DS3 ءدحو مهف](#)
- [هجومل ةيساس ال ISR-G2](#)
- [Cisco Systems - تادنتسم لءل اءل اءل](#)

